

NET24N

DEA®

Quadro di comando programmabile

Istruzioni d'uso ed avvertenze

IT

Programmable control board

Operating instructions and warnings

EN

Armoire de commande programmable

Notice d'emploi et avertissements

FR

Cuadro de maniobra programable

Instrucciones de uso y advertencias

ES

Quadro de comando programável



Instruções para utilização e advertências

PT

Uniwersalna centrala sterująca

Instrukcja montażu i użytkowania

PL



La Dichiarazione di Conformità può essere consultata sul sito

The Declaration of Conformity may be consulted by entering

La Déclaration de Conformité peut être vérifiée à l'adresse

La Declaracion de Conformidad puede ser consultada en la dirección de internet

A Declaração de Conformidade pode ser consultada em

Deklarację Zgodności można skonsultować wchodząc na stronę

<http://www.deasystem.com/area-download>

Nome ed indirizzo della persona autorizzata a costituire la
Documentazione Tecnica pertinente:

DEA SYSTEM S.p.A.
Via Della Tecnica, 6
36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI) - ITALY

LIEVORE TIZIANO
Amministratore

NET24N

Quadro di comando universale per motori 24V

Istruzioni d'uso ed avvertenze

Sommario

| | | | | | |
|----------|-------------------------|---|-----------|-----------------------------------|----|
| 1 | Riepilogo Avvertenze | 1 | 7 | Programmazione Avanzata | 11 |
| 2 | Descrizione Prodotto | 2 | 8 | Messaggi visualizzati sul Dispaly | 16 |
| 3 | Dati Tecnici | 2 | 9 | Collaudo dell'Impianto | 16 |
| 4 | Configurazione | 3 | 10 | Dismissione Prodotto | 16 |
| 5 | Collegamenti Elettrici | 4 | | | |
| 6 | Programmazione Standard | 7 | | | |

IT

1 RIEPILOGO AVVERTENZE

Leggere attentamente: la mancanza del rispetto delle seguenti avvertenze, può generare situazioni di pericolo.

⚠ ATTENZIONE L'utilizzo del prodotto in condizioni anomale non previste dal costruttore può generare situazioni di pericolo; rispettare le condizioni previste dalle presenti istruzioni.

⚠ ATTENZIONE DEA System ricorda che la scelta, la disposizione e l'installazione di tutti i dispositivi ed i materiali costituenti l'insieme completo della chiusura, devono avvenire in ottemperanza alle Direttive Europee 2006/42/CE (Direttiva macchine), 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica), 2006/95/CE (apparecchi elettrici a bassa tensione). Per tutti i Paesi extra Unione Europea, oltre alle norme nazionali vigenti, per un sufficiente livello di sicurezza si consiglia il rispetto anche delle prescrizioni contenute nelle Direttive sopracitate.

⚠ ATTENZIONE In nessun caso utilizzare il prodotto in presenza di atmosfera eplosiva o in ambienti che possano essere aggressivi e danneggiare parti del prodotto.

⚠ ATTENZIONE Per una adeguata sicurezza elettrica tenere nettamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l'isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza (alimentazione motori, comandi, eletroserratura, antenna, alimentazione ausiliaria) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità delle morsettiere.

⚠ ATTENZIONE Qualsiasi operazione d'installazione, manutenzione, pulizia o riparazione dell'intero impianto devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato; operare sempre in mancanza di alimentazione e seguire scrupolosamente tutte le norme vigenti nel paese in cui si effettua l'installazione, in materia di impianti elettrici.

⚠ ATTENZIONE L'utilizzo di parti di ricambio non indicate da **DEA** System e/o il riassemblaggio non corretto possono causare situazioni di pericolo per persone, animali e cose; possono inoltre causare malfunzionamenti al prodotto; utilizzare sempre le parti indicate da **DEA** System e seguire le istruzioni per l'assemblaggio.

⚠ ATTENZIONE L'errata valutazione delle forze d'impatto può essere causa di gravi danni a persone, animali o cose. **DEA** System ricorda che l'installatore deve verificare che tali forze d'impatto, misurate secondo quanto indicato dalla norma EN 12445, siano effettivamente inferiori ai limiti previsti dalla norma EN12453.

⚠ ATTENZIONE La conformità del dispositivo di rilevamento degli ostacoli interno, ai requisiti della norma EN12453 è garantito solo se con utilizzo in abbinamento con motori provvisti di encoder.

⚠ ATTENZIONE Eventuali dispositivi di sicurezza esterni utilizzati per il rispetto dei limiti delle forze d'impatto devono essere conformi alla norma EN12978.

⚠ ATTENZIONE In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

NET24N

2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NET24N è un quadro di comando universale per automazioni **DEA** System ad 1 o 2 motori 24V con o senza encoder.

La caratteristica principale di questa centrale è la semplicità di configurazione di ingressi e uscite secondo la propria esigenza garantendo in questo modo l'adattabilità ad ogni tipo di automazione. Basterà infatti impostare la configurazione desiderata per l'automazione in uso per trovare impostati i parametri di funzionamento in maniera ottimale escludendo tutte le funzioni superflue.

3 DATI TECNICI

| | TYPE 00 | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------|--------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|------|--|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | HOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | | |
| Tensione alimentazione (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenza nominale trasformatore (VA) | 80 VA (230/22V) | 250 VA (230/22V) | 120 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | | | | 150 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | 250 VA* (230/22V) | | | | | |
| Fusibile F2 (A) (trasformatore) | 1A | 2A | | | | 3,15A* | | | | | | | | | |
| Batterie | 2x 12V 1,3A | 2x 12V 4A | 2x 12V 1,3A | | | | 2x 12V 4A | | | | | | | | |
| Fusibile F1 (A) (ingresso batterie) | 15A | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscite motori 24V Corrente massima erogabile (A) | 1x 5A | 1x 10A | 2x 5A | | | | 2x 5A | 2x 7A* | | | | | | | |
| Attenzione: I valori indicati sono calcolati considerando la potenza <u>massima</u> erogabile dai rispettivi trasformatori. In assoluto, la corrente massima erogabile da ciascun uscita, non deve superare i 10A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscita alimentazione ausiliari | +24 V == max 200mA | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscita "Warning" | +24 V == max 15 W | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscita eletroserratura | 24V == max 5W oppure max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Uscita lampeggiante | 24 V == max 15W | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura limite di funzionamento | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequenza ricevitore radio | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo di codifica radiocomandi | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | | |
| N° max radiocomandi gestiti | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

* Valori per STOP con asta ≥ 6 mt.

4 CONFIGURAZIONE DELLA CENTRALE

La centrale di comando universale Net24N può essere utilizzata per la gestione dei seguenti tipi (ETYPE) di chiusure motorizzate DEA System: cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti e barriere veicolari.

Al fine di garantire la massima adattabilità a ciascun tipo (ETYPE) di chiusura, la centrale prevede una procedura iniziale, eseguita solo alla prima accensione, per la configurazione ottimale di ingressi, uscite e parametri di funzionamento (vedi schema A). Una volta configurata, la centrale opererà in modo "dedicato" al tipo (ETYPE) di chiusura selezionato. Dopo aver eseguito la configurazione iniziale sarà sufficiente eseguire la programmazione standard per l'impianto sul quale si stà operando.

Tutte le impostazioni iniziali, rimangono in memoria anche in caso di successive riaccensioni (vedi schema B).

Il tipo (ETYPE) di chiusura configurata, può essere successivamente modificata se necessario seguendo lo schema C.


IT

PRIMA ACCENSIONE DELLA CENTRALE

Configurazione dopo prima accensione

A Per la prima accensione della centrale, procedere come indicato:


1. Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-" e "ETYPE" lampeggiante;
2. Premere il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec fino alla comparsa della scritta d000 sul display;
3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere la configurazione desiderata in base al tipo di installazione (es. d002) e confermare premendo il tasto **OK**; A questo punto la selezione verrà salvata in memoria e sarà ricaricata ad ogni accensione futura.
4. Seguiranno le scritte "ETYPE", "-00-", seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".



Successive riaccensioni

B Se nella centrale è già stata salvata una configurazione, procedere come indicato:

Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-", "ETYPE", "-00-" seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".



Modifica configurazione esistente


C Se nella centrale è già stata salvata una configurazione e si desidera cambiarla, procedere come indicato:

1. Tenere premuto il tasto **OK** e dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-" e "ETYPE" lampeggiante;
2. Premere il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec fino alla comparsa della scritta d000 (il valore cambia in corrispondenza alla precedente configurazione utilizzata) sul display;
3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere la nuova configurazione desiderata in base al tipo di installazione (es. d002) e confermare premendo il tasto **OK**;

⚠️ Interrompere la procedura di riconfigurazione prima della conferma, comporta il caricamento della precedente configurazione da parte della centrale senza nessuna modifica.

⚠️ Se tuttavia la procedura di riconfigurazione viene portata a buon fine, la nuova configurazione sovrascriverà la precedente e sarà ricaricata ad ogni accensione futura.

4. Seguiranno le scritte "ETYPE", "-00-", seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".



5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Eseguire i collegamenti elettrici seguendo le indicazioni della "Tabella 1" e lo schema di pag. 5.

ATTENZIONE Per una adeguata sicurezza elettrica tenere nettamente separati (minimo 4 mm in aria o 1 mm attraverso l'isolamento) il cavo di alimentazione 230 V da quelli a bassissima tensione di sicurezza (alimentazione motori, comandi, elettroserratura, antenna, alimentazione ausiliari) provvedendo eventualmente al loro fissaggio con adeguate fascette in prossimità delle morsettiera.

ATTENZIONE Collegarsi alla rete 230 V $\sim \pm 10\%$ 50 Hz tramite un interruttore onnipolare o altro dispositivo che assicuri la onnipolare disinserzione della rete, con una distanza di apertura dei contatti = 3 mm.

ATTENZIONE Per il collegamento dell'encoder alla centrale di comando, utilizzare esclusivamente un cavo dedicato 3x0,22mm².


Tabella 1 "collegamento alle morsettiera"

| | | |
|-------|-------------|---|
| 1-2 | +24VAUX | Uscita +24 V === alimentazione ausiliari max 200mA |
| 3-4 | 22V~ | Ingresso alimentazione 22 V ~ da trasformatore |
| 5-6 | 24VBatt | Ingresso alimentazione 24 V === da batteria o da accumulatore fotovoltaico Green Energy (fare attenzione alla polarità). |
| 7-8 | └(M1)┘ | Uscita motore 1 |
| 9 | ⊕ | Connessione parti metalliche dei motori |
| 10-11 | └(M2)┘ | Uscita motore 2 (se presente) |
| 12-13 | WARNING └⊗┘ | Uscita 24 V === max 15 W per spia cancello aperto fissa/intermittente (se P052=0/1) o luce di cortesia (se P052>1) |
| 14-15 | └; ELETTR┘ | 14 (-) Uscita elettroserratura max 1 art. 110 (se P062=0), uscita 24V === max 5W configurabile (se P062≠0) o uscita elettro-freno di stazionamento per motori reversibili (se P062=3) 15 (+) |
| 16-17 | FLASH └⊗┘ | Uscita lampeggiante 24 V === max 15W art. Lumy/24A/S |

| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 |
|--|---------|--|------------------|---------------|---------------|
| Se non utilizzato ponticellare l'ingresso | | | | | |
| 18 | | 014 (FCC 1) | 011 (STOP) | 000 (NONE) | 014 (FCC 1) |
| 19 - Com | Input 6 | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. |
| 20 | | 012 (FCA 1) | 009 (PEDESTRIAN) | 000 (NONE) | 012 (FCA 1) |
| 21 - Com | Input 5 | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. |
| 22 | | 008 (PHOTO 1) | 008 (SAFETY) | 011 (STOP) | 000 (NONE) |
| 23 - Com | Input 4 | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. |
| 24 | | 010 (SAFETY) | 010 (PHOTO 1) | 010 (SAFETY) | 000 (NONE) |
| 25 - Com | Input 3 | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. |
| 26 | | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PHOTO 2) | 008 (PHOTO 1) | 008 (PHOTO 1) |
| 27 - Com | Input 2 | N.O. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 28 | | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| 29 - Com | Input 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 30 | Ý | Ingresso segnale antenna radio | | | |
| 31 | † | Ingresso massa antenna radio | | | |
| 32-33 | DEA_NET | Ingresso rete DEA_NET (attualmente non utilizzato) | | | |
| CON 1 | | Ingresso alimentazione 230 V $\sim \pm 10\%$ (50/60 Hz) | | | |
| J5 | J9 | Jumper selezione tipo encoder (J5=M1 - J9=M2): •Posizione "A" = motori con encoder (ricordarsi di impostare P029=0) •Posizione "B" = motori senza encoder (ricordarsi di impostare P029=1) | | | |
| B A | B A | | | | |

Nel caso in cui l'installazione richieda comandi diversi e/o aggiuntivi rispetto allo standard, è possibile configurare ciascun ingresso per il funzionamento desiderato.

Fare riferimento al capitolo "Programmazione Avanzata".




**NOTES**

ALAN AUTOMATISMOS

6 PROGRAMMAZIONE STANDARD

1 Alimentazione

Dare alimentazione, sul display compaiono in sequenza le scritte "rES-", "TYPE", "-01-" (oppure del Type selezionato) seguite dal simbolo di cancello chiuso "----".



* Nel caso in cui la centrale sia già stata programmata e la riaccensione sia dovuta ad una interruzione dell'alimentazione, al primo impulso di START, verrà eseguita la procedura di reset posizione (vedi "rESP" in tabella Messaggi di Stato a pag. 16).

2 Visualizzazione stato ingressi e contamanovre

1. Premere il tasto **OK** e tenerlo premuto per 15sec;

2. Sul display vengono mostrati rispettivamente:

Stato ingressi (verificare che sia corretto);

- OPEN CONTACT
- CLOSE CONTACT


Contamanovre totale (* vedi P064):

ex: **C003** = 3x1000* = 3000 manovre eseguite

Contamanovre manutenzione (* vedi P065):

ex: **c005** = 5*x500 = 2500 manovre ancora da eseguire prima della richiesta dell'intervento di manutenzione (**c---** = contamanovre manutenzione disabilitato)

3. Mantenere premuto il tasto **OK** per una visualizzazione ciclica delle 3 opzioni oppure rilasciare il tasto **OK** per uscire dal parametro.



3 Selezione tipo di motori

! IMPORTANTE !


1. Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P028;

2. Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;

3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | 905/24 | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 002 Ghost | | |
| | • 003 Livi 500 - 502 | | |
| | - 550PL | | |


4. Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P028).



4 Selezione funzionamento con o senza encoder

! IMPORTANTE !

Attenzione: ricordarsi di impostare correttamente anche i jumpers J5 e J9.




1. Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P029;

2. Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;

3. Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:


- d000=per i motori con encoder;
- d001=per i motori senza encoder;

4. Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P029).




NET24N**5 Selezione funzionamento 1 o 2 motori**

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P030;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d001=per la funzione a motore singolo;
 - d002=per la funzione a 2 motori;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P030).


**6 Selezione senso di marcia (solo Type 00 e Type 03)**

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P063;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare:
 - d000=motore in posizione standard;
 - d001=motore in posizione invertita;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P063).

Attenzione: Il parametro inverte automaticamente le uscite apre/chiude dei motori e gli eventuali ingressi finecorsa apertura/chiusura.

**7 Regolazione camme finecorsa**


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P001;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** (apre) e **[-]** (chiude), muovere l'asta in posizione di apertura e regolare la relativa camma finecorsa affinche in quel punto schiacci il microinterruttore; Ripetere l'operazione regolando il finecorsa di chiusura.
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P001).



ATTENZIONE Se presente il motore 2, ripetere le regolazioni precedenti agendo sul parametro P002.

8 Apprendimento corsa motori


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P003;
 - Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
 - Alla scritta "RPPR" lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
 - Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta "RPPR" smette di lampeggiare; Inizia la manovra di apprendimento con il motore 1 in apertura (se dovesse partire in chiusura, scollegare l'alimentazione, invertire i cavi motore e ripetere l'operazione);
 - Attendere che l'anta (o le ante in caso di utilizzo di 2 motori) ricerchi e si arresti in battuta di apertura e successivamente in quella di chiusura.
- Se si desidera anticipare la battuta d'arresto in apertura per l'anta, è possibile intervenire manualmente dando un impulso di "Start" (oppure premendo il tasto "OK" sulla scheda) simulando la battuta.
- A manovra conclusa sul display riappare "----".



9 Apprendimento radiocomandi

9.1 Selezione codifica radiocomandi

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P027;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Selezionare il tipo di radiocomando agendo sui tasti **[+]** e **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (**consigliato**);
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P027).




Attenzione: Nel caso in cui si renda necessario variare il tipo di codifica, e solo se in memoria sono già presenti dei radiocomandi con codifica diversa, è necessario eseguire la cancellazione della memoria (P004) **DOPPI** aver impostato la nuova codifica.

IT

9.2 Apprendimento

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P005;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scrittura "LERr" lampeggiante premere un tasto del radiocomando da memorizzare;
- Sul display apparirà la sigla del radiocomando appena memorizzato e successivamente "LERr" lampeggiante;
- Ripetere l'operazione dal punto 3 per eventuali altri radiocomandi da memorizzare;
- Concludere la memorizzazione, attendendo 10 sec fino alla visualizzazione sul display della scrittura "----".

Attenzione: Nel caso di radiocomandi con codifica Rolling-Code, la ricevente può essere messa in apprendimento dando un impulso col tasto nascosto di un radiocomando già precedentemente appreso.




10 Modifica dei parametri di funzionamento

Nel caso in cui sia necessario modificare i parametri di funzionamento (es. forza, velocità, ecc..):

- Scorrere con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display il parametro desiderato (es. P032);
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, impostare il valore desiderato;
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare il parametro precedentemente selezionato)


Per la lista completa dei "Parametri di Funzionamento" consultare la tabella a pag. 14.



11 Programmazione conclusa

ATTENZIONE Alla fine della procedura di programmazione, agire sui tasti **[+]** e **[-]** fino alla comparsa del simbolo "----", l'automatico è ora in attesa di comandi per il funzionamento normale.

Per eseguire eventuali operazioni di "Programmazione Avanzata" (cancellazione dei radiocomandi, configurazione ingressi, ecc..), prosegui a pagina 11.

**NOTES**


7 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Di seguito vengono aggiunte alcune procedure di programmazione relative alla gestione della memoria radiocomandi e di configurazione avanzata degli ingressi di comando.

1 Cancellazione radiocomandi memorizzati

1.1 Cancellazione di tutti i radiocomandi


- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P004;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scritta “**Ern**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**Ern**” smette di lampeggiare;
- Tutti i radiocomandi memorizzati sono stati cancellati (sul display ricompare P004).



IT


1.2 Ricerca e cancellazione di un radiocomando

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P006;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **[+]** e **[-]**, scegliere il radiocomando che si desidera cancellare (es. **r003**);
- Alla scritta “**r003**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**r---**”;
- Il radiocomando selezionato è stato cancellato (sul display ricompare P006).



2 Ripristino parametri di default

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P007;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Alla scritta “**dEF**” lampeggiante, tenere premuto il tasto **OK**;
- Rilasciare il tasto **OK** non appena la scritta “**dEF**” smette di lampeggiare;
Vengono ricaricati i parametri di default per la configurazione attualmente in uso;
- A operazione conclusa sul display ricompare P007.




Attenzione: Dopo il ripristino dei parametri di default, sarà necessario eseguire nuovamente la programmazione della centrale e la regolazione di tutti i parametri di funzionamento, in particolare ricordarsi di impostare correttamente i parametri di configurazione motore (P028 - P029 - P030).

3 Blocco/Sblocco accesso alla programmazione

Utilizzando un radiocomando con codifica a “dip-switch” (indipendentemente dal tipo di radiocomandi eventualmente già memorizzati), è possibile bloccare e sbloccare l’accesso alla programmazione della centrale al fine di impedire manomissioni. L’impostazione del “dip-switch” sul radiocomando, costituisce il codice di blocco/sblocco verificato dalla centrale.


3.1 Blocco accesso alla programmazione

- Scorrere i parametri con i tasti **[+]** e **[-]** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **Pr05/FREE** ad indicare che la centrale è in attesa della trasmissione del codice di blocco;
- Entro 10 sec premere il CH1 del “TX master”, il display visualizza **Pr05/BLOC** prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L’accesso alla programmazione è bloccato.



NET24N**3.2 Sblocco accesso alla programmazione**

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **PrOG/bLOC** ad indicare che la centrale è in attesa della trasmissione del codice di sblocco;
- Entro 10 sec premere il CH1 del "TX master", il display visualizza **PrOG/FREE** prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L'accesso alla programmazione è sbloccato.


**3.3 Sblocco accesso alla programmazione con reset globale**

ATTENZIONE! questa procedura comporta la perdita di tutte le impostazioni memorizzate.

La procedura permette lo sblocco della centrale anche senza conoscere il relativo codice di sblocco.


Successivamente a questo tipo di sblocco, **sarà necessario eseguire nuovamente la programmazione della centrale e la regolazione di tutti i parametri di funzionamento, in particolare ricordarsi di impostare correttamente i parametri di configurazione motore (P028 - P029 - P030)**. Sarà inoltre necessario ripetere la misurazione delle forze d'impatto per garantire la conformità dell'impianto.

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare sul display P008;
- Accedere al parametro premendo il tasto **OK**;
- Il display visualizza in modo alterno le scritte **PrOG/bLOC**;
- Premere il tasto **OK**, il display visualizza la scritta **FREE** lampeggiante;
- Premere nuovamente il tasto **OK** e mantenerlo premuto per 5 sec (rilasciando prima la procedura viene interrotta): il display visualizza la scritta **FREE** fissa seguita da **DEF-**, prima di ritornare alla lista dei parametri;
- L'accesso alla programmazione è sbloccato.

**4 Configurazione ingressi**

Nel caso in cui l'installazione richieda comandi diversi e/o aggiuntivi rispetto allo standard descritto dagli schemi elettrici, è possibile configurare ciascun ingresso per il funzionamento desiderato (es. START, FOTO, STOP, ecc...).

- Scorrere i parametri con i tasti **+** e **-** fino a visualizzare quello corrispondente all'ingresso desiderato:
 - P017=per INPUT 1;
 - P018=per INPUT 2;
 - P019=per INPUT 3;
 - P020=per INPUT 4;
 - P021=per INPUT 5;
 - P022=per INPUT 6;
- Accedere al parametro (es. P018) premendo il tasto **OK**;
- Agendo sui tasti **+** e **-**, impostare il valore corrispondente al funzionamento desiderato (fare riferimento alla tabella "parametri di configurazione ingressi" a pag. 13);
- Confermare la scelta premendo il tasto **OK** (sul display ricompare P018).
- Eseguire il collegamento all'ingresso appena configurato.

**5 Programmazione conclusa**

ATTENZIONE Alla fine della procedura di programmazione, agire sui tasti **+** e **-** fino alla comparsa del simbolo **"----"**, l'automatico è ora in attesa di comandi per il funzionamento normale.

| PROCEDURA | | VALORI SELEZIONABILI | |
|-----------|--|----------------------|--|
| PAR. | | | |
| P001 | Posizionamento motore 1 | | |
| P002 | Posizionamento motore 2 | | |
| P003 | Apprendimento corsa motori | | |
| P004 | Cancellazione radiocomandi | | |
| P005 | Apprendimento radiocomandi | | |
| P006 | Ricerca e cancellazione di un radiocomando | | |
| P007 | Caricamento parametri standard: l'intera lista dei parametri viene aggiornata con le impostazioni di fabbrica. | | |
| P008 | Blocco accesso programmazione | | |
| P009 | Non utilizzato | | |
| P010 | Non utilizzato | | |
| P011 | Non utilizzato | | |
| P012 | Non utilizzato | | |
| P013 | Non utilizzato | | |
| P014 | Non utilizzato | | |
| P015 | Non utilizzato | | |

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

| DESCRIZIONE PARAMETRO | | VALORI SELEZIONABILI | | VALORI DI DEFAULT | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| PAR. | | dEF0 scorrevole | dEF1 battente | dEF2 basculante | dEF3 barriera |
| P016 | Selezione tipo ingresso INPUT_3 | • 000: IN3 type=contatto pulito • 001: IN3 type=resist. costante 8K2 | • 000 (Contatto pulito) | • 000 (Contatto pulito) | • 000 (Contatto pulito) |
| P017 | Selezione funzionamento INPUT_1 | • 000: NONE (non utilizzato) • 001: START (start) • 002: PED. (pedonale) • 003: OPEN (apre separato) • 004: CLOSE (chiude separato) | • 001 (START) | • 001 (START) | • 001 (START) |
| P018 | Selezione funzionamento INPUT_2 | • 005: OPEN PM (apre uomo pres.) • 006: CLOSE PM (chiude uomo pres.) • 007: ELOCK-IN (attivazione uscita elettroserratura. Vedi P062) | • 002 (PEDESTRIAN) | • 008 (PHOTO 1) | • 008 (PHOTO 1) |
| P019 | Selezione funzionamento INPUT_3 | • 008: PHOTO 1 (fotocecellula 1) • 009: PHOTO 2 (fotocecellula 2) | • 000 (SAFETY) | • 000 (SAFETY) | • 000 (NONE) |
| P020 | Selezione funzionamento INPUT_4 | • 010: SAFETY (costa di sicurezza) • 011: STOP (blocco) | • 008 (PHOTO 1) | • 01 (STOP) | • 000 (NONE) |
| P021 | Selezione funzionamento INPUT_5 | • 012: FCA1 (finecorsa apert. Mot1) • 013: FCA2 (finecorsa apert. Mot2) • 014: FCC1 (finecorsa chius. Mot1) • 015: FCC2 (finecorsa chius. Mot2) | • 012 (FCA1) | • 009 (PHOTO 2) | • 000 (NONE) |
| P022 | Selezione funzionamento INPUT_6 | • 016: FCC1) | • 01 (STOP) | • 000 (NONE) | • 004 (FCC1) |
| P023 | Assegnazione CANALE 1 radiocomandi | • 000: NONE (non utilizzato) • 001: START (start) | • 001 (START) | • 001 (START) | • 001 (START) |
| P024 | Assegnazione CANALE 2 radiocomandi | • 002: PEDESTRIAN (pedonale) • 003: OPEN (apre separato) • 004: CLOSED (chiude separato) | • 000 (NONE) | • 000 (NONE) | • 000 (NONE) |
| P025 | Assegnazione CANALE 3 radiocomandi | • 005: OPEN PM (apre uomo pres.) • 006: CLOSED PM (chiude uomo pres.) • 007: ELOCK-IN (attivazione uscita elettroserratura. Vedi P062) | • 000 (NONE) | • 000 (NONE) | • 000 (NONE) |
| P026 | Assegnazione CANALE 4 radiocomandi | • 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch | • 000 | • 000 | • 000 |
| P027 | Selezione tipo di radiocomando | | | | |

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE INGRESSI

| PARAMETRI CONFIGURAZIONE MOTORI | | dEF0 scorevole | dEF1 battente | dEF2 basculante | dEF3 barriera |
|---------------------------------------|--|---|--|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| P028 | Selezione tipo di motori | <ul style="list-style-type: none"> • 000: GEKO • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST • 003: LIVI 500/502 - 902 - PASS - 550PL | <ul style="list-style-type: none"> • 004: STOP • 005: LIVI 5/24 • 006: LIVI 8/24 • 007: GULLIVER - REV | 005 | 003 |
| P029 | Selezione funzionamento con o senza encoder. ATTENZIONE: ricordarsi di impostare correttamente anche i jumpers J5 e J9 (vedi tabella 1) ATTENZIONE: J5, J9 e P029 devono essere impostati correttamente prima di eseguire la procedura di programmazione | <ul style="list-style-type: none"> • 000: motori con encoder • 001: motori senza encoder | <ul style="list-style-type: none"> • 001: un motore • 002: due motori | 001 | 000 |
| P030 | Selezione numero motori | | | 002 | 001 |
| P031 | Non utilizzato | | / | / | / |
| P032 | Regolazione velocità motori durante la corsa in apertura | 15%tot.....100%tot | 100 | 000 | 100 |
| P033 | Regolazione velocità motori durante la corsa in chiusura | 15%tot.....100%tot | 100 | 000 | 100 |
| P034 | Regolazione velocità motori durante il rallentamento in apertura e chiusura | 15%tot.....100%tot | 0-40 | 050 | 030 |
| P035 | Regolazione durata rallentamento in apertura | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 030 |
| P036 | Regolazione durata rallentamento in chiusura | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 030 |
| P037 | Regolazione forza motore 1 in apertura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 039 |
| P038 | Regolazione forza motore 1 in chiusura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 039 |
| P039 | Regolazione forza motore 2 in apertura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 039 |
| P040 | Regolazione forza motore 2 in chiusura (se = 100% rilevamento ostacolo disabilitato) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 039 |
| P041 | Regolazione tempo chiusura automatica (se = 0 chiusura automatica disabilitata) | 0sec.....255sec | 000 | 000 | 000 |
| P042 | Regolazione tempo chiusura automatica pedonale (se = 0 chiusura auton. pedonale disabilitata) | 0sec.....255sec | 000 | 000 | 000 |
| P043 | Regolazione durata della corsa pedonale | 5%tot.....100%tot | 030 | 035 | 100 |
| P044 | Regolazione tempo di prelampaggio | 0sec.....10sec | 000 | 000 | 000 |
| P045 | Regolazione tempo di sfasamento in apertura | 0sec.....30sec | / | 001 | / |
| P046 | Regolazione tempo di sfasamento in chiusura | 0sec.....30sec | / | 003 | / |
| P047 | Funzione condominiale: disabilità gli ingressi di comando in apertura e chiusura durante l'apertura e il tempo di chiusura automatica. | • 000: "condominiale" non attivo • 001: "condominiale" attivo | 000 | 000 | 000 |
| P048 | Funzione colpo d'ariele: prima di ogni apertura spinge i motori in chiusura per 1 sec per facilitare lo sgancio dell'eventuale elettroserratura | • 000: "colpo d'ariele" non attivo • 001: "colpo d'ariele" attivo | 000 | 000 | 000 |
| P049 | Selezione modalità "inversione" (durante la manovra un impulso di comando invertire il moto) o "passo-passo" (durante la manovra un impulso di comando arresta il moto. L'impulso successivo riavvia nel senso di marcia opposto). | • 000: "inversione" • 001: "passo-passo" | 001 | 000 | 000 |
| P050 | FOT0 1 | Funzionamento ingresso FOTO: se=0 fotocellula abilitata in chiusura ed in partenza da cancello chiuso: se=1 fotocellula sempre abilitata; se=2 fotocellula abilitata solo in chiusura. Quando abilitato, l'attivazione dell'ingresso FOTO provoca l'inversione del moto (durante chiusura), l'arresto del moto (durante apertura), impedisce l'avvio (con cancello chiuso). Se=3-4-5: il funzionamento è identico rispettivamente ai valori 0-1-2 ma con funzione "chiudi subito" abilitata: in ogni caso, durante l'apertura e/o il tempo di pausa, alla rimozione di un eventuale ostacolo il cancello richiude automaticamente dopo un ritardo fisso di 3 sec. | • 000: fotocellula abilitata in chiusura e con cancello chiuso • 001: fotocellula sempre abilitata • 002: fotocellula abilitata solo in chiusura • 003: come 000 ma con "chiudi subito" abilitato • 004: come 001 ma con "chiudi subito" abilitato • 005: come 002 ma con "chiudi subito" abilitato | 002 | 002 |
| P051 | FOT0 2 | Selezione modalità di funzionamento dell'utile warning: Se=0 "warning light" (uscita sempre On quando il cancello è aperto, OFF al termine di una manovra di chiusura), Se=1 "warning light intermittente" (uscita intermittente lenitivo durante apertura e veloce durante chiusura, sempre ON con cancello aperto, sempre OFF solo al termine di una manovra di chiusura). Se>1 "courtesy light" (uscita ON durante ogni movimento, OFF quando il motore si ferma, dopo il ritardo impostato). | • 000: "warning light fissa" • 001: "warning light intermittente" • >001 : ritardo spegnimento "courtesy light" (1 sec.....255sec) | 001 | 000 |
| P052 | | | | | |

| | | dEF0 scorevole | dEF1 batente | dEF2 basculante | dEF3 barriera |
|------|--|---|--|--------------------|------------------|
| P053 | Attivazione ricerca battute anche in apertura: i motori si arrestano solo all'arrivo in battuta, anche in apertura. | / | 000 | 000 | 001 |
| P054 | Funzione "soft start": i motori accelerano progressivamente fino al raggiungimento della velocità imposta, evitando partenze brusche. | • 000: arresto in apertura sul punto memorizzato. • 001: arresto in apertura sulla battuta | • 000: "soft start" non attivo • 001: "soft start" attivo | 001 | 001 |
| P055 | Regolazione durata dell' inversione su ostacolo [Rilevato da sensore antischiaffiamento interno oppure da attivazione ingresso safety]; se=0 esegue l'inversione completa, se>0 indica la durata (in sec) della corsa, dopo l'inversione conseguente al rilevamento di un ostacolo durante l'apertura. | • 000: inversione completa su ostacolo • >000: durata dell'inversione su ostacolo (1sec.....10sec) | 000 | 000 | 000 |
| P056 | Regolazione durata dell' inversione su ostacolo [Rilevato da sensore antischiaffiamento interno oppure da attivazione ingresso safety]; se=0 esegue l'inversione completa, se>0 indica la durata (in sec) della corsa, dopo l'inversione conseguente al rilevamento di un ostacolo durante la chiusura. | • 000: inversione completa su ostacolo • >000: durata dell'inversione su ostacolo (1sec.....10sec) | 000 | 000 | 000 |
| P057 | Facilitazione sblocco manuale: Se ≠0, dopo il rilevamento della battuta di chiusura, il motore 1 esegue una brevissima inversione per allentare la pressione sulla stessa, ed agevolare quindi lo sblocco manuale. Il valore impostato indica la durata dell'inversione. Se=0 funzione disabilitata. | • 000: facilitazione sblocco disattivata • >000: facilitazione sblocco attivata con durata pari a: (1x25ms.....20x25ms).....40x25ms) (solo Type 0) | 000 | 003 | 003 |
| P058 | regolazione margine battuta apertura: regola la durata dell'ultimo tratto di corsa durante il quale un eventuale ostacolo viene interpretato come battuta, bloccando il motore senza eseguire l'inversione. Il valore impostato, indica il numero di giri del rotore. | 1.....255 | / | 025 | 025 |
| P059 | regolazione margine battuta chiusura: regola la durata dell'ultimo tratto di corsa durante il quale un eventuale ostacolo viene interpretato come battuta, bloccando il motore senza eseguire l'inversione. Il valore impostato, indica il numero di giri del rotore. | 1.....255 | / | 025 | 025 |
| P060 | Regolazione forza motori all'arrivo in battuta: - Se=0 Regolazione disabilitata (il valore di forza sulla battuta viene calcolato automaticamente) - Se diverso da 0, indica il valore (espresso in % del valore max) di forza esercitata sulla battuta. | 0%tot.....100%tot | / | 000 | 000 |
| P061 | Funzione "Energy saving": Se=1 dopo 10sec di inattività, la centrale spegne le uscite 24V ed il display che verranno riaccesi al primo comando ricevuto (utilizzo consigliato con alimentazione a batterie e/o pannello solare). | • 000: "Energy saving" non attivo • 001: "Energy saving" attivo | 000 | 000 | 000 |
| P062 | Funzionamento uscita elettroserratura: Se=0 elettroserratura art. 110, Se=1 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità passo-passo, Se=2 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità passo-passo, Se=3 Uscita elettrofreno per motori reversibili. Se>3 uscita 24V comandata da ingresso ELOCK_IN in modalità temporizzata (il valore impostato indica il ritardo di spegnimento in secondi). | • 000: "Uscita elettroserratura art. 110 • 001: "Uscita impulsiva 24V d.c. max 5W • 002: "Uscita passo-passo 24V d.c. max 5W • 003: "Uscita elettrofreno per motori reversibili • >003: "Uscita temporizzata 24V d.c. max 5W (4sec.....255sec) | 000 | 000 | 000 |
| P063 | Inversione direzione marcia: Se=1 inverte automaticamente le uscite apre/chiede dei motori e gli eventuali ingressi e finecorsa apertura/chiusura, evitando di dover modificare manualmente i cablaggi nel cavo di installazione del motordrivere in posizione inversa rispetto lo standard. | • 000: "installazione standard • 001: "installazione invertita | 000 | 000 | 000 |
| P064 | Moltiplicatore contamanovre: Moltiplica il numero di manovre dopo le quali il contamanovre totale viene aggiornato. Per visualizzare il valore, fare riferimento al paragrafo "Visualizzazione stato ingressi e contamanovre". | • 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000 | 001 | 001 | 001 |
| P065 | Contamanovre manutenzione: Se=0 azzerà il contatore e disabilita la richiesta d'intervento, Se>0 indica il numero di manovre (x 500) da effettuare prima che la centrale esegua un pre-lampaggio di 4sec aggiuntivi ad indicare la necessità di intervento di manutenzione. Es: Se P065=0-50, numero manovre = 50x500=25000 | • 000: "richiesta manutenzione disabilitata • >000: "Numero manovre (x 500) per richiesta manutenzione (1.....255) | 000 | 000 | 000 |
| P066 | Selezione funzionamento uscita lamppeggiante: Se=0 uscita lamppeggiante intermittente; Se=1 uscita lamppeggiante fissa (per lampeggianti provvisti di circuito interruttore interno) | • 000: "uscita lamppeggiante intermittente • 001: "uscita lamppeggiante fissa | / | / | / |
| P067 | Non utilizzato | | | | |
| P068 | Non utilizzato | | | | |
| P069 | Non utilizzato | | | | |
| P070 | Non utilizzato | | | | |

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

NET24N

8 MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

| MESSAGGI DI STATO | |
|-------------------|---|
| Mess. | Descrizione |
| --- | Cancello chiuso |
| | Cancello aperto |
| | Apertura in corso |
| | Chiusura in corso |
| | Centrale in attesa di comandi dopo un impulso di start, con funzionamento passo-passo |
| | Intervenuto ingresso stop |
| | Reset posizione in corso: La centrale di comando è appena stata riaccesa dopo un'interruzione dell'alimentazione, oppure il cancello ha superato il numero max ammesso (50) di inversioni senza mai arrivare alla battuta di chiusura, o il numero max ammesso (3) di interventi consecutivi del dispositivo anti schiacciamento. E stata quindi avviata la ricerca in rallentamento dei punti di finecorsa di apertura prima, e di chiusura successivamente. In questa fase eventuali impulsi di start vengono ignorati. |

| MESSAGGI DI ERRORE | | |
|--------------------|--|--|
| Mess. | Descrizione | Possibili soluzioni |
| | Errore posizione: La procedura di reset posizione non è andata a buon fine. La centrale rimane in attesa di comandi. | <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che non vi siano particolari attriti e/o ostacoli durante la corsa; - Dare un impulso di start per avviare la procedura di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente, aiutando manualmente se necessario la corsa del/delle ante; - Aggiustare eventualmente i valori impostati di forza e velocità del/dei motori. |
| | Fotocellule e/o dispositivi di sicurezza attivati o guasti. | Verificare il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e/o fotocellule installate. |
| | Possibile guasto al circuito di potenza della centrale di comando. | Togliere e ridare alimentazione. Dare un impulso di start, se la segnalazione si ripete, sostituire la centrale di comando. |
| | Time-out corsa motori: Il/i motori, hanno superato il tempo di lavoro massimo (5min) senza mai arrestarsi. | <ul style="list-style-type: none"> - Dare un impulso di start per avviare la manovra di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente. |
| | Time-out rilevamento ostacolo: Con sensore anti-schiacciamento disabilitato, è stata comunque rilevata la presenza di un ostacolo che impedisce il movimento dell'anta da più di 10 sec. | <ul style="list-style-type: none"> - Verificare che non vi siano particolari attriti e/o ostacoli durante la corsa; - Dare un impulso di start per avviare la manovra di reset posizione; - Verificare che la manovra si completi correttamente. |
| | Movimento motori non rilevato. | <ul style="list-style-type: none"> - Verificare il corretto collegamento dei motori e dei relativi encoders. - Verificare il corretto posizionamento dei jumpers J5 e J9 come indicato nello schema elettrico. - Se la segnalazione si ripete, sostituire la centrale di comando. |

9 COLLAUDO DELL'IMPIANTO

Il collaudo è un'operazione essenziale al fine di verificare la corretta installazione dell'impianto. **DEA** System vuole riassumere il corretto collaudo di tutta l'automazione in 4 semplici fasi:

- Verificare che sia rispettato rigorosamente quanto descritto nel paragrafo 1 "RIEPILOGO AVVERTENZE";
- Effettuare delle prove di apertura e di chiusura dell'automazione verificando che il movimento corrisponda a quanto previsto. Si consiglia a questo proposito di effettuare diverse prove al fine di valutare eventuali difetti di montaggio o regolazione;
- Verificare che tutti i dispositivi di sicurezza collegati all'impianto funzionino correttamente;
- Eseguire la misurazione della forza d'impatto secondo quanto previsto dalla norma EN12445 fino a trovare la regolazione che assicuri il rispetto dei limiti previsti dalla norma EN12453.

10 DISMISSIONE DEL PRODOTTO



ATTENZIONE In ottemperanza alla Direttiva UE 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto portandolo al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

NET24N

**Universal control panel for 24V operators
Operating instructions and warnings**

Index

| | | | | | |
|----------|------------------------|----|-----------|-------------------------------|----|
| 1 | Warnings Summary | 17 | 7 | Advanced Programming | 27 |
| 2 | Product Description | 18 | 8 | Messages shown on the Display | 32 |
| 3 | Technical data | 18 | 9 | Installation Test | 32 |
| 4 | Configurations | 19 | 10 | Product Disposal | 32 |
| 5 | Electrical Connections | 20 | | | |
| 6 | Standard Programming | 23 | | | |

EN

1 WARNINGS SUMMARY

Read these warnings carefully; failure to respect the following warnings may cause risk situations.

⚠ WARNING Using this product under unusual conditions not foreseen by the manufacturer can create situations of danger, and for this reason all the conditions prescribed in these instructions must be respected.

⚠ WARNING DEA System reminds all users that the selection, positioning and installation of all materials and devices which make up the complete automation system, must comply with the European Directives 2006/42/CE (Machinery Directive), 2004/108/CE (electromagnetic compatibility), 2006/95/CE (low voltage electrical equipment). In order to ensure a suitable level of safety, besides complying with local regulations, it is advisable to comply also with the above mentioned Directives in all extra European countries.

⚠ WARNING Under no circumstances must the product be used in explosive atmospheres or surroundings that may prove corrosive and damage parts of the product.

⚠ WARNING To ensure an appropriate level of electrical safety always keep the 230V power supply cables apart (minimum 4mm in the open or 1 mm through insulation) from low voltage cables (motors power supply, controls, electric locks, aerial and auxiliary circuits power supply), and fasten the latter with appropriate clamps near the terminal boards.

⚠ WARNING All installation, maintenance, cleaning or repair operations on any part of the system must be performed exclusively by qualified personnel with the power supply disconnected working in strict compliance with the electrical standards and regulations in force in the nation of installation.

⚠ WARNING Using spare parts not indicated by **DEA** System and/or incorrect re-assembly can create risk to people, animals and property and also damage the product. For this reason, always use only the parts indicated by **DEA** System and scrupulously follow all assembly instructions.

⚠ WARNING Incorrect assessment of the impact forces can cause serious damage to people, animals or things. **DEA** System reminds the installer must verify that the impact forces, measured as indicated by the standard EN 12445, are actually below the limits set by the standard EN12453.

⚠ WARNING The compliance of the internal sensing obstacles device to requirements of EN12453 is guaranteed only if used in conjunction with motors fitted with encoders.

⚠ WARNING Any external security devices used for compliance with the limits of impact forces must be conform to standard EN12978.

⚠ WARNING In compliance with EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product should not be treated as municipal mixed waste. Please dispose of the product and bring it to the collection for an appropriate local municipal recycling.

NET24N

2 PRODUCT DESCRIPTION

NET24N is a universal control panel for DEA System 1 or 2 24V operators automations with or without encoder.

The main feature of this control board is its ease of configuration of inputs and outputs according to any needs thus ensuring adaptability to any type of automation. It is therefore easy to set up and exclude all unnecessary functions.

3 TECHNICAL DATA

| | TYPE 00 | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------|--------|-----------|----------------------|---------|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | HOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | | | | |
| Power supply (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rated power transformer (VA) | 80 VA (230/22V) | 250 VA (230/22V) | 120 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | | | | 150 VA (230/22V) | | 250 VA* (230/22V) | | | | | | | |
| Fuse F2 (A) (transformer) | 1A | 2A | | | | 3,15A* | | | | | | | | | | | |
| Batteries | 2x 12V 1,3A | 2x 12V 4A | 2x 12V 1,3A | | | | 2x 12V 4A | | | | | | | | | | |
| Fuse F1 (A) (batteries input) | 15A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outputs 24V motors (maximum output current) (A) | 1x 5A | 1x 10A | 2x 5A | | | | 2x 5A | | 2x 7A* | | | | | | | | |
| Auxiliaries power supply output | +24 V === max 200mA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Warning" output | +24 V === max 15 W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Electric lock output | 24V === max 5W or max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flashing light output | 24 V === max 15W | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating temperature range (°C) | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver frequency | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transmitters type of coding | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Max remote controllers managed | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Values for STOP with boom \geq 6 mt.

4 CONFIGURATION OF THE CONTROL PANEL

The universal control unit Net24N can be used for the management of the following types (**LYPE**) of closures motorized by DEA System: swing and sliding gates, overhead doors and barriers.

In order to ensure maximum adaptability to each **LYPE** of closure, the control board provides an initial procedure, performed only at the first turn, for the optimal configuration of inputs, outputs and parameters (see diagram **A**). Once configured, the control panel will operate in the mode "dedicated" to the **LYPE** of selected closing. After performing the initial configuration it is sufficient to execute the standard programming for the installation on which it is operating.

All settings remain in memory even in the case of subsequent flare-ups (see diagram **B**).


If necessary the **LYPE** of configured closing can be later adjusted following diagram **C**.

FIRST CONTROL BOARD IGNITION

Configuration after the first ignition

- A** For the first control panel ignition, proceed as follows:

1. Apply power, the display shows in sequence the writing "**rES-**" and "**LYPE**" flashing;
2. Press the **OK** button and hold for 5 seconds until the display shows **d000** on the display;
3. Acting on the **[+]** and **[-]** keys, select the desired configuration depending on the type of installation (es. **d002**) and confirm by pressing the **OK** button;
At this point, the selection will be stored and reloaded each time in the future.
4. Follow signs, "**LYPE**", "**--00-**" followed by the symbol of closed gate "----".



Following ignitions

- B** If you have already saved a configuration, proceed as follows:

Apply power, the display shows in sequence the writing "**rES-**", "**LYPE**", "**--00-**" followed by the symbol of closed gate "----".

Modify the existing configuration

- C** If you have already saved a configuration and you want to change it, proceed as follows:

1. Hold down the **OK** button and give power, the display shows in sequence the writing "**rES-**" and "**LYPE**" flashing;
2. Press the **OK** button and hold for 5 seconds until the display shows **d000** (the value changes to match the previous configuration used) on the display;
3. Acting on the **[+]** and **[-]**, select the new desired configuration depending on the type of installation (es. **d002**) and confirm by pressing the **OK** button;

⚠ Stop the reconfiguration procedure prior to confirmation, involves loading the previous configuration by the control panel without any modification.

⚠ However, if the reconfiguration procedure is brought to an end, the new configuration will take the place of the previous one and will be reloaded each time in the future.

4. Follow signs, "**LYPE**", "**--00-**" followed by the symbol of closed gate "----".

5 ELECTRICAL CONNECTIONS

Execute the wiring following the directions of table 1 and diagrams on page 21.

WARNING To ensure an appropriate level of electrical safety always keep the 230V power supply cables apart (minimum 4mm in the open or 1 mm through insulation) from low voltage cables (motors power supply, controls, electric locks, aerial and auxiliary circuits power supply), and fasten the latter with appropriate clamps near the terminal boards.


WARNING Connect to the power supply 230 V $\sim \pm 10\%$ 50 Hz through a multi pole switch or a different device that can ensure multi pole disconnection from the power supply, with a contact opening of 3 mm.


WARNING To connect the encoder to the control panel, use only a dedicated cable 3x0,22mm².

Table 1 "terminal board connections"

| | | |
|-------|---------|--|
| 1-2 | +24VAUX | +24 V === power supply output for auxiliary devices 200mA |
| 3-4 | 22V~ | 22 V ~ transformer power supply input |
| 5-6 | 24VBatt | 24 V === battery power supply or photovoltaic accumulator Green Energy input (follow carefully polarity indications). |
| 7-8 | | Operator 1 output |
| 9 | | Connection of motors metallic parts |
| 10-11 | | Operator 2 output (if present) |
| 12-13 | | 24 V === max 15 W output for open gate fix/flashing warning light (if P052=0/1) or courtesy light (if P052>1) |
| 14-15 | | 14 (-) Electric-lock output max 1 art. 110 (if P062=0), 24V === output max 5W configurable (if P062≠0) or electro-brake output for reversible motors (if P062=3) 15 (+) |
| 16-17 | | 24 V === Flashing light output max 15W art. Lumy/24A/S |

| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 | If the installation requires different commands and / or additional to the standard, you can configure each input to the required rate. Refer to Chapter "Advanced Programming". |
|----------|----------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | If unused, short circuit | | | | |
| 18 | Input 6 | 014 (FCC 1) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 014 (FCC 1) N.C. | |
| 19 - Com | | | | | | |
| 20 | Input 5 | 012 (FCA 1) N.C. | 009 (PEDESTRIAN) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 012 (FCA 1) N.C. | |
| 21 - Com | | | | | | |
| 22 | Input 4 | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (SAFETY) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. | |
| 23 - Com | | | | | | |
| 24 | Input 3 | 010 (SAFETY) N.C. | 010 (PHOTO 1) N.C. | 010 (SAFETY) N.C. | 000 (NONE) N.O. | |
| 25 - Com | | | | | | |
| 26 | Input 2 | 002 (PEDESTRIAN) N.O. | 002 (PHOTO 2) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. | |
| 27 - Com | | | | | | |
| 28 | Input 1 | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | |
| 29 - Com | | | | | | |
| 30 | | Aerial signal input | | | | |
| 31 | | Ground aerial input | | | | |
| 32-33 | DEA_NET | DEA_NET net input (unused at the moment) | | | | |
| CON 1 | | 230 V $\sim \pm 10\%$ (50/60 Hz) power supply input | | | | |
| J5 | J9 | Encoder selection Jumper: •A position = operators with encoder (remind to set P029=0) •B position = operators without encoder (remind to set P029=1) | | | | |
| B A | B A | | | | | |



**NOTES**

6 STANDARD PROGRAMMING

1 Power Supply

Give power supply, the display shows the following symbols “rES-”, “TYPE”, “-0 !-” (or the Type selected) and then “----”.




* If the control panel has already been programmed and the power fails or is switched off - once power is returned and a START command is given, the position reset procedure is performed (see “rESP” in the table “WORKING STATUS MESSAGES” on page 32).

2 Visualisation of inputs and operations-counter status

1. Press the **OK** key for 15 seconds;

2. The display will show respectively:

Inputs status (check it's correct);



Total operations counter (* see P064):

i.g.: 0003 = 3x100* = 3000 operations performed

Maintenance operations-counter (* see P065):

i.g.: 0005 = 5*x500 = 2500 operations remaining before the maintenance intervention request (--- = manoeuvres-counter disabled)

3. Hold down the **OK** key to display a cyclic 3 options, or release the **OK** button to exit the parameter.


3 Selection type of operators

! IMPORTANT !

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P028;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[-]** keys, set:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - 905/24 | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | • 002 Ghost | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 003 Livi 500 - 502 - 550PL | | |


4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P028).




4 Selection operating with or without encoder

! IMPORTANT !

Warning: Remember to correctly set the jumpers J5 and J9.




1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P029;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[-]** keys, set:
 - d000=for operators with encoder;
 - d001=for operators without encoder;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P029).



NET24N

5 Selection 1 or 2 operators functioning


1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P030;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[-]** keys, set:
 - d001=for a single motor operating;
 - d002=for 2 motors operating;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P030).



6 Selection of direction of motion (only Type 00 and Type 03)


1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P063;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. Acting on **[+]** and **[-]** keys, set:
 - d000=motor in standard position;
 - d001=motor in inverted position;
4. Confirm your choice by pressing the **OK** key (display returns again to P063).

Warning: The parameter automatically reverses the motors output open/close and any limit switch input open/close.



7 How to adjust the limit switches


1. Scroll down the parameters until you visualize P001;
2. confirm by pressing the **OK** key;
3. by pressing **[+]** (open) and **[-]** (close), move the boom in the opening position and adjust the limit switch cam so that it pushes the microswitch in that point;
Repeat adjusting the closing limit switch.
4. Confirm by pressing the **OK** key (display shows again P001).



WARNING If the Operator 2 is present, repeat the previous settings using P002.

8 Motor stroke learning

1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P003;
2. Access the parameter by pressing the **OK** key;
3. When "APP" flashes, continue pressing the **OK** key;
4. Release the **OK** key when "APP" stops flashing; Start the learning procedure with operator 1 opening (if it starts closing, disconnect the power supply, inverse the operator cables and repeat the operation);
5. Wait for the door (or doors in case of using 2 motors) searches and stops on the opening stop and then on the closing stop.
If you want to anticipate the stopping strokes in opening, you can manually intervene by giving an impulse to "Start" button (or pressing the "OK" on the control panel) simulating the stroke.
6. Once the procedure is ended, the display will show "----".




9 Transmitters learning

9.1 Transmitters coding selection


1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P027;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. Select the type of transmitter by scrolling **[+]** and **[-]** keys:
 - d000=fix rolling-code (**suggested**);
 - d001=complete rolling-code;
 - d002=dip-switch;
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows again P027).

Warning: If you need to vary the type of encoding, and only if other remotes with different encoding are memorized, you need to erase memory (P004) **AFTER** you have set the new encoding.



9.2 Learning


1. Scroll down the parameters with **[+]** and **[-]** keys until you visualise P005;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When the symbol “**LEAr-**” flashes, press on any key of the transmitter you want to memorize;
4. The display visualizes the number of the transmitter just memorized and then “**LEAr-**” flashing;
5. Memorize all necessary transmitters repeating this procedure from step 3;
6. Wait 10 seconds before quitting the memorization mode, display shows now “----”.



10 Adjustment of operating parameters

If you need to modify the operating parameters (force, speedness etc..):

1. Scroll down the parameters until you visualize the desire parameter (i.g. P032);
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. By pressing on **[+]** and **[-]**, set up the desired value;
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows the parameters previously selected).




For the complete list of the “Operating Parameters” See the table on page. 30.

11 Programming complete

WARNING At the end of the programming procedure, use the buttons **[+]** and **[-]** until the appearance of the symbol “----”, the operator is now ready again for new manoeuvres.

To perform any “Advanced Programming” operations (cancellation of the remotes, configuration inputs, etc ..), see on page 27.

**NOTES**


7 ADVANCED PROGRAMMING

Here are some added programming procedures relating to remotes memory management and advanced configuration of the control inputs.

1 Deletion of memorized transmitters


1.1 Deletion of all transmitters

1. Scroll down the parameters until you visualize P004;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When "CRnC" is flashing, press the **OK** key for a few seconds;
4. Release the **OK** key as soon as "CRnC" stops flashing;
5. All memorized transmitters have been deleted (display shows again P004).



1.2 How to search and delete a transmitter


1. Scroll down the parameters until you visualize P006;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. By pressing on **[+]** and **[-]** keys, select the transmitter you want to delete (eg. r003);
4. When "r003" flashes, confirm the deletion by pressing the **OK** key for a few seconds;
5. Release the **OK** key when appears "r---";
6. The selected transmitter is deleted (display shows again P006).



EN

2 Resetting of default parameters

1. Scroll down the parameters until you visualize P007;
2. Confirm by pressing on the **OK** key;
3. When "dEf-" flashes, press the **OK** key;
4. Release the **OK** key as soon as "dEf-" stops flashing; Default parameters for the configuration currently in use are restored;
5. At the end of the operation display returns to P007.




Warning: After you restore the default parameters, you must program the control panel again and adjust all operating parameters, in particular, remember to properly set the configuration of parameters (P028 - P029 - P030 – operator configuration).

3 Locking-Unlocking access to programming

By using a "dip-switch" remote (regardless of the type of remotes already memorized) it's possible to lock-unlock access to the programming of the control panel to avoid tampering. The remote setting is the locking-unlocking code verified by the control board.


3.1 Locking access to programming

1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[-]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing Pr005/FrEE to indicate that the control board is waiting for the transmission of the block code;
4. Within 10 seconds press CH1 on the "TX Master", the display shows Pr005/bLOC before returning to the list of parameters;
5. Access to programming is locked.



NET24N**3.2 Unlocking access to programming**

1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[−]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing **PrOG/bLOC** to indicate that the control board is waiting for the transmission of the unlocking code;
4. Within 10 sec. press the CH1 of the "TX Master", the display shows **PrOG/FREE** before returning to the list of parameters;
5. Access to programming is unlocked.


**3.3 Unlocking access to programming and global reset**

WARNING! This procedure involves the loss of all stored settings.

The procedure allows the unlocking of the control panel without having to know its unlocking code.


Following this release, you must program the control panel again and adjust all operating parameters, **in particular, remember to properly set the configuration of parameters (P028 - P029 - P030 - operator configuration)**. You will also need to repeat the measurement of impact forces to ensure the installation compliance to standards.

1. Scroll through the parameters with the buttons **[+]** and **[−]** until the display shows P008;
2. Access the parameter by pressing the button **OK**;
3. The display shows alternately the writing **PrOG/bLOC**;
4. Press the button **OK**, the display shows the flashing writing **FREE**;
5. Press the button again and hold for 5 seconds (releasing it before, the procedure is terminated): The display shows the fixed writing **FREE** followed by **DEF-**, before returning to the list of parameters;
6. Access to programming is unlocked.

**4 Inputs configuration**

Where the installation requires different commands and / or additional to the standard ones described by plan, you can configure each input for the operation desired (eg START, PHOTOS, STOP, etc ...).

1. Scroll down the parameters with the **[+]** and **[−]** to see that corresponding to the desired one:
 - P017=for INPUT 1;
 - P018=for INPUT 2;
 - P019=for INPUT 3;
 - P020=for INPUT 4;
 - P021=for INPUT 5;
 - P022=for INPUT 6;
2. Confirm by pressing on the **OK** key to get access to the parameter (eg. P018);
3. Scroll down with the **[+]** and **[−]** keys to set the value corresponding to the desired operation (refer to table "Input Configuration parameters" on page 29);
4. Confirm by pressing on the **OK** key (display shows again P018).
5. Execute the new connection to the input just reconfigured.

**5 Programming complete**

WARNING At the end of the programming procedure, use the buttons **[+]** and **[−]** until the appearance of the symbol "----", the operator is now ready again for new manoeuvres.

| PAR. | PROCEDURE | SETTABLE VALUES |
|-------|--|-----------------|
| P0G1 | Positioning of operator 1 | |
| P0G2 | Positioning of operator 2 | |
| P0G3 | Memorization of the motors' stroke | |
| P0G4 | Deletion of transmitters | |
| P0G5 | Transmitters memorizing | |
| P0G6 | Search and deletion of a transmitter | |
| P0G7 | Loading of standard parameters: the list is up dated with factory settings | |
| P0G8 | Lock access to programming | |
| P0G9 | Unused parameter | |
| P0G10 | Unused parameter | |
| P0G11 | Unused parameter | |
| P0G12 | Unused parameter | |
| P0G13 | Unused parameter | |
| P0G14 | Unused parameter | |
| P0G15 | Unused parameter | |

PROGRAMMING PROCEDURES

| PAR. | PARAMETER DESCRIPTION | DEFAULT VALUES | | | |
|---|------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | dEF0 sliding gate | dEF1 swing gate | dEF2 overhead door | dEF3 barriera |
| SETTABLE VALUES (for different standards of installation) | | | | | |
| P0I6 | INPUT_3 selecting input type | 000: IN3 type=free contact 001: IN3 type=constant resistance 8K2 | | 000 (Contatto pulito) | 000 (Contatto pulito) |
| P0I7 | INPUT_1 operating selection | 000: NONE (unused parameter) 001: START (start) 002: PED (pedestrian) 004: CLOSE (separated close) 005: OPEN_PW (man present open) 006: CLOSE_PW (man present close) 007: ELOCK-IN electric-lock activation. See P062) | IN1 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| P0I8 | INPUT_2 operating selection | 003: PHOTO 1 (photocell) 008: PHOTO 1 (photocell 1) 009: PHOTO 2 (photocell 2) 010: SAFETY (safety rib) 011: STOP (lock) 012: FCA1 (opening limit switches Mot1) 013: FCA2 (opening limit switches Mot2) 014: FCC1 (closing limit switches Mot1) 015: FCC2 (closing limit switches Mot2) | IN2 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PHOTO 1) |
| P0I9 | INPUT_3 operating selection | 010: SAFETY (safety rib) 011: STOP (lock) 012: FCA1 (opening limit switches Mot1) 013: FCA2 (opening limit switches Mot2) 014: FCC1 (closing limit switches Mot1) 015: FCC2 (closing limit switches Mot2) | IN3 010 (SAFETY) | 010 (SAFETY) | 000 (NONE) |
| P0I8 | INPUT_4 operating selection | 008: PHOTO 1 (photocell 1) 009: PHOTO 2 (photocell 2) 010: SAFETY (safety rib) 011: STOP (lock) 012: FCA1 (opening limit switches Mot1) 013: FCA2 (opening limit switches Mot2) 014: FCC1 (closing limit switches Mot1) 015: FCC2 (closing limit switches Mot2) | IN4 008 (PHOTO 1) | 011 (STOP) | 000 (NONE) |
| P0I2 | INPUT_5 operating selection | 012: FCA1 | 009 (PHOTO 2) | 000 (NONE) | 012 (FCA1) |
| P0I22 | INPUT_6 operating selection | 014: FCC1 | 011 (STOP) | 000 (NONE) | 014 (FCC1) |
| P0I23 | Allocation of CHANNEL 1 of remotes | 000: NONE (unused parameter) 001: START (start) 002: PEDESTRIAN (pedestrian) 003: OPEN separated open | CH1 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| P0I24 | Allocation of CHANNEL 2 of remotes | 004: CLOSED (separated close) 005: OPEN_PW (man present open) 006: CLOSED_PW (man present close) | CH2 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| P0I25 | Allocation of CHANNEL 3 of remotes | 007: ELOCK-IN (attivazione elettroserratura. Vedi P062) | CH3 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| P0I26 | Allocation of CHANNEL 4 of remotes | 000: HCS fix-code 001: HCS rolling-code 002: Dip-switch | CH4 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| P0I27 | Selection of type of remotes | | 000 | 000 | 000 |

INPUTS CONFIGURATION PARAMETERS

| OPERATORS CONFIGURATION PARAMETERS | | dEF0 sliding gate | dEF1 swing gate | dEF2 overhead door | dEF3 barriers |
|--|--|---|--|-----------------------|------------------|
| P028 | Selection type of operators | <ul style="list-style-type: none"> • 000: GEKO • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST • 003: LVI 500/502 - PASS - 550PL • 004: STOP • 005: LVI 5/24 • 006: LVI 8/24 • 007: GULLIVER - REV | | | |
| P029 | Selected work with or without encoders. WARNING: J5, J9 and P029 must be set correctly before performing the procedure for programming | <ul style="list-style-type: none"> • 000: motors with encoder • 001: engines without encoder | | | |
| P030 | Selecting operators number | <ul style="list-style-type: none"> • 001: one operator • 002: two operators | | | |
| P031 | Unused parameter | / | / | / | / |
| P032 | Operators speed adjustment during the stroke while opening | 15%tot.....100%tot | 100% | 100% | 100% |
| P033 | Operators speed adjustment during the stroke while closing | 15%tot.....100%tot | 100% | 100% | 100% |
| P034 | Operators speed adjustment during slow-down while opening and closing | 15%tot.....100%tot | 0-40 | 050 | 050 |
| P035 | Slow down duration adjustment while opening | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 020 |
| P036 | Slow down duration adjustment while closing | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 020 |
| P037 | Operator 1 force adjustment while opening (if = 100% obstacle detection deactivated) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 050 |
| P038 | Operator n.1 force adjustment while closing (if = 100% obstacle detection deactivated) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 050 |
| P039 | Operator n.2 force adjustment while opening (if = 100% obstacle detection deactivated) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 050 |
| P040 | Operator n.2 force adjustment while closing (if = 100% obstacle detection deactivated) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 050 |
| P041 | Automatic closing times adjustment (if = 0 automatic closing deactivated) | 0sec.....255sec | 000 | 000 | 000 |
| P042 | Pedestrian automatic closing time adjustment (se = 0 pedestrian automatic closing deactivated) | 0sec.....255sec | 000 | 000 | 000 |
| P043 | Pedestrian stroke duration adjustment | 5%tot.....100%tot | 030 | 035 | 035 |
| P044 | Pre-flashing time adjustment | 0sec.....10sec | 000 | 000 | 000 |
| P045 | Adjustment of phase displacement time while opening | 0sec.....30sec | / | 001 | / |
| P046 | Adjustment of phase displacement time while closing | 0sec.....30sec | / | 003 | / |
| P047 | Collectivity function: if it is activated it deactivates both opening and closing inputs for the whole duration of automatic opening and closing | | 000; "collectivity function" deactivated 001; "collectivity function" activated | 000 | 000 |
| P048 | Ram blow function: it pushes the motors closed for one second before each opening movement, so as to ease the electric-lock release | | 000; "ram blow" deactivated 001; "ram blow function" activated | 000 | 000 |
| P049 | "Reversal" mode selection (during the manoeuvre a command impulse reverse the movement) or "step by step" (during the manoeuvre a command impulse stops the movement). A next impulse restart the operator to the opposite direction. | | 000; "reversal function" 001; "step by step function" | 001 | 000 |
| P050 | PHOTO input functioning: if=0 photocells are enabled while closing and at start when gate is closed; if=1 photocells are always enabled; if=2 photocells are enabled while closing only. When enabled, its activation provokes: the inversion (while closing), the stop (while opening) and prevent the starting (when gate is closed). If=3-4-5, the operation is the same as the values 0-1-2 but with "close immediately" enabled: in any case, during the opening and/or the pause time, removal of a possible obstacle causes the gate automatically closes after a fixed delay of 3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> • 000: photocells enabled while closing and at gate closed • 001: photocells always enabled • 002: photocells enabled only while closing • 003: as 000 but with "close immediately" enabled • 004: as 001 but with "close immediately" enabled • 005: As 002 but with "close immediately" enabled | | | |
| P051 | PHOTO 1 | PHOTO input functioning: if=0 photocells are enabled while closing and at gate closed | 002 | 002 | 002 |
| P052 | PHOTO 2 | Operation mode selection of the warning light output: If = 0 "warning light" (output always ON when the gate is open, OFF after a closing operation), If = 1 "flashing warning light" (slow intermittent output during opening and fast while closing, always ON at gate opened, always OFF at the end of a closing operation only), If > 1 "courtesy light" (output ON during each movement, OFF when the motor stops, after the setting delay) | 001 | 000 | 001 |

| | | dEF0 sliding gate | dEF1 Swing gate | dEF2 overhead door | dEF3 barriers |
|------|---|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| P053 | Searches for end of stroke while opening too: when activated, operators stop only at their arrival et the end of stroke, also while opening. | | / | | |
| P054 | "soft start" function: motors accelerate gradually until they reach the set speed, avoiding sudden departures | • 000: "Stop when opening on the end of stroke • 001: Stop when opening on the end of stroke • 000: "soft start" deactivated • 001: "soft start" activated | 000 001 | 000 001 | 001 001 |
| P055 | Adjust the inversion on obstacle period (detected by internal anti-crushing sensor or by the safety input when activated); If = 0 it makes a complete inversion, if > 0 indicates the duration (in seconds) of the run, after inversion resulting from detection of an obstacle during the opening. | • 000: inversion completa su ostacolo (1 sec.....10sec) • >00: durata dell'inversione su ostacolo (1 sec.....10sec) | 000 | 000 | 000 |
| P056 | Adjust the inversion on obstacle period (detected by internal anti-crushing sensor or by the safety input when activated); If = 0 it makes a complete inversion, if > 0 indicates the duration (in seconds) of the run, after inversion resulting from detection of an obstacle during the closing. | • 000: complete reversal on obstacle >00: duration of reversal on obstacle (1 sec.....10sec) | 000 | 000 | 000 |
| P057 | Facilitation manual release: If=0 after detecting the locking stop, the engine reverses for a brief time to release the pressure on it, and thus facilitate the manual release. The set value shows the length of the inversion. If=0 function disabled | • 000: facilitating release disabled • >00: facilitation activated with release time equal to: (1x25ms.....20x25ms) (1x25ms.....40x25ms) (only Type 0) | 000 003 | 003 003 | 000 000 |
| P058 | Margin adjustment of the opening stroke: adjusts the duration of the last stretch of the race during which any obstacle is interpreted as a stroke stopping the operator without executing the inversion. The value set indicates the number of revolutions of the rotor. | 1.....255 | / | 025 | 020 |
| P059 | Margin adjustment of the closing stroke: adjust the duration of the last stretch of the race during which any obstacle is interpreted as a stroke stopping the operator without executing the inversion. The value set indicates the number of revolutions of the rotor. | 1.....255 | / | 025 | 020 |
| P060 | Operators force adjustment at stroke arrival - If = 0, setting Off (the force value on the stroke is calculated automatically) - If ≠ 0, indicates the value expressed in % of the max value of the force exerted on the stroke. | 0%Not.....100%of | / | 000 | 000 |
| P061 | "Energy saving" mode: If=1 after 10sec of inactivity, the control panel turns the 24V outputs and the display off that will be turned on at first command received (use recommended battery-powered and / or solar panel). | • 000: "Energy saving" / not active • 001: "Energy saving" active | 000 | 000 | 000 |
| P062 | Electric-lock operating: if = 0 electric-lock art. 110, if= 1 24V output commanded by ELOCK_IN input in impulsive mode, if=2 24V output commanded by ELOCK_IN input in step-by-step mode, if=3 electro-brake output for reversible motors, If>3 24V output commanded by ELOCK_IN input in temporized mode (the set value indicates the delay of turning off expressed in sec. | • 000: "Electric-lock art. 110 output • 001: "24V d.c. max 5W Impulsive output • 002: "24V d.c. max 5W Step-by-Step Output • 003: "electro-brake output for reversible motors • >003: "24V d.c. max 5W Temporized output (4sec.....255sec) | 000 | 000 | 000 |
| P063 | Run direction inversion: If=1 automatically reverses the outputs open/close of the operators and any opening/closing limit switches inputs, avoiding having to manual change the wiring when installing the operator in an inverted position. | • 000: "Standard installation" • 001: "Inverted installation" | 000 | 000 | 000 |
| P064 | Multiplier operations-counter: Multiply the number of operations after which the total operations-counter will be updated. To view the values, refer to the section "Visualisation of inputs and operations-counter status". | • 000: '/x100 • 001: '/x1000 • 002: '/x10000 • 003: '/x100000 | 001 | 001 | 001 |
| P065 | Maintenance Operations-counter: If = 0 reset the counter and disables the intervention request, if > 0 indicates the number of operations (x 500) to be made before the control panel executes a second additional pre-flash to indicate the need of maintenance. i.g.: If P064 = 050, operations number = 50x500 = 25000 operations Warning: Before you set a new value of the counter-manoeuvres maintenance, the same must be reset by setting P065= 0 and only later P065 = "new value". | • 000: "Request Maintenance disabled >00: "Number of operations (x 500) for required maintenance (1.....255) | 000 | 000 | 000 |
| P066 | Selection of operating flashing light output: If=0 intermittent flashing light output; If=1 Fixed flashing light output (for flashing lights with intermittent interior circuits). | • 000: "Intermittent flashing light output • 001: "fixed flashing light output | 000 / | / | / |
| P067 | Unused parameter | | | | / |
| P068 | Unused parameter | | | | / |
| P069 | Unused parameter | | | | / |
| P070 | Unused parameter | | | | / |

NET24N

8 MESSAGES SHOWN ON THE DISPLAY

| WORKING STATUS MESSAGES | |
|-------------------------|---|
| Mess. | Description |
| ---- | Gate is closed |
| IL | Gate is opened |
| OPEN | Opening under way |
| CLOS | Closing under way |
| STEP | While in step-by-step mode, the control board awaits further instructions after a start command |
| BLOC | Stop command received |
| RES | Reset current position: The control unit has just been turned on after a power failure, or the gate has exceeded the maximum number (50) of inversions allowed without ever getting to the closing stroke, or the maximum number (3) of consecutive operations allowed of the anti-crushing device. Once the control unit has been reset and open command given the gate will start moving at slow speed, until it reaches end of travel. At this stage any start pulses are ignored. |

| ERROR MESSAGES | | |
|----------------|---|---|
| Mess. | Description | Possible solutions |
| ErrP | Error position: The reset position procedure is not successful. The control panel is awaiting commands. | - Make sure there are no specific frictions and / or obstacles during the run; - Give a start pulse to initiate a position reset procedure; - Verify that the operation is completed successfully, manually helping the run, if necessary; - Adjust power and speed settings if necessary. |
| Err3 | External photocells and/or safety devices are activated or out of order. | - Make sure that all safety devices and/or photocells installed are working properly. |
| Err4 | Possible failure to the control board power circuit. | - Disconnect and connect power supply. Give a start impulse, if this error appears again, replace the control board. |
| Err5 | Time-out operators run: The engine/s exceeded the maximum operating time (5min) without ever stopping. | - Give a start pulse to start the position reset procedure; - Ensure that this operation is successful. |
| Err6 | Time-out obstacle detection: With anti-crushing sensor disabled, was still detected the presence of an obstacle that prevents movement of the leaf for a period of 10 seconds more. | - Make sure there are no specific frictions and / or obstacles during the run; - Give a start pulse to initiate a position reset procedure; - Verify that the operation is completed successfully. |
| Err7 | Operators mouvement not detected. | - Make sure that operators and encoders connections are well done. - Check that jumpers J5 and J9 are well positioned as shown on the electric wiring. - If this error appears again, replace the control panel. |

9 INSTALLATION TEST

The testing operation is essential in order to verify the correct installation of the system. **DEA** System wants to summarize the proper testing of all the automation in 4 easy steps:

- Make sure that you comply strictly as described in paragraph 2 "WARNINGS SUMMARY";
- Test the opening and closing making sure that the movement of the leaf match as expected. We suggest in this regard to perform various tests to assess the smoothness of the gate and defects in assembly or adjustment;
- Ensure that all safety devices connected work properly;
- Perform the measurement of impact forces in accordance with the standard 12445 to find the setting that ensures compliance with the limits set by the standard EN12453.

10 PRODUCT DISPOSAL



WARNING In compliance with EU Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this electrical product should not be treated as municipal mixed waste. Please dispose of the product and bring it to the collection for an appropriate local municipal recycling.

NET24N

Armoire de commande universel pour moteurs 24V

Notice d'emploi et avertissements

INDEX

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|----|-----------|---------------------------------|----|
| 1 | Récapitulatif des avertissements | 33 | 7 | Programmation Avancée | 43 |
| 2 | Description du Produit | 34 | 8 | Messages affichés sur le Diplay | 48 |
| 3 | Données Techniques | 34 | 9 | Essai d'Installation | 48 |
| 4 | Configuration | 35 | 10 | Élimination du Produit | 48 |
| 5 | Branchements Électriques | 36 | | | |
| 6 | Programmation Standard | 39 | | | |

FR

1 RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS

Vous devez les lire attentivement. L'inobservation des avertissements suivants peut rendre certaines situations dangereuses.

⚠ ATTENTION L'utilisation du produit dans des conditions anormales non prévues par le constructeur peut se révéler potentiellement dangereuse. Par conséquent, respectez les conditions prévues dans les présentes instructions.

⚠ ATTENTION DEA System vous rappelle que le choix, la position et l'installation de tous les dispositifs et les matériaux qui constituent l'ensemble complet de la fermeture, doivent être exécutés conformément aux Directives Européennes 2006/42/CE (Directive Machines) et ses modifications ultérieures, 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique), 2006/95/CE et ses modifications ultérieures (appareils électriques à basse tension). Dans tous pays extracommunautaires, non seulement vous devez suivre les normes spécifiques en vigueur mais, pour atteindre un niveau de sûreté suffisant, on vous conseille d'observer aussi les prescriptions des Directives susmentionnées.

⚠ ATTENTION Vous ne devez absolument pas utiliser ce produit dans un milieu explosible, ni dans des milieux qui peuvent être agressifs et qui peuvent détériorer ces pièces.

⚠ ATTENTION Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

⚠ ATTENTION Toute opération d'installation, de maintenance, de nettoyage ou de réparation de toute l'installation doit être exécutée exclusivement par du personnel qualifié. Opérez toujours quand l'alimentation est coupée, et conformez-vous rigoureusement à toutes les normes en matière d'installations électriques en vigueur dans le pays où cette automatisation doit être installée.

⚠ ATTENTION L'utilisation de pièces de rechange non indiquées par **DEA** System et/ou un râssemblage incorrect peuvent être potentiellement dangereux pour les personnes, les animaux et les choses. De plus, cela peut provoquer des dysfonctionnements du produit. Par conséquent, utilisez toujours les pièces indiquées par **DEA** System et suivez les instructions données pour l'assemblage.

⚠ ATTENTION L'estimation erronée des forces d'impact peut être très dangereuse pour les personnes, animaux ou choses. **DEA** System vous rappelle que l'installateur doit vérifier que ces forces d'impact, mesurées selon les indications de la norme EN 12245, sont effectivement inférieures aux limites prévues par la norme EN12453.

⚠ ATTENTION La conformité aux exigences de la norme EN12453 du dispositif de détection d'obstacles interne est garantie seulement si utilisé en conjonction avec des moteurs équipés d'encodeurs.

⚠ ATTENTION Tout dispositif de sécurité externe éventuellement utilisé afin de respecter les limites des forces d'impact doit être conformes à la norme EN12978.

⚠ ATTENTION Conformément à la Directive 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

NET24N

2 DESCRIPTION DU PRODUIT

NET24N est un armoire de commande universel pour automations **DEA** System à 1 ou 2 moteurs 24V avec ou sans encodeur.

La caractéristique principale de cette platine est sa facilité de configuration des entrées et des sorties en fonction de chaque besoins assurant ainsi l'adaptabilité à tout type d'automatisation. En effet il suffit de programmer la configuration désirée pour l'automation utilisée pour trouver les paramètres de fonctionnement déjà programmés de manière optimale en excluant toutes les fonctions inutiles.

3 DONNÉES TECHNIQUES

| | TYPE 00 | | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---------|--------|-----------|----------------------|---------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | GHOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4÷5 mt | ≥ 6 mt | | | | | | | | |
| Tension alimentation (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance nominale du transformateur (VA) | 80 VA (230/22V) | 250 VA (230/22V) | 120 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | | | | 150 VA (230/22V) | | 150 VA (230/22V) | 250 VA* (230/22V) | | | | | | | | |
| Fusible F2 (A) (transformateur) | 1A | 2A | | | | 3,15A* | | | | | | | | | | | | | |
| Batteries | 2x 12V 1,3A | 2x 12V 4A | 2x 12V 1,3A | | | | 2x 12V 4A | | | | | | | | | | | | |
| Fusible F1 (A) (entrée batteries) | 15A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorties moteurs 24V (courant de sortie maximum) (A) | 1x 5A | 1x 10A | 2x 5A | | | | 2x 5A | | 2x 5A | 2x 7A* | | | | | | | | | |
| Avertissement: | Les valeurs ci-dessus sont calculés en prenant la puissance maximale fournie par les processeurs respectifs. En termes absolus, le courant maximal de chaque sortie ne doit pas dépasser 10A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sortie alimentation auxiliaires | +24 V == max 200mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sortie "Warning" | +24 V == max 15 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sortie electro-serrure | 24V == max 5W ou max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sortie Clignotant | 24 V == max 15W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Témpérature limite de fonctionnement (°C) | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fréquence récepteur radio | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de codage télécommandes | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº maximale de télécommandes générées | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valeur pour STOP avec lisse ≥ 6 mt.

4 CONFIGURATION DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

L'armoire de commande universelle Net24N peut être utilisée pour gérer les types (ETYPE) de fermetures suivants motorisées par DEA System: portails battants et coulissants, portes de garage et barrières.

Afin d'assurer une compatibilité maximale à chaque type (ETYPE) de fermetures, la platine de commande prévoit une procédure initiale effectuée uniquement à la première mise en service, pour la configuration optimale des entrées, des sorties et des paramètres (voir schéma A). Une fois configurée, l'armoire fonctionnera en fonction du type (ETYPE) de fermeture choisie. Après avoir effectué la configuration initiale il suffit d'exécuter la programmation standard sur laquelle vous opérez.

Tous les réglages initiaux restent en mémoire même en cas de coupure de courant (voir schéma B).


Le type (ETYPE) de fermeture configuré peut être modifié, si nécessaire, en suivant le schéma C.

PREMIERE MISE EN SERVICE DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Configuration lors de la première mise en service de l'armoire de commande

A Pour le premier allumage, procédez comme il suit:


1. Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence les écritures "rES-" et "ETYPE", clignotant;
2. Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000;
3. En agissant sur les touches **[+]** et **[-]**, sélectionnez la configuration désirée en fonction du type d'installation (par exemple, d002) et confirmez en appuyant sur le bouton **OK**; À ce stade, la sélection sera stockée et rechargée à chaque fois dans le futur.
4. "ETYPE", "-00-" seront affichés sur l'écran suivis par le symbole de porte fermée "----".



Allumages ultérieurs

B Si vous avez déjà mémorisé une configuration, procédez comme il suit:

Alimentez la platine, l'écran affiche en séquence "rES-", "ETYPE", "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".



Modifier la configuration existante


C Si vous avez déjà mémorisé une configuration et vous voulez la modifier, procédez comme il suit:

1. Maintenez enfoncé le bouton **OK** et alimentez la platine, l'écran affiche en séquence "rES-" et "ETYPE" clignotant;
2. Appuyez sur le bouton **OK** et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche d000 (la valeur change en correspondance à la configuration utilisée précédemment);
3. En agissant sur les touches **[+]** et **[-]**, sélectionnez la nouvelle configuration souhaitée en fonction du type d'installation (par exemple d002) et confirmez en appuyant sur le bouton **OK**;

⚠️ L'arrêt de la procédure d'une modification de configuration avant la confirmation signifie le chargement de la configuration précédente, sans aucune modification.

⚠️ Cependant, si la procédure est confirmée, la nouvelle configuration aura la priorité et sera rechargée à chaque fois dans le futur.

4. L'écran affichera "ETYPE" et "-00-" suivis par le symbole de porte fermée "----".



FR

NET24N

5 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

Exécutez les branchements électriques en suivant les indications de la table 1 et des schémas à page 37.

ATTENTION Afin d'assurer une sécurité électrique, gardez toujours nettement séparés (minimum 4 mm en air ou 1 mm à travers l'isolation) le câble d'alimentation 230V des câbles à très basse tension de sécurité (alimentation des moteurs, commandes, électro-serrure, antenne, alimentation des circuits auxiliaires) éventuellement en les fixant à l'aide de pattes d'attache appropriées à proximité des bornes.

ATTENTION Branchez-vous au courant 230 V ~ ± 10% 50 Hz par un interrupteur omnipolaire ou un autre dispositif qui vous assure un débranchement omnipolaire du courant. La distance d'ouverture des contacts = 3 mm;

ATTENTION Pour le branchement de l'encodeur à la platine électronique, utilisez exclusivement un câble d'acier dédié 3x0,22mm².


Table 1 "branchement aux borniers"

| | | |
|-------|---------|---|
| 1-2 | +24VAUX | Sortie +24 V === alimentation auxiliaire max 200mA |
| 3-4 | 22V ~ | Entrée alimentation 22V ~ du transformateur |
| 5-6 | 24VBatt | Entrée alimentation 24V === de la batterie ou photovoltaïque accumulateur Green Energy (faire attention aux polarités). |
| 7-8 | M1 | Sortie moteur 1 |
| 9 | ± | Connexion des parties métalliques du moteurs |
| 10-11 | M2 | Sortie moteur 2 (si présents) |
| 12-13 | WARNING | Sortie 24 V === max 15 W pour lampe témoin portail ouvert fixe/intermittent (si P052=0/1) ou lampe de courtoisie (si P052>1) |
| 14-15 | ELETTR | 14 (-) Sortie électro-serrure max 1 art. 110 (si P062=0), sortie 24V === max 5W configurable (si P062≠0) 15 (+) ou sortie électro-frein pour moteurs réversibles (si P062=3) |
| 16-17 | FLASH | Sortie lampe clignotante 24 V === max 15W art. Lumy/24A/S |

| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 | |
|--|----------------|---|------------------|---------------|---------------|--|
| Si vous ne l'utilisez pas, court-circuitez-la | | | | | | |
| 18 | Input 6 | 014 (FCC 1) | 011 (STOP) | 000 (NONE) | 014 (FCC 1) | |
| 19 - Com | | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. | |
| 20 | Input 5 | 012 (FCA 1) | 009 (PEDESTRIAN) | 000 (NONE) | 012 (FCA 1) | |
| 21 - Com | | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. | |
| 22 | Input 4 | 008 (PHOTO 1) | 008 (SAFETY) | 011 (STOP) | 000 (NONE) | |
| 23 - Com | | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. | |
| 24 | Input 3 | 010 (SAFETY) | 010 (PHOTO 1) | 010 (SAFETY) | 000 (NONE) | |
| 25 - Com | | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. | |
| 26 | Input 2 | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PHOTO 2) | 008 (PHOTO 1) | 008 (PHOTO 1) | |
| 27 - Com | | N.O. | N.C. | N.C. | N.C. | |
| 28 | Input 1 | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) | |
| 29 - Com | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| 30 | Y | Entrée signal antenne radio | | | | |
| 31 | † | Entrée masse antenne radio | | | | |
| 32-33 | DEA_NET | Entrée réseau DEA_NET (actuellement non utilisé) | | | | |
| CON 1 | | Entrée alimentation 230V~ ± 10% (50/60 Hz) | | | | |
| J5 | J9 | Jumper pour sélectionner le type d' encodeur (J5=M1 - J9=M2): •Position "A" = moteurs avec encodeur (rappelez vous de apprendre P029=0) •Position "B" = moteurs sans encodeur (rappelez vous de apprendre P029=1) | | | | |
| B A | B A | | | | | |


Lorsque l'installation nécessite de différentes télécommandes et / ou en complément au standard, vous pouvez configurer chaque entrée pour l'opération souhaitée.

Référez-vous au chapitre "Programmation avancée".



DEA[®] dea system


NOTES



6 PROGRAMMATION STANDARD

1 Alimentation

Alimentez la carte, le display affiche en séquence les écrits "rES-", "TYPE", "-0 i-" (ou le type sélectionné) suivis du symbole de portail fermé "----".




* Dans le cas où la platine a déjà été programmée et le ré-allumage a été provoqué par une panne de courant, à la première impulsion de START, la procédure de réinitialisation sera effectuée (voir "rESP" dans le tableau de messages d'état à Page 48).

2 Visualisation état des entrées et compteur-maneuvres

- Appuyez sur la touche **OK** pendant 15 secondes;

- L'écran affichera respectivement:

L'état entrées (vérifiez qu'il soit correct);




Compteur manœuvres totales (* voir P064):

ex: **3003** = 3x1000* = 3000 manœuvres exécutées

Compteur manœuvre maintenance (* voir P065):

ex: **c005** = 5*500 = 2500 manœuvres à exécuter avant la demande d'intervention de maintenance (**c---** = compteur manœuvres maintenance inhibé)

- Appuyez et maintenez la touche **OK** pour obtenir une visualisation cyclique des 3 opérations ou relâchez la touche **OK** pour sortir du paramètre.



FR


3 Sélection du type des moteurs

! IMPORTANT !

- Parcourez les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à visualiser le paramètre P028;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **+** et **-**, configurez:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | 905/24 | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 002 Ghost | | |
| | • 003 Livi 500 - 502 | | |
| | - 550PL | | |


- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P028).




4 Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur

! IMPORTANT !

Attention: rappelez-vous de régler correctement même les jumpers J5 et J9.




- Parcourez les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à visualiser le paramètre P029;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **+** et **-**, configurez:
 - d000=pour les moteurs avec encodeur;
 - d001=pour les moteurs sans encodeur;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P029).



NET24N

5 Selectionnez le fonctionnement à 1 ou 2 moteurs


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P030;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- En appuyant sur les touches **[+]** et **[-]**, réglez:
 - d001=pour la fonction à 1 moteur;
 - d002=pour la fonction à 2 moteurs;
- Confirmez votre choix en appuyant la touche **OK** (l'affichage affiche de nouveau P030).



6 Sélection du sens de marche (seulement Type 00 et Type 03)


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser le paramètre P063;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- En utilisant les touches **[+]** et **[-]**, configuez:
 - d000=moteur en position standard;
 - d001=moteur en position inverse;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'écran affichera de nouveau P063).

Attention: Le paramètre inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fins de course ouverture/fermeture.



7 Réglage des cammes des fins de course


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P001;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- En appuyant sur les touches **[+]** (ouvre) et **[-]** (ferme), positionnez la lisse au point d'arrêt en ouverture et réglez sa camme afin qu'elle écrase le micro; Répétez réglage de la course de fermeture.
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK** (l'affichage revient sur P001).



ATTENTION Si l'opérateur 2 est présent, répétez les paramètres précédents à l'aide P002.

8 Apprentissage de la course des moteurs


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser la procédure P003;
- Confirmez en appuyant sur le bouton **OK**;
- L'écran affiche "APPTr" clignotant, appuyez sur le bouton **OK**;
- Relâchez le bouton **OK** lorsque "APPTr" s'arrête de clignoter, l'opération d'apprentissage commence; La manœuvre d'apprentissage commence avec le moteur 1 en position ouverte (s'il parte en fermeture, coupez l'alimentation, inversez les câbles du moteur et répétez l'opération);
- Attendez que le vantail (ou les vantaux en cas d'utilisation de 2 moteurs) recherche et s'arrête sur la batée d'ouverture et puis sur celle de fermeture.
- Si vous voulez anticiper les butées d'arrêt en ouverture, vous pouvez intervenir manuellement en appuyant la touche **START** (ou en appuyant sur la touche "OK" sur la carte) simulant la butée.
- Une fois la manœuvre conclue, le display affiche "----".



9 Apprentissage des émetteurs

9.1 Sélection du codage des émetteurs


- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display P027;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- Selectionnez le type de codage du récepteur correspondant à votre émetteur en appuyant sur les touches **[+]** et **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (suggéré);
 - d001=rolling-code complet;
 - d002=dip-switch;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (le display affiche de nouveau P027).



Attention: Si nécessaire varier le type de codage, et seulement si des émetteurs avec un codage différent sont déjà présentes dans la mémoire, vous devez effacer la mémoire (P004) APRES avoir défini le nouveau codage.

9.2 Apprentissage

- Parcourez les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display P005;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- Lorsque les symboles "LEAr" du display clignotent, appuyez sur la touche de l'émetteur que vous voulez mémoriser;
- Le display indiquera le numéro de l'émetteur mémorisé et les symboles "LEAr" clignoteront;
- Répétez l'opération à partir du point 3 si vous avez d'autres émetteurs à mémoriser;
- Attendez 10 secondes jusqu'à ce que le display affiche "----"; l'apprentissage est effectué.




Attention: Si vous possédez des télécommandes Rolling code déjà programmée, il est possible de programmer un nouvel émetteur en donnant une impulsion sur le bouton caché, le récepteur se met en mode apprentissage.

10 Modification des paramètres de fonctionnement

Au cas où il serait nécessaire de modifier les paramètres de fonctionnement (par exemple force, vitesse etc....):

- Parcourez avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à visualiser sur le display le paramètre désiré (par ex. P032);
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK**;
- Réglez la valeur désirée avec les touches **[+]** et **[-]**;
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (le display indique le paramètre sélectionné précédemment)




Consultez la table à la page 46 pour vérifier la liste complète des "Paramètres de fonctionnement".

11 Programmation terminée

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

Pour exécuter des opérations de "Programmation Avancée" (effacement des émetteurs, configuration entrée, etc...) allez à la page 43.

**NOTES**


7 PROGRAMMATION AVANCÉE

Veuillez trouver ci-dessous certaines procédures de programmation concernant la gestion de la mémoire des émetteurs et la configuration avancée des entrées de commande.

1 Effacement des émetteurs mémorisés


1.1 Effacement de tous les émetteurs

- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P004;
- Appuyez sur la touche **OK**;
- Lorsque les symboles "LAnL" clignotent, restez appuyé sur la touche **OK**;
- Rélez la touche **OK** dès que les symboles "LAnL" deviennent fixe;
- Tous les émetteurs mémorisés ont été effacés (le display affiche de nouveau P004).



1.2 Recherche et effacement d'un émetteur


- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser P006;
- Appuyez sur la touche **OK**;
- Choisissez l'émetteur que vous désirez effacer par l'intermédiaire des touches **+** et **-** (ex. r003);
- Lorsque que les symboles "r003" clignotent, restez appuyé sur la touche **OK**;
- Relâchez la touche **OK** dès que les symboles "r---" deviennent fixe;
- L'émetteur sélectionné a été effacé (l'affichage indiquera de nouveau P006).



FR

2 Restauration des paramètres de défaut

- Parcourez les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à visualiser le paramètre P007;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- Lorsque les initiales "DEF-" clignotent, maintenez la touche **OK**;
- Relâchez la touche **OK** lorsque celles-ci arrêtent de clignoter;
Les paramètres de défaut sont rechargeés pour la configuration en cours d'utilisation;
- Une fois la manœuvre conclue, P007 apparaîtra sur l'écran.




Attention: Après avoir restauré les paramètres par défaut, vous devez exécuter la programmation de la platine à nouveau et vous devez ajuster tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030).

3 Blocage/Déblocage accès à la programmation

En utilisant une télécommande avec codage dip-switch (peu importe quel type d'émetteurs utilisés), il est possible de bloquer et débloquer l'accès à la programmation de la platine afin d'empêcher toute manipulation. Le réglage du dip-switch sur la télécommande constitue le code de blocage/déblocage vérifié par la platine.


3.1 Bloc accès à la programmation

- Faites défiler les paramètres avec les touches **+** et **-** jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'affichage affiche alternativement Pr005/FREE pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de blocage;
- Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche Pr005/bLOC avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est bloqué.



NET24N**3.2 Déblocage accès à la programmation**

- Faites défiler les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que l'écran affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'affichage affiche alternativement **PrOG/bLOC** pour indiquer que la platine est dans l'attente de la transmission du code de déblocage;
- Appuyer sur la touche CH1 du "TX master" dans les 10 secondes, l'écran affiche **PrOG/FREE** avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est débloqué.


**3.3 Déblocage accès à la programmation avec une réinitialisation globale**

ATTENTION! Cette procédure implique la perte de tous les réglages mémorisés.

La procédure permet le déblocage de la platine même sans connaître son code de déblocage.


Suite à ce type de blocage, **il faudra exécuter de nouveau la programmation de la platine et le réglage de tous les paramètres de fonctionnement, en particulier, n'oubliez pas de programmer correctement les paramètres de configuration du moteur (P028 - P029 - P030)**. Il faudra aussi répéter la mesure des forces d'impact afin d'assurer la conformité de l'installation.

- Faites défiler les paramètres avec les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que l'affichage affiche P008;
- Accédez au paramètre en appuyant sur la touche **OK**;
- L'écran affiche alternativement **PrOG/bLOC**;
- Appuyez sur la touche **OK**, l'écran affiche **FREE** clignotant;
- Appuyez de nouveau sur la touche **OK** et maintenez-la appuyée pour 5 secondes (en relâchant la touche avant que la procédure soit interrompue): l'affichage affiche **FREE** fixe suivie par **dEF -**, avant de retourner à la liste des paramètres;
- L'accès à la programmation est débloqué.

**4 Configuration des entrées**

Au cas où l'installation demanderait des commandes différentes et/ou supplémentaires par rapport au à la configuration standard, il est possible de configurer chaque entrée pour le fonctionnement désiré (ex. START, PHOTO, STOP, ETC...).

- Parcourez les paramètres jusqu'à visualiser ce qui correspond à l'entrée désirée:
 - P017=pour INPUT 1;
 - P018=pour INPUT 2;
 - P019=pour INPUT 3;
 - P020=pour INPUT 4;
 - P021=pour INPUT 5;
 - P022=pour INPUT 6;
- Confirmez en appuyant sur la touche **OK** (par ex. P018);
- Réglez la valeur correspondante au fonctionnement désiré avec les touches **[+]** et **[-]** (référez-vous au tableau "paramètres de configuration entrées" page 45);
- Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK** (l'affichage indiquera de nouveau P018).
- Exécutez le nouveau branchement à l'entrée que vous venez de reconfigurer.

**5 Programmation terminée**

ATTENTION Une fois la programmation terminée, agissez sur les touches **[+]** et **[-]** jusqu'à ce que les initiales "----" apparaissent.

| | | PROCÉDURE | | VALEURS SÉLECTIONNABLES | |
|------|---|-----------|--|-------------------------|--|
| PAR. | | PAR. | | PAR. | |
| P001 | Positionnement moteur 1 | | | | |
| P002 | Positionnement moteur 2 | | | | |
| P003 | Apprentissage course moteurs | | | | |
| P004 | Effacement émetteurs | | | | |
| P005 | Apprentissage émetteurs | | | | |
| P006 | Recherche et effacement d'un émetteur | | | | |
| P007 | Restauration paramètres par défaut: la liste des paramètres est mise à jour avec les réglages d'usine | | | | |
| P008 | Bloccage accès à la programmation | | | | |
| P009 | Non utilisé | | | | |
| P010 | Non utilisé | | | | |
| P011 | Non utilisé | | | | |
| P012 | Non utilisé | | | | |
| P013 | Non utilisé | | | | |
| P014 | Non utilisé | | | | |
| P015 | Non utilisé | | | | |

PROCÉDURES DE PROGRAMMATION

| | | DESCRIPTION PARAMÈTRE | | VALEURS SÉLECTIONNABLES | | VALEURS DE DEFAULT | |
|------|--|-----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|--|
| PAR. | | PAR. | | PAR. | | PAR. | |
| P016 | Sélection type entrée INPUT_3 | | | • 000: IN3 type=contact disponible • 001: IN3 type=resistance constante 8K2 | • contact disponible | • DEF 1 Portails Coulissants | (pour des différents types d'installation) |
| P017 | Selection fonctionnement INPUT_1 | | | • 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PED. (piétons) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | dEF 3 Barrières |
| P018 | Selection fonctionnement INPUT_2 | | | • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSE (ferme séparé) • 005: OPEN PM (ouvre homme présent) • 006: CLOSE PM (ferme homme présent) | • contact disponible | • DEF 1 Portails Coulissants | |
| P019 | Selection fonctionnement INPUT_3 | | | • 007: CLOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062) • 008: PHOTO 1 (photocellule 1) • 009: PHOTO 2 (photocellule 2) • 010: SAFETY (barre palpuse) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P020 | Selection fonctionnement INPUT_4 | | | • 011: STOP (block) • 012: FCA1 (fins de course ouverture Mot1) • 013: FCA2 (fins de course ouverture Mot2) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P021 | Selection fonctionnement INPUT_5 | | | • 014: FCC1 (fins de course ouverture Mot1) • 015: FCC2 (fins de course ouverture Mot2) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P022 | Selection fonctionnement INPUT_6 | | | • 000: NONE (non utilisé) • 001: START (start) • 002: PEDESTRIAN (piétons) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P023 | Attribution CANAL 1 émetteurs | | | • 003: OPEN (ouvre séparé) • 004: CLOSED (ferme séparé) • 005: OPEN PM (ouvre homme présent) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P024 | Attribution CANAL 2 émetteurs | | | • 006: CLOSED PM (ferme homme présent) • 007: CLOCK-IN (fonction électro-serrure. Voir P062) | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P025 | Attribution CANAL 3 émetteurs | | | • 000: HCS code fixe • 001: HCS rolling-code | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P026 | Attribution CANAL 4 émetteurs | | | • 002: Dip-switch | • contact disponible | • DEF 2 Portails Battants | |
| P027 | Sélection type de codage du récepteur (correspondant à votre émetteur) | | | | | | |

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ENTRÉES

| | | dEF0 Portails Coulissants | dEF1 Portails Battants | dEF2 Portes Basculantes | dEF3 Barrières |
|------|--|---|--|---|--------------------|
| P028 | Sélection du type de moteurs | <ul style="list-style-type: none"> 000: GEKO 001: LOOK MAC 002: GHOST 003: LVI 500/502 - 902 - PASS - 550FL 004: STOP 005: LVI 5/24 006: LVI 8/24 007: GULLIVER - REV | 005 | 003 | 003 |
| P029 | Sélection du fonctionnement avec ou sans encodeur. ATTENTION: rappelez-vous de régler correctement les jumpers 5 et 19 (voir tableau 1). ATTENTION: J5, 19 et P029 doivent être réglés correctement avant d'exécuter la procédure de programmation | <ul style="list-style-type: none"> 000: moteurs avec encodeur 001: moteurs sans encodeur | 001 | 000 | 000 |
| P030 | Sélection nombre de moteur | <ul style="list-style-type: none"> 001: un moteur 002: deux moteurs | 001 | 002 | 001 |
| P031 | Non utilisé | | / | / | / |
| P032 | Régulation vitesse moteurs pendant la course en ouverture | 15%/tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P033 | Régulation vitesse moteurs pendant la course en fermeture | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P034 | Régulation vitesse moteurs pendant le ralentissement en Ouverture et en fermeture | 5%tot.....80%tot | 5%tot.....80%tot | 5%tot.....80%tot | 5%tot.....80%tot |
| P035 | Régulation durée ralentissement en ouverture | | | | |
| P036 | Régulation durée ralentissement en fermeture | | | | |
| P037 | Régulation force moteur 1 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P038 | Régulation force moteur 1 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P039 | Régulation force moteur 2 en ouverture (si = 100% détection obstacle désactivé) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P040 | Régulation force moteur 2 en fermeture (si = 100% détection obstacle désactivé) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot |
| P041 | Régulation temps fermeture automatique (si = 0 fermeture automatique désactivée) | Osec.....25sec | Osec.....25sec | Osec.....25sec | Osec.....25sec |
| P042 | Régulation temps fermeture automatique piétons (si = 0 fermeture automatique piétons désactivée) | Osec.....25sec | Osec.....25sec | Osec.....25sec | Osec.....25sec |
| P043 | Régulation durée course piétons | 5%tot.....100%tot | 5%tot.....100%tot | 5%tot.....100%tot | 5%tot.....100%tot |
| P044 | Régulation temps de préciglissement | Osec.....10sec | Osec.....10sec | Osec.....10sec | Osec.....10sec |
| P045 | Régulation temps de décalage en ouverture | Osec.....30sec | Osec.....30sec | Osec.....30sec | Osec.....30sec |
| P046 | Régulation temps de décalage en fermeture | Osec.....30sec | Osec.....30sec | Osec.....30sec | Osec.....30sec |
| P047 | Fonction "immeuble en copropriété": si cette fonction est activée, les entrées de commande en ouverture sont désactivées pour la durée complète de l'ouverture et du temps pause | | | | |
| P048 | Fonction coup de bélier: si cette fonction est activée, avant chaque manœuvre d'ouverture les moteurs démarrent en fermeture pendant 1 seconde afin de faciliter le déverrouillage d'une éventuelle électrico-serrure | | | | |
| P049 | Sélection modalité "inversion" (pendant la manœuvre une impulsion inverse le mouvement) ou "pas-à-pas" (pendant la manœuvre une impulsion arrête le mouvement). L'impulsion suivante fait démarrer le moteur dans le sens inverse. | | | | |
| P050 | PHOTO 1 | Fonctionnement entrée PHOTO: si=0 les photocellules sont habillées en fermeture et au départ sont habillées seulement en fermeture; si=1 les photocellules sont toujours habillées; si=2 les photocellules sont habillées seulement en fermeture. Une fois habillée, l'activation de l'entrée PHOTO provoque: l'inversion (pendant la fermeture), l'arrêt (pendant l'ouverture), le blocage (quand le portail est fermé). Si=3-4-5, le fonctionnement est identique aux valeurs de 0 - 2, mais avec "ferme immédiatement" habilité: dans tous les cas, lors de l'ouverture et/ou le temps de pause, le retrait d'une éventuelle obstacle fait refermer la porte automatiquement après un délai fixe de 3 sec. | <ul style="list-style-type: none"> 000: photocellules habillées en fermeture et portail fermé 001: photocellules toujours habillées 002: photocellules habillées seulement en fermeture 003: comme 000, mais avec "ferme immédiatement" habilité 004: comme 001, mais avec "ferme immédiatement" habilité 005: Comme 002, mais avec "ferme immédiatement" habilité | <ul style="list-style-type: none"> 000: "inversion" 001: "pas-à-pas" 002: "lampes témoins fixes" 003: "lampes témoins intermittents" >001 : retard à l'extinction "lampe témoin" (1sec.....25sec) | |
| P051 | PHOTO 2 | | | | |
| P052 | | | | | |

| | dEF0 Portails Coulissants | dEF1 Portails Battants | dEF2 Portes Basculantes | dEF3 Barrières |
|------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| P053 | Activation recherche des butées même en ouverture: les moteurs s'arrêtent seulement lorsqu'ils trouvent leurs butées, même en ouverture | • 000: arrêt en ouverture sur le point mémorisé | / | 000 |
| P054 | Fonction "démarrage progressif": les moteurs accélèrent progressivement jusqu'à atteindre la vitesse sélectionnée, en évitant des démarques brusques. | • 000: "démarrage progressif" désactivée • 001: "démarrage progressif" activée | 001 | 001 |
| P055 | Régulation durée de l'inversion sur obstacle (défecté par le capteur anti-écrasement inférieur ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>0 indique la durée (formule en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant l'ouverture. | • 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec.....10sec) | 000 | 000 |
| P055 | Régulation durée de l'inversion sur obstacle (défecté par le capteur anti-écrasement inférieur ou par l'activation de l'entrée SAFETY/SECURITE): si=0 le moteur exécute l'inversion complète, si>0 indique la durée (formule en sec) de la course, après l'inversion suite à la présence d'un obstacle pendant en fermeture. | • 000: inversion complète sur obstacle • >000: durée de l'inversion sur obstacle (1sec.....10sec) | 000 | 000 |
| P055 | Facilitation de déblocage manuel: Si≠0, après la détection de la butée de verrouillage, le moteur 1 effectue une brève inversion pour soulager la pression sur la butée, et donc pour faciliter le déblocage manuel. La valeur de réglage indique la durée de l'inversion. Si=0 fonction désactivée | • 000: Facilitation de déblocage désactivée • >000: Facilitation de déblocage activée avec durée pareil à: (1x25ms.....20x25ms) (1x25ms.....40x25ms) (seulement pour Type 0) | 000 | 000 |
| P058 | Réglage de la butée d'ouverture: il permet de régler la fin de la course au cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor. | 1.....255 | / | 025 |
| P059 | Réglage de la butée de fermeture: il permet de régler la fin de la course au cours de laquelle l'obstacle est interprété comme butée, en bloquant le moteur sans exécuter d'inversion. La valeur est le nombre de tours du rotor. | 1.....255 | / | 025 |
| P060 | Réglage force moteurs à l'arrivée sur la butée. Si=0, Réglage déshabilite (la valeur de force sur la butée est calculée automatiquement); Si≠0, il indique la valeur (en % de la valeur maximale) de force exercée sur la butée. | 0%tot.....100%tot | / | 000 |
| P061 | Fonction "Energy saving" (économie d'énergie): Si=1 après 10sec d'inactivité, la platine éteint les sorties 24V et l'écran, ils seront rallumés à la première commande reçue (utilisation conseillée avec alimentation à batteries et/ou panneau solaire). | • 000: "Energy saving" non active • 001: "Energy saving" active | 000 | 000 |
| P062 | Fonctionnement sortie électro-serrure: Si=0 sortie 24V commandée par l'entrée ELOCK_IN en modalité impulsive, Si=2 sortie 24V commandée par l'entrée ELOCK_IN en modalité temporisée (la valeur programmée indique le retard d'allumage en secondes). | • 000: "Uscita elettrorsierratura art. 110 • 001: "Sortie impulsive 24V d.c. max 5W • 002: "Sortie pas-à-pas 24V d.c. max 5W • 003: "sortie électro-frein pour moteurs réversibles (4sec.....25sec) • >003: "Sortie temporisée 24V d.c. max 5W | 000 | 000 |
| P063 | Inversion direction de marche : si=1 inverse automatiquement les sorties ouvre/ferme des moteurs et les entrées fines de course ouverte/fermeture, en évitant de modifier les cablages en cas d'installation du moto-réducteur en position inversée par rapport au standard. | • 000: "Installazione standard • 001: "Installazione inversa | 000 | 000 |
| P064 | Multiplicateur compteur manœuvres: il multiplie le nombre des manœuvres suite à la mise à jour du compteur opérations totales. Pour visualiser les valeurs des deux compteur manœuvres, se reporter à la section "visualisation de l'état des entrées et compteur-manœuvres. | • 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000 | 001 | 001 |
| P065 | Compteur manœuvres maintenance: Si=0 réinitialise le compteur et désactive la demande d'intervention, si>0 indique le nombre de manœuvres (< 500) à effectuer avant que l'armoire de commande exécute un clignotement de 4 secondes additionnelles pour indiquer la nécessité d'entretien supplémentaire. Par exemple.: Si P065=050, nombre de manœuvres = 50x500=25000. | • 000: "Demande de maintenance: désactivation • >000: "Nombre de manœuvres (< 500) pour demande de maintenance (1.....255) | 000 | 000 |
| P066 | Sélection du fonctionnement sortie clignotant: Si=0 sortie clignotant infirmière; Si=1 sortie clignotant fixe (pour clignotants avec circuit infirmier intérieur). | • 000: "sortie clignotant infirmière • 001: "sortie clignotant fixe | / | / |
| P067 | Non utilisé | | | / |
| P068 | Non utilisé | | | / |
| P069 | Non utilisé | | | / |
| P070 | Non utilisé | | | / |

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT

8 MESSAGES AFFICHÉS SUR LE DISPLAY

| MESSAGES D'ÉTAT | | |
|---|---|---|
| Mess. | Description | |
| --- | Portail fermé | |
|  Portail ouvert | | |
|  Ouvre en course | | |
|  Fermeture en course | | |
|  L'armoire attend une commande après une impulsion de start, en mode de fonctionnement pas-à-pas | | |
|  L'armoire a reçu une impulsion de stop | | |
|  rESP | Réinitialisation de la position actuelle: l'armoire de commande vient d'être réinitialisé après une panne de courant ou la porte a dépassé le nombre maximal d'inversions autorisées (50), sans arriver jamais à la butée de fermeture, ou le nombre maximum d'opérations consécutives (3) du dispositif anti-écrasement. La recherche des points de fin de course d'ouverture et après de fermeture en vitesse ralentie a été lancée. A ce point, les impulsions éventuelles de START sont ignorées. | |
| MESSAGES D'ERREUR | | |
| Mess. | Description | Solutions possibles |
|  ErrP | Erreur de position: La procédure de réinitialisation de la position n'est pas réussie. L'armoire de commande est en attente de commandes. | - Assurez-vous qu'il n'y a pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement, en aidant manuellement, si nécessaire, la course de la/des porte/s; - Si nécessaire ajustez les valeurs de force et vitesse du/des moteur/s. |
|  Err3 | Photocellules et/ou dispositifs de sécurité extérieurs activés ou en panne. | Vérifiez le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité et/ou des photocellules installées. |
|  Err4 | Possible panne dû au circuit de puissance de l'armoire de commande. | Débranchez et branchez le courant. Donnez un ordre d'ouverture, si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande. |
|  Err5 | Time-out course moteurs: Le /les moteur/s a/ont dépassé le temps de travail maximale (5min) sans s'arrêter jamais. | - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération se termine correctement. |
|  Err6 | Time-out détection d'obstacles: Avec le dispositif anti-écrasement désactivé, la présence d'un obstacle qui empêche le mouvement de plus de 10 secondes a été quand même détectée. | - Assurez-vous qu'il n'y a pas de frictions spécifiques et / ou des obstacles pendant la course; - Donnez une impulsion de START pour initialiser la manœuvre de configuration de la position ; - Vérifiez que l'opération est terminée avec succès. |
|  Err7 | Mouvement des moteurs non relevé. | Vérifiez le bon branchement des moteurs et leurs encodeurs; Vérifiez le bon positionnement des Jumpers J5 et J9 comme indiqué dans le schéma électrique. Si la signalisation se répète, remplacez l'armoire de commande. |

9 ESSAI D'INSTALLATION

L'essai est une opération essentielle afin de vérifier la correcte installation du système. **DEA** System résume le fonctionnement correct de toute l'automatisation en 4 phases très simples:

- Assurez-vous que vous vous référez strictement tel que décrit au paragraphe 2 "RÉCAPITULATIF DES AVERTISSEMENTS";
- Effectuez des tests d'ouverture et de fermeture de la porte en vous assurant que le mouvement du vantail correspond à ce que vous aviez prévu. Nous suggérons d'effectuer différents tests pour évaluer la fluidité de la porte et les éventuels défauts de montage ou régulation;
- Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité connectés fonctionnent correctement;
- Exécutez la mesure de la force d'impact prévue par la norme EN12445 afin de trouver la régulation qui assure le respect des limites prévues par la norme EN 12453.

10 ÉLIMINATION DU PRODUIT



ATTENTION Conformément à la Directive 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

NET24N

Cuadro de maniobras universal para motores a 24V

Instrucciones de uso y advertencias

Tabla de contenidos

| | | | | | |
|----------|-----------------------------|----|-----------|------------------------------------|----|
| 1 | Recapitulación Advertencias | 49 | 7 | Programación avanzada | 59 |
| 2 | Descripción del producto | 50 | 8 | Mensaje visualizados en el Display | 64 |
| 3 | Datos técnicos | 50 | 9 | Ensayo de la instalación | 64 |
| 4 | Configuración | 51 | 10 | Desmantelamiento del producto | 64 |
| 5 | Conexiones Eléctricas | 52 | | | |
| 6 | Programación Standard | 55 | | | |

ES

1 RECAPITULACIÓN ADVERTENCIAS

Leer atentamente: el incumplimiento de las siguientes advertencias puede generar situaciones de peligro.

⚠ **ATENCIÓN** El uso del producto en condiciones anómalas no previstas por el constructor puede generar situaciones de peligro; respetar las condiciones previstas por las presentes instrucciones.

⚠ **ATENCIÓN DEA** System recuerda que la elección, la disposición y la instalación de todos los dispositivos y los materiales que constituyen el conjunto completo del cierre deben realizarse cumpliendo las Directivas Europeas 2006/42/CE (Directiva máquinas), 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética), 2006/95/CE (equipos eléctricos de baja tensión eléctrica). Para todos los Países extra Unión Europea, además de las normas nacionales vigentes, para un nivel de seguridad suficiente se aconseja también el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las antedichas Directivas.

⚠ **ATENCIÓN** De ninguna forma utilizar el producto en presencia de atmósferas explosivas o en ambientes que pueden resultar agresivos y dañar partes del producto.

⚠ **ATENCIÓN** Para una seguridad eléctrica adecuada mantener netamente separados (mínimo 4 mm en aire o 1 mm a través del aislamiento), el cable de alimentación 230 V de los cables de bajísima tensión de seguridad (alimentación de los motores, controles, electrocerradura, antena, alimentación de los auxiliares), procediendo, si necesario, a su fijación con abrazaderas adecuadas cerca de las borneras.

⚠ **ATENCIÓN** Cualquier operación de instalación, mantenimiento, limpieza o reparación de toda la instalación tiene que ser realizada exclusivamente por personal capacitado; siempre trabajar con la alimentación eléctrica seccionada y observar escrupulosamente todas las normas vigentes en el país en que se realiza la instalación en materia de instalaciones eléctricas.

⚠ **ATENCIÓN** El uso de repuestos no indicados por **DEA** System y/o el remontaje no correcto pueden causar situaciones de peligro para personas, animales y cosas; además pueden causar malfuncionamientos en el producto; siempre utilizar las partes indicadas por **DEA** System y seguir las instrucciones para el montaje.

⚠ **ATENCIÓN** La evaluación equivocada de las fuerzas de impacto puede ser causa de graves daños en personas, animales o cosas. **DEA** System recuerda que el instalador tiene que comprobar que estas fuerzas de impacto, medidas según lo que indica la norma EN 12445, sean efectivamente inferiores a los límites previstos por la norma EN12453.

⚠ **ATENCIÓN** La conformidad del dispositivo de detección de obstáculos interno, al cumplimiento de la norma EN12453 está sólo garantizado en combinación con motores provistos de encoger.

⚠ **ATENCIÓN** Los posibles dispositivos de seguridad externos utilizados para el cumplimiento de los límites de las fuerzas de impacto deben ser conformes con la norma EN12978.

⚠ **ATENCIÓN** En cumplimiento a la Directiva UE 2002/96/CE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como desecho urbano mixto. Hay que eliminar el producto llevándolo al punto de recolección municipal local para proceder al reciclaje oportuno.

NET24N

2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NET24N es un cuadro de maniobras universal para automatizaciones **DEA System** para 1 o 2 motores con o sin encoder.

La característica principal de ésta central es la simplicidad para configurar las entradas y salidas según las propias exigencias, garantizado de este modo la adaptabilidad a todo tipo de motorizaciones. Bastará únicamente programar la configuración deseada para el automatismo utilizado para encontrar introducidos los parámetros de funcionamiento de manera óptima escluyendo las funciones innecesarias.

3 DATOS TÉCNICOS

| | TYPE 00 | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------|--------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | HOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4÷5 mt | ≥ 6 mt | | | | | | | | |
| Tensión de alimentación (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potencia nominal del transformador (VA) | 80 VA (230/22V) | 250 VA (230/22V) | 120 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | | | | 150 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | 250 VA* (230/22V) | | | | | | | | | |
| Fusible F2 (A) (transformador) | 1A | 2A | | | | 3,15A* | | | | | | | | | | | | | |
| Batería | 2x 12V 1,3A | 2x 12V 4A | 2x 12V 1,3A | | | | 2x 12V 4A | | | | | | | | | | | | |
| Fusible F1 (A) (entrada batería) | 15A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salida motores 24V (Corriente máxima absorbible) (A) | 1x 5A | 1x 10A | 2x 5A | | | | 2x 5A | | | | 2x 7A* | | | | | | | | |
| Atención: Los valores indicados están calculados considerando la potencia máxima dada por el mismo transformador. En absoluto la corriente máxima de cada salida no debe superar los 10A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salida alimentación auxiliares | +24 V == max 200mA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| salida "Warning" | +24 V == max 15 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salida electrocerradura | 24V == max 5W ou max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salida intermitencia | 24 V == max 15W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperaturas límite de funcionamiento (°C) | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia receptor radio | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipología de codificación emisores | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº max emisores gestionados | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valor para STOP con asta ≥ 6 mt.

4 CONFIGURACION DE LA CENTRAL

La central de mando universal NET24N puede ser utilizada para la gestión de los siguientes tipos (TYPE) de cierre motorizado
Dea System: cancela batiente, correderas,puerta basculante, barreras.

Con el fin de garantizar la máxima adaptabilidad de cada tipo (TYPE) de cierre, la central prevee un procedimiento inicial, seguido al primer encendido, para una configuración óptima de las entradas, salidas y parámetros de funcionamiento (ver esquema A). Una vez configurada, la central opera en modo "dedicado" al tipo (TYPE) de cierre seleccionado. Despues de haber seguido la configuración inicial será suficiente seguir la programación standar para la instalación sobre la que se está operando.

Todas las introducciones iniciales, permanecen en memoria aún en caso de sucesivos encendidos (ver esquema B)


El tipo TYPE de cierre configurado, puede ser sucesivamente modificado C.

ANTES DE ENCENDER LA CENTRAL

Configuración despues primer encendido

- A** Al primer encendido del cuadro proceder con se indica:

1. Dar alimentación en el display aparece la secuencia escrita "rES-" y "TYPE" intermitente;
2. Apretar el botón OK y mantenerlo apretado por 5 seg. hasta que aparezca el escrito d000 en el display;
3. Actuando sobre los botones + y -, seleccionar la configuración deseada en base al tipo de instalación (ej. d002) y confirmar apretando la tecla OK;
4. Aparece es escrito "TYPE", "-00-", seguido del simbolo de puerta cerrada "----".




ES

Sucesivos reencendidos

- B** Si en la central ya ha sido salvada una configuración, proceder como se indica:

Dar alimentación, en el display aparece la secuencia escrita "rES-", "TYPE", "-00-", seguida del simbolo de puerta cerrada "----".



Modificación configuración existente




- C** Si en la central ha sido salvada una configuración, y se desea cambiar, proceder como se indica:

1. Tener apretado el botón OK y dar alimentación, en el display aparece la secuencia escrita "rES-" y "TYPE" intermitente;
2. Presionar el botón OK y mantenerlo apretado por 5 seg. hasta que aparezca el escrito d000 (el valor cambia en correspondencia a la presente configuración utilizada) en el display;
3. Actuando sobre los botones + y -, escoger la nueva configuración en base al tipo de instalación (Ej. d002) y confirmar apretando el botón OK;

⚠ Interrumpir el procedimiento de reconfiguración antes de la confirmación, comporta la carga de la anterior configuración por la central, sin ninguna modificación.

⚠ Si todavía el procedimiento de configuración se lleva a buen fin, la nueva configuración sobreescribirá la precedente y será recargada en cada encendido futuro.

4. Segurá el escrito "TYPE", "-00-", seguido del simbolo de puerta cerrada "----".



5 CONEXIONES ELÉCTRICAS

Realizar las conexiones eléctricas siguiendo las indicaciones de la "Tabla 1" y los esquemas de página 53.

ATENCIÓN Para una seguridad eléctrica adecuada mantener netamente separados (mínimo 4 mm en aire o 1 mm a través del aislamiento), el cable de alimentación 230 V de los cables de bajísima tensión de seguridad (alimentación de los motores, controles, electrocerradura, antena, alimentación de los auxiliares), procediendo, si necesario, a su fijación con abrazaderas adecuadas cerca de las borneras.

ATENCIÓN Conectarse con la línea 230 V $\sim \pm 10\%$ 50 Hz a través de un interruptor omnipolar u otro dispositivo que asegure la omnipolar desconexión de la línea, con una distancia de apertura de los contactos = 3 mm;

ATENCIÓN Para conectar el encoder al cuadro de maniobra, utilice sólo un cable dedicado 3x0,22mm².


Tabla 1 "conexión a las borneras"

| | | |
|-------|---------|--|
| 1-2 | +24VAUX | Salida +24 V === alimentación auxiliares máximo 200mA |
| 3-4 | 22V~ | Entrada de la alimentación eléctrica 22 V ~ desde transformador |
| 5-6 | 24VBatt | Entrada de la alimentación 24 V === desde batería o acumulador fotovoltaico Green Energy (prestar atención a la polaridad). |
| 7-8 | M1 | Salida motor 1 |
| 9 | ⊕ | Conexión carcasa metálica motor |
| 10-11 | M2 | Salida motor 2 (si presente) |
| 12-13 | WARNING | Salida 24 V === máximo 15 W para indicador luminoso puerta abierta fixe/intermitente (si P052=0/1) o luz de cortesía (si P052>1) |
| 14-15 | ELETTR | 14 (-) Salida electrocerradura máximo 1 artículo 110 (si P062=0), salida 24V === max.5W configurables (Si P062≠0) o salida de electro-freno para motores reversibles (si P062=3) 15 (+) |
| 16-17 | FLASH | Salida luz intermitente 24 V === máximo 15 W artículo Lumy/24A/S |

| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 |
|-------------------------------------|----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| Si no se utiliza puenteearla | | | | | |
| 18 | Input 6 | 014 (FCC 1) | 011 (STOP) | 000 (NONE) | 014 (FCC 1) |
| 19 - Com | | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. |
| 20 | Input 5 | 012 (FCA 1) | 009 (PEDESTRIAN) | 000 (NONE) | 012 (FCA 1) |
| 21 - Com | | N.C. | N.C. | N.O. | N.C. |
| 22 | Input 4 | 008 (PHOTO 1) | 008 (SAFETY) | 011 (STOP) | 000 (NONE) |
| 23 - Com | | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. |
| 24 | Input 3 | 010 (SAFETY) | 010 (PHOTO 1) | 010 (SAFETY) | 000 (NONE) |
| 25 - Com | | N.C. | N.C. | N.C. | N.O. |
| 26 | Input 2 | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PHOTO 2) | 008 (PHOTO 1) | 008 (PHOTO 1) |
| 27 - Com | | N.O. | N.C. | N.C. | N.C. |
| 28 | Input 1 | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| 29 - Com | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 30 | Y | Entrada de la señal de la antena radio | | | |
| 31 | ⊕ | Entrada masa antena radio | | | |
| 32-33 | DEA_NET | Entrada red DEA_NET (actualmente no utilizada) | | | |
| CON 1 | | Entrada alimentación 230 V $\sim \pm 10\%$ (50/60 Hz) | | | |
| J5 | J9 | Jumper selección tipo encoder (J5=M1 - J9=M2): • Posición "A" = motores con encoder (recordarse de seleccionar P029=0) • Posición "B" = motores sin encoder (recordarse de seleccionar P029=1) | | | |
| B A | B A | | | | |


En el caso en el que la instalación requiera comandos diferentes o añadidos respecto a los standard, es posible configurar cada entrada para el funcionamiento deseado.

Hacer referencia al capítulo "Programación avanzada".




Tab. 1 Conexión de los Motores

| | Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| M 1 | 7 Azul | Rojo | Azul | Roj o |
| M 2 | 8 Rojo | / | Azul | Azul |
| M 2 | 10 / | Azul | Roj o | / |
| M 2 | 11 / | Roj o | Azul | / |



| | Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IN1 | DI(START) N.O. | DI(START) N.O. | DI(START) N.O. | DI(START) N.O. |
| IN2 | DI2(PED.) N.O. | DI2(PED.) N.O. | DI2(PED.) N.O. | DI2(PED.) N.O. |
| IN3 | DI(SAFETY) N.C. | DI(SAFETY) N.C. | DI(SAFETY) N.C. | DI(SAFETY) N.C. |
| IN4 | DI(B PHOTO 1) N.C. | DI(B PHOTO 1) N.C. | DI(B PHOTO 1) N.C. | DI(B PHOTO 1) N.C. |
| IN5 | DI2(FCA1) N.C. | DI2(FCA1) N.C. | DI2(FCA1) N.C. | DI2(FCA1) N.C. |
| IN6 | DI4(FCC1) N.C. | DI4(FCC1) N.C. | DI4(FCC1) N.C. | DI4(FCC1) N.C. |

2 x 0.5 mm²2 x 1 mm²

ES


**NOTES**

A large, semi-transparent watermark is centered on the page. It features the letters 'ALAAN' in a large, bold, light blue sans-serif font. Below 'ALAAN', the words 'AUTOMATISMOS' are written in a slightly smaller, bold, light blue sans-serif font. The watermark is partially obscured by several horizontal lines of text.

6 PROGRAMACIÓN ESTÁNDAR

1 Alimentación

Alimentar eléctricamente; en el display se visualizan en secuencia las inscripciones "rES-", "ETYPE", "-0 I-" (o del Type seleccionado) seguidas por el símbolo de puerta cerrada "----"




* En el caso que la central esté ya programada y el reencendido sea debido a una interrupción de la alimentación, al primer impulso de START, vendrá seguido de un procedimiento de reset de posición (ver "rESP" en la tabla de mensajes de estado de la pag. 64).

2 Visualización estado entradas y cuentamanoibras

- Pulsar el botón **OK** y mantenerlo pulsado durante 5 seg.;

- En el display se muestra respectivamente:

Estado ingresos (verificar que sea correcto);




Cuentamanoibras total (* ver P064):

ej: **C003** = 3x1000* = 3000 maniobras seguidas

Cuentamanoibras de mantenimiento (* ver P065):

ej: **c005** = 5*x500 = 2500 maniobras restantes antes del aviso de solicitud de mantenimiento (**c---** = cuentamanoibras mantenimiento deshabilitado)

- Mantener pulsado el botón **OK** para una visualización cíclica de las 3 opciones o soltar el botón para salir del parámetro.



ES


3 Selección del tipo de motor

! IMPORTANTE !

- Correr los parámetros con el botón **+** y **-** hasta visualizar en el display P028;
- Acceder al parámetro accionando el botón **OK**;
- Actuando sobre los botones **+** y **-**, introducir:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | 905/24 | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 002 Ghost | | |
| | • 003 Livi 500 - 502 | | |
| | - 550PL | | |


- Confirmar la elección pulsando el botón **OK** (en el display aparece P028).




4 Seleccionar funcionamiento con o sin encoder

! IMPORTANTE !

Atención: Recordar de colocar correctamente tambien los J5 y J9.




- Correr los parámetros con el botón **+** y **-** finohasta visualizar en el display P029;
- Acceder al parámetro pilsando en el botón **OK**;
- Accionando los botones **+** y **-**, introducir:
 - d000=para motores con encoder;
 - d001=para motores sin encoder;
- Confirmar la elección piulsando el botón **OK** (en el display aparece P029).



NET24N

5 Selección de funcionamiento 1 o 2 motores


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P030;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Interviniendo en las teclas **+** y **-**, configurar:
 - d001=para la función de motor simple;
 - d002=para la función de 2 motores;
- Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P030).



6 Selección del sentido de la marcha (sólo Type 00 o Type 03)


- Correr los parámetros con los botones **+** y **-** hasta visualizar el display P063;
- Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
- Accionando **+** y **-**, introducir:
 - d000=motor en posición standar;
 - d001=motor en posición invertida;
- Confirmar la elección pulsando el botón **OK** (en el display reaparece P063).

Atención: Este parámetro invierte automáticamente las salidas abre/cierra del motor y los posibles finales de carrera de abertura y cierre.



7 Regulación de la leva de los finales de carrera


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar el parámetro P001;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Actuando sobre las teclas **+** (se abre) y **-** (cierra), mover la asta en la posición de abertura y ajuste la leva tan que en ese punto aplasta el micro; Repita el procedimiento para ajustar el final de carrera de cierre.
- Confirmar su selección apretando la tecla **OK** (el display vuelve a aparecer P001).



ATENCIÓN Si existe también el motor 2, repita los ajustes anteriores utilizando el parámetro P002.

8 Aprendizaje de la carrera de los motores


- Correr los parámetros con los botones **+** y **-** hasta visualizar en el display P003;
- Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
- Al escrito "APP*r*" intermitente, tener apretado el botón **OK**;
- Soltar el botón **OK** donde el escrito "APP*r*" deja de parpadear; inicia la maniobra de aprendimiento con el motor 1 en apertura (si en cambio inicia en cierre, quitar la electricidad, invertir los cables del motor y repetir la operación);
- Esperar que la puerta (o puertas en el caso de elección de 2 motores) encuentre y se pare en el tope de apertura y sucesivamente en la de cierre.
Si se dese adelantar el tope de paro en apertura de la hoja, es posible intervenir manualmente dando un impulso de "Start" (ó apretando el botón OK en la placa) simulando el tope.
- Con la maniobra acabade en el display aparece "----".



9 Aprendizaje de los controles remotos

9.1 Selección de la codificación de los controles remotos


- Correr los parámetros con las teclas **[+]** y **[-]** hasta visualizar en el display el parámetro P027;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Seleccionar el tipo de control remoto interviniendo en las teclas **[+]** y **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe;
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P027).



Atención: En el caso que sea necesario variar el tipo de codificación, y sólo si en la memoria están ya presentes emisores con codificación diferente, es necesario realizar la cancelación de la memoria (P004) **DESPUES** de haber realizado la nueva codificación.

9.2 Aprendizaje

- Correr los parámetros con las teclas **[+]** y **[-]** hasta visualizar en el display el parámetro P005;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Con la inscripción "LEEr" destellante apretar una tecla del control remoto que debe memorizarse;
- En el display aparecerá la sigla del control remoto que acaba de memorizarse y sucesivamente "LEr" que destella;
- Repetir la operación desde el punto 3 para los posibles otros controles remotos que hay que memorizar;
- Terminar la memorización, esperando 10 seg hasta la visualización en el display de la inscripción "----".




Atención: En el caso de emisores con codificación rolling-code, el receptor puede ponerse en programación mediante una pulsación el botón oculto de un emisor ya programado.

10 Modificación de los parámetros de funcionamiento

En caso de que resulte necesario modificar los parámetros de funcionamiento (por ejemplo fuerza, velocidad, etc.):

- Desplazarse con las teclas **[+]** y **[-]** hasta visualizar en el display el parámetro (es. P032);
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Accionando las teclas **[+]** y **[-]**, configurar el valor deseado;
- Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer el parámetro que se ha seleccionado anteriormente)

Para la lista completa de "Parámetros de funcionamiento" consultar la tabla de la pag. 62.



11 Programación terminada

ATENCIÓN Al final del procedimiento de programación, accionar el pulsador **[+]** y **[-]** hasta que aparezca el simbolo "----", la motorización está ahora nuevamente lista para la maniobra.

Para proseguir con eventuales operaciones de "Programación avanzada" (cancelación de emisores, configuración entradas,etc..), continúa en la página 59.

**NOTES**

A large, semi-transparent watermark is centered on the page. It features the letters 'ALAN' in a large, bold, light blue font, with 'ALAN' partially overlapping 'AUTOMATISMOS'. Below 'ALAN', the words 'AUTOMATISMOS' are written in a smaller, bold, light blue font.


7 PROGRAMACIÓN AVANZADA

A continuación se añaden algunos procedimientos de programación relativos a la gestión de la memoria de los controles remotos y a la configuración avanzada de las entradas de mando.

1 Cancelación de los controles remotos memorizados


1.1 Cancelación de todos los controles remotos

- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar en el display el parámetro P004;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Con la inscripción “**LAnL**” que destella, mantener apretada la tecla **OK**;
- Soltar la tecla **OK**, inmediatamente cuando la inscripción “**LAnL**” deje de destellar;
- Se han borrado todos los controles remotos memorizados (en el display vuelve a visualizarse P004).



1.2 Búsqueda y cancelación de un control remoto


- Correr los parámetros con las teclas **+** y **-**, hasta visualizar en el display el parámetro P006;
- Acceder al parámetro apretando la tecla **OK**;
- Accionando las teclas **+** y **-**, elegir el control remoto que desea borrarse (por ejemplo **r 003**);
- Con la inscripción “**r 003**” que destella, mantener apretada la tecla **OK**;
- Soltar la tecla **OK**, inmediatamente cuando aparezca la inscripción “**r ---**”;
- Se ha borrado el control remoto seleccionado (en el display vuelve a visualizarse P006).



ES

2 Volver a los parámetros por defecto

- Correr los parámetros con el botón **+** y **-** hasta visualizar en el display P007;
- Acceder al parámetro pulsando el botón **OK**;
- Con la escritura “**dEF-**” destellando, mantener pulsado el botón **OK**;
- Soltar el botón **OK** apenas el escrito “**dEF-**” cese la intermitencia;
Se ha restablecido los valores por defecto para la configuración actualmente en uso;
- Con la operación concluida en el display reaparece P007.




Atención: Despues de reestablecer los parámetros por defecto, será necesario realizar nuevamente la programación de la central y regulación de todos los parámetros de funcionamiento, en particular acordarse de introducir correctamente los parámetros de regulación motor (P028 - P029 - P030).

3 Bloqueo/desbloqueo acceso a la programación

Utilizando un emisor en modalidad “dip-switch” (independientemente del tipo de emisor utilizado), es posible bloquear y desbloquear el acceso a la programación del cuadro con el fin de impedir manipulaciones. La programacióm del “dip-switch” en el emisor constituye el código de bloqueo/desbloqueo verificado en la central.


3.1 Bloqueo acceso a la programación

- Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
- Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
- En el display se visualiza de modo alterno el escrito **Pr 00/FrEE** que indica que la central está esperando la transmisión del código de bloqueo;
- Antes de 10 sec apretar el CH del “TX master”, el display lo visualiza **Pr 00/bL0C** antes de volver a la lista de los parámetros;
- El acceso a la programación, está bloqueado.



NET24N**3.2 Desbloqueo acceso a la programación**

1. Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
2. Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
3. En el display se visualiza de modo alterno el escrito **PrOG/bLOC** que indica que la central está esperando la transmisión del código de bloqueo;
4. Antes de 10 sec apretar el CH del "TX master", el display lo visualiza **PrOG/FREE** antes de volver a la lista de los parámetros;
5. El acceso a la programación está desbloqueado.

**3.3 Desbloqueo acceso a la programación con reset global**


ATENCIÓN! Éste procedimiento comporta la pérdida de todas las programaciones realizadas.

El procedimiento permite el desbloqueo de la central aún sin conocer el correspondiente código de desbloqueo.

Posteriormente a éste tipo de desbloqueo, **será necesario realizar nuevamente la programación de la central y regulación de todos los parámetros de funcionamiento, en particular acordarse de introducir correctamente los parámetros de regulación motor (P028 - P029 - P030).**


Será necesario repetir las mediciones de la fuerza de la instalación para garantizar la conformidad de la misma.

1. Posicionar con el botón **+** y **-** el P008 en el display;
2. Acceder al parámetro apretando el botón **OK**;
3. En el display se visualiza en modo alterno la escritura **PrOG/bLOC**;
4. Apretar el botón **OK**, el display visualiza el escrito **FREE** en intermitencia;
5. Apretar nuevamente el botón **OK** y mantenerlo apretado 5 seg (si suelta el precedimiento queda interrumpido), el display visualiza el escrito **FREE** fijo seguido de **dEF-**, antes de volver a la lista de parámetros;
6. El acceso a la programación está desbloqueado.

**4 Configuración de las entradas**

En caso de que la instalación requiera controles diferentes y/o adicionales con respecto a la situación normal que se describe en los esquemas, es posible configurar cada entrada para el funcionamiento deseado (por ejemplo START, FOTO, STOP, etc...).

1. Correr los parámetros con las teclas **+** y **-** hasta visualizar el parámetro que corresponde a la entrada deseada:
 - P017=para INPUT 1;
 - P018=para INPUT 2;
 - P019=para INPUT 3;
 - P020=para INPUT 4;
 - P021=para INPUT 5;
 - P022=para INPUT 6;
2. Acceder al parámetro (por ejemplo P018) apretando la tecla **OK**;
3. Interviniendo en las teclas **+** y **-** configurar el valor correspondiente al funcionamiento deseado (referirse a la tabla "parámetros de configuración de las entradas" en la página 61);
4. Confirmar la elección apretando la tecla **OK** (en el display vuelve a aparecer P018).
5. Ejecutar la nueva conexión en la entrada que acaba de configurarse.

**5 Programación terminada**

ATENCIÓN Al final del procedimiento de programación, accionar el pulsador **+** y **-** hasta que aparezca el simbolo **----**, la motorización está ahora nuevamente lista para la maniobra.

| | | PROCEDIMIENTO | |
|---------------------------------------|---|---------------|--|
| PAR. | VALORES SELECCIONABLES | | |
| PROCEDIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN | | | |
| P001 | Posicionamiento del motor 1 | | |
| P002 | Posicionamiento del motor 2 | | |
| P003 | Aprendizaje de la carrera de los motores | | |
| P004 | CANCELACIÓN de los controles remotos | | |
| P005 | Aprendizaje de los controles remotos | | |
| P006 | Búsqueda y cancelación de un control remoto | | |
| P007 | Carga de los parámetros estándar: toda la lista de los parámetros se actualiza con las configuraciones de fábrica | | |
| P008 | Bloqueo acceso a programación | | |
| P009 | No utilizado | | |
| P010 | No utilizado | | |
| P011 | No utilizado | | |
| P012 | No utilizado | | |
| P013 | No utilizado | | |
| P014 | No utilizado | | |
| P015 | No utilizado | | |

| | | VALORES PREDETERMINADOS | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| PAR. | VALORES SELECCIONABLES | VALORES PREDETERMINADOS | VALORES PREDETERMINADOS |
| DESCRIPCIÓN DEL PARÁMETRO | | | |
| P016 | Selección del tipo de entrada INPUT_3 | • 000: IN3 type=contacto libre de tensión • 001: IN3 type=resist. constante 8K2 | • dEF0 cancela corredora • dEF1 puerta basculante • dEF2 puerta basculante • dEF3 barra |
| P017 | Selección del funcionamiento INPUT_1 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PED. (pedonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSE (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSE PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) • 008: PHOTO 1 (fotocélula 1) • 009: PHOTO 2 (fotocélula 2) • 010: SAFETY (borde de seguridad) • 011: STOP (bloqueo) | • 000 (Contacto libre de tensión) • 001 (START) |
| P018 | Selección del funcionamiento INPUT_2 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 002 (PEDESTRIAN) • 003 (PHOTO 1) |
| P019 | Selección del funcionamiento INPUT_3 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 004 (SAFETY) • 005 (SAFETY) |
| P020 | Selección del funcionamiento INPUT_4 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 006 (PHOTO 1) • 007 (STOP) |
| P021 | Selección del funcionamiento INPUT_5 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 008 (PHOTO 2) • 009 (NONE) |
| P022 | Selección del funcionamiento INPUT_6 | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 010 (FCC1) • 011 (FCC1) • 012 (FCA1) • 013 (FCA2) • 014: FCC1 final de carrera cierre Mot1 • 015: FCC2 (final de carrera cierre Mot2) |
| P023 | Asignación CANAL 1 controles remotos | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 014 (NONE) • 015 (NONE) |
| P024 | Asignación CANAL 2 controles remotos | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 016 (NONE) |
| P025 | Asignación CANAL 3 controles remotos | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 017 (NONE) |
| P026 | Asignación CANAL 4 controles remotos | • 000: NONE (no utilizado) • 001: START (arranque) • 002: PEDESTRIAN (peatonal) • 003: OPEN (apertura separada) • 004: CLOSED (cierra separada) • 005: OPEN PM (apertura con hombre presente) • 006: CLOSED PM (cierra con hombre presente) • 007: ELOCK-IN (Activación electrocerradura.Ver P062) | • 018 (NONE) |
| P027 | Selección del tipo de control remoto | • 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch | • 019 (NONE) |

| | | dEF0 cancela corredora | dEF1 puerta bancante | dEF2 puerta bascuante | dEF3 barra |
|------|--|--|--|-----------------------------|---------------|
| P028 | Selección del tipo de motor | <ul style="list-style-type: none"> • 000: GEKO • 001: LOOK_MAC • 002: GHOST • 003: LVI 500/502 - PASS - 550PL | <ul style="list-style-type: none"> • 004: STOP • 005: LVI 5/24 • 006: LVI 8/24 • 007: GULLIVER - REV | 005 | 003 |
| P029 | Obra seleccionada con o sin encoder. PRECAUCIÓN: Recuerde que debe ajustar correctamente los jumpers 15 y 19 (véase el cuadro 1) ADVERTENCIA: J5,19 y P029 se deben establecer correctamente antes de realizar el procedimiento de programación | <ul style="list-style-type: none"> • 000: motores con encoder • 001: motores sin encoder | <ul style="list-style-type: none"> • 001: un motor • 002: dos motores | 001 | 000 |
| P030 | Selección número motores | | | 002 | 001 |
| P031 | No utilizado | | / | / | / |
| P032 | Regulación de la velocidad de los motores durante la carrera de apertura | 30%tot.....100%tot | 30%tot.....100%tot | 000 | 000 |
| P033 | Regulación de la velocidad de los motores durante la carrera de cierre | 30%tot.....100%tot | 30%tot.....100%tot | 000 | 000 |
| P034 | Regulación de la velocidad de los motores durante la desaceleración en apertura y en cierre | 15%tot.....100%tot | 5%tot.....75%tot | 040 | 050 |
| P035 | Regulación de la duración de la desaceleración en apertura | 5%tot.....75%tot | 5%tot.....75%tot | 020 | 020 |
| P036 | Regulación de la duración de la desaceleración en cierre | 10%tot.....50%tot | 10%tot.....50%tot | 020 | 020 |
| P037 | Regulación de la fuerza del motor 1 en apertura (si = 100% defeción del obstáculo inhabilitado) | 10%tot.....50%tot | 10%tot.....50%tot | 050 | 050 |
| P038 | Regulación de la fuerza del motor 1 en cierre (si = 100% defeción del obstáculo inhabilitado) | 10%tot.....50%tot | 10%tot.....50%tot | 050 | 050 |
| P039 | Regulación de la fuerza del motor 2 en apertura (si = 100% defeción del obstáculo inhabilitado) | 10%tot.....50%tot | 10%tot.....50%tot | 050 | 050 |
| P040 | Regulación de la fuerza del motor 2 en cierre (si = 100% defeción del obstáculo inhabilitado) | 10%tot.....50%tot | 10%tot.....50%tot | 050 | 050 |
| P041 | Regulación del tiempo de cierre automático (si = 0 cierre automático inhabilitado) | Osec.....255sec | Osec.....255sec | 000 | 000 |
| P042 | Regulación del tiempo de cierre automático peatonal (si = 0 cierre automático peatonal inhabilitado) | Osec.....255sec | Osec.....255sec | 000 | 000 |
| P043 | Regulación de la duración de la carrera peatonal | 5%tot.....100%tot | 5%tot.....100%tot | 030 | 035 |
| P044 | Regulación del tiempo de pedestal | Osec.....10sec | Osec.....10sec | 000 | 000 |
| P045 | Regulación del tiempo de desfase en apertura | Osec.....30sec | Osec.....30sec | 000 | 000 |
| P046 | Regulación del tiempo de desfase en cierre | Osec.....30sec | Osec.....30sec | 000 | 000 |
| P047 | Función comunitaria: inhabilita las entradas de mando en apertura y el tiempo de cierre automático | 000: función "golpe de ariete" no activa 001: función "golpe de ariete" activa | 000: función "golpe de ariete" no activa 001: función "golpe de ariete" activa | 000 | 000 |
| P048 | Función golpe de ariete: antes de cada apertura empuja los motores en cierre durante 1 seg para facilitar el desenganche de la posible electrocerradura | 000: función "inversión" 001: "paso-paso" | 000: función "inversión" 001: "paso-paso" | 000 | 000 |
| P049 | Selección modalidad "inversión" (durante la maniobra un impulso de mando invierte el movimiento) o "paso-paso" (durante la maniobra un impulso de control para el movimiento. El impulso sucesivo hace reatrancar la puerta en el sentido de marcha opuesta) | 000: fotocélula habilitada en cierre y con la puerta cerrada | 000: fotocélula habilitada en cierre | 000 | 000 |
| P050 | Funcionamiento entrada FOTO: si = 0 fotocélula habilitada en cierre y en arranque de puerta cerrada; si = 1 fotocélula siempre habilitada; si = 2 fotocélula habilitada solamente en cierre. Cuando se encuentra habilitada, la activación de la entrada FOTO causa: la inversión del movimiento (durante el cierre), la parada del movimiento (durante la apertura) e impide el arranque (en la condición de puerta cerrada). | 000: fotocélula habilitada solamente en cierre 001: fotocélula habilitada en cierre 002: fotocélula habilitada solamente en cierre 003: como 000 pero con "cierra rápido" habilitado 004: como 001 pero con "cierra rápido" habilitado 005: como 002 pero con "cierra rápido" habilitado | 002 | 002 | |
| P051 | FOTO 2 | Sección de la modalidad de funcionamiento de la salida warning: Si=0 "warning light" (solido) siempre On cuando la puerta está abierta, OFF al terminar la maniobra de cierre Si=1 "flashing warning light" (solido intermitente) leída durante la apertura, siempre ON con la puerta abierta, siempre OFF sólo al terminar una maniobra de cierre Se>1 "courtesy light" (solida ON durante cada movimiento, OFF cuando el motor se para, después del retraso programado) | 000: "warning light fixe" 001: "warning light intermitente" • 001 : retraso del apagado de la "courtesy light" (1seg.....255seg) | 001 | 000 |
| P052 | | • 000: "warning light fixe" • 001: "warning light intermitente" | | | |

| | dEF0 cancela corredera | dEF1 puerta batiente | dEF2 puerta basculante | dEF3 barra |
|------|---|--|--|---------------|
| P053 | Activación de la búsqueda de los topes también en apertura: los motores se paran solamente cuando se alcance el tope también en apertura | / | / | / |
| P054 | Función "soft start": los motores aceleran progresivamente hasta alcanzar la velocidad configurada, evitando arranques bruscos | 000: parada en apertura en el punto memorizado • 001: parada en apertura en el tope | 000: "soft start" no activo • 001: "soft start" activo | 001: 001 |
| P055 | Regulación de la duración de la inversión en presencia de Obstáculo: si = 0 ejecuta la inversión completa, si > 0 indica la duración (en segundos) de la carrera después de la inversión consiguiente a la detección de un obstáculo durante la apertura | 000: inversión completa en presencia de obstáculo • >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) | 000: inversión completa en presencia de obstáculo • >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) | 000: 000 |
| P055 | Regulación de la duración de la inversión en presencia de obstáculo: si = 0 ejecuta la inversión completa, si > 0 indica la duración (en segundos) de la carrera después de la inversión consiguiente a la detección de un obstáculo durante el cierre | 000: inversión completa en presencia de obstáculo • >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) | 000: inversión completa en presencia de obstáculo • >000: duración de la inversión en presencia de obstáculo (1seg.....10seg) | 000: 000 |
| P057 | Facilitar el desbloqueo manual: Si≠0, después del paro en el final de recorrido de cierre, el motor 1 realiza una breve inversión para liberar la presión inferior y facilitar el desbloqueo manual. El valor que se coloca indica la duración de la inversión. Si=0 Función de deshabilitada | 000: Facilitación del desbloqueo deshabilitada • >000: Facilitación del desbloqueo habilitada por un tiempo aproximado de: (1x25ms.....20x25ms) 40x25ms) (sólo para Type 0) | 000: 003 | 003: 003 |
| P058 | Regulación margen batida apertura: regula la duración del último tramo de carrera durante el cual un eventual obstáculo es interpretado como cierre, parando el motor sin realizar la inversión. El valor programado indica el número de giros del motor. | 1.....255 | / | 025: 025 |
| P059 | Regulación margen batida apertura: regula la duración del último tramo de carrera durante el cual un eventual obstáculo es interpretado como cierre, parando el motor sin realizar la inversión. El valor programado indica el número de giros del motor. | 1.....255 | / | 025: 025 |
| P060 | Regulación fuerza del motor al llegar al cierre. Si =0 regulación deshabilitada (el valor de fuerza en el cierre se calcula automáticamente) Si diferente de 0 indica el valor (expresado en % del valor max.) de fuerza ejercida en la batida. | 20%tot.....100%tot | / | 000: 000 |
| P061 | Función "Energy saving": Si=1 después de 10sg de inactividad la central apaga la salida de 24v. Y el display que se reactivará al primer impulso recibido (Utilización aconsejable cuando se utiliza alimentación a baterías o paneles solares) | 000: "Energy saving" no activo • 001: "Energy saving" activo | 000: 000 | 000: 000 |
| P062 | Funcionamiento salida de electrocerradura. Si=0 electrocerradura 110 Si=1 Esalida 24v comandada por entrada ELOCK_IN en modalidad impulsiva. Si=2 salida 24v comandada por entrada ELOCK_IN en modalidad paso a paso. Si=3 salida de electro-freno para motores reversibles, Si>3 salida 24v comandada por entrada ELOCK_IN en modalidad temporizada (el valor programado indica el retardo en apagarse en sg.) | 000: "Salida electrocerradura 110" • 001: "salida impulsiva 24 dc max. 5W • 002: "salida paso-a-paso 24 dc max. 5W • 003: "salida de electro-freno para motores reversibles • >003: "salida temporizada 24 vdc max.5W (4seg.....255seg) | 000: 000 | 000: 000 |
| P063 | Inversión dirección marcha: Si= 1 invierte automáticamente la salida abre/cierra del motor y de los posibles finales de carrera apertura/cierre, evitando el tener que modificar manualmente el cableado en el caso de instalación del motor en posición invertida respecto al standard | 000: "Instalación standard • 001: "Instalación invertida | 000: 000 | 000: 000 |
| P064 | Multiplicador cuentamanoibras: Multiplica el número después del cula después del cual el cuentamanoibras total viene aplazado. Para visualizar el valor hacer referencia al párrafo "Visualización estado entradas y cuentamanoibras". | 000: "x100 • 002: "x1000 • 003: "x10000 | 001: 001 | 001: 001 |
| P065 | Cuentamanoibras mantenimiento: Si=0 Ocera el contador y deshabilita el aviso de mantenimiento. Si> 0 indica el nº de manoibras (x500) a efectuar antes de que la central haga una intermitencia de 4 sg indicando la necesidad de mantenimiento. Ei.: Si P065=050, numero de manoibras = 50x500=25000 | 000: "Aviso de mantenimiento deshabilitado • >000: "Número de manoibras (x500) para aviso de mantenimiento (1.....255) | 000: 000 | 000: 000 |
| P065 | Atención: Antes de introducir un nuevo valor del cuentamanoibras de mantenimiento es necesario resetear el mismo introduciendo P065=0 y sólo seguidamente P065= "nuevo valor". | 000: "Solida destellante intermitente • 001: "Solida destellante fija | 000: 000 | 000: 000 |
| P066 | Selección funcionamiento solidita destellante: Si=0 salida destellante intermitente; Si=1 salida destellante fija (para destellantes provistos de circuito intermitente interno) | / | / | / |
| P067 | No utilizado | / | / | / |
| P068 | No utilizado | / | / | / |
| P069 | No utilizado | / | / | / |
| P070 | No utilizado | / | / | / |

8 MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY

| MENSAJES DE ESTADO | | |
|---|--|--|
| Mens. | Descripción | |
| --- | Puerta cerrada | |
|  Puerta abierta | | |
|  OPEN Apertura en ejecución | | |
|  CLOS Cierre en ejecución | | |
|  SLEEP Central a la espera de mandos después de un impulso de arranque, con funcionamiento paso-paso | | |
|  STOP Intervención de la entrada stop | | |
|  RESET | Reset posición en cursola central apenas se reenciende después de una interrupción de alimentación, ó la puerta ha superado el nº máximo admitido (50) de inversiones sin haber llegado al tope de cierre, ó el nº máximo admitido (3) de intervenciones consecutivas del dispositivo anti-aplastamiento. Y esta cuando ha encontrado la búsqueda en desaceleración del punto de final de carrera primero de abertura y después de cierre. En ésta fase eventuales impulsos de mando son ignorados. | |

| MENSAJES DE ERROR | | |
|--|---|---|
| Mens. | Descripción | Soluciones posibles |
|  ErrP | Error posición: El procedimiento de reset posición, no llega a buen fin. La central permanece a la espera de orden. | - Verificar que no hayan obstáculos durante la carrera. - Dar un impulso de start para activar el procedimiento de reset posición. - Verificar que la maniobra se completa correctamente, ayudando manualmente si es necesario en el recorrido de la hoja. - Ajustar los valores introducidos de fuerza y velocidad del motor. |
|  Err3 | Fotocélulas y/o dispositivos de seguridad activados o averiados. | - Controlar el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad y/o las fotocélulas instaladas. |
|  Err4 | Possible avería en el circuito de potencia de la central de maniobra. | - Cortar y volver a conectar la alimentación eléctrica. Enviar un impulso de arranque; si la señalización se repite, sustituir la central de maniobra. |
|  Err5 | Time-out carrera de motor: el/los motores han superado el tiempo de trabajo máximo (5min) sin pararse nunca. | - dar un impulso de start para activar la maniobra de reset posición. - verificar que la maniobra se completa correctamente. |
|  Err6 | Time-out detección de obstáculo: Con el sensor anti-aplastamiento deshabilitado, ha estado detectada la presencia de un obstáculo que impide el movimiento de la hoja durante más de 10 sg. | - Verificar que no hayan obstáculos durante la carrera. - dar un impulso de start para activar la maniobra de reset posición. - Verificar que la maniobra se complete correctamente. |
|  Err7 | Movimiento de los motores no detectado. | - Controlar la conexión correcta de los motores y de los encoder correspondientes. - Comprobar el posicionamiento correcto de los Puentes J5 y J9, como se indica en el esquema eléctrico. - Si la señalización se repite, sustituir la central de maniobra. |

9 ENSAYO DE LA INSTALACIÓN

El ensayo es una operación esencial para comprobar la instalación correcta del sistema. DEA System desea resumir el ensayo correcto de toda la automatización en 4 simples fases:

- Comprobar que se cumpla rigurosamente lo que se indica en el párrafo 2 "RECAPITULACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS";
- Realizar unas pruebas de apertura y de cierre de la puerta, comprobando que el movimiento de la hoja corresponda a lo que se ha previsto. Para eso se aconseja realizar varias pruebas, con el fin de evaluar la fluidez de movimiento de la puerta y los posibles defectos de montaje o de regulación;
- Comprobar que todos los dispositivos de seguridad conectados a la instalación estén funcionando correctamente;
- Ejecutar la medición de la fuerza de impacto, como previsto en la norma EN12445, hasta encontrar la regulación que asegure el cumplimiento de los límites previstos en la norma EN12453.

10 DESMANTELAMIENTO DEL PRODUCTO



ATENCIÓN En cumplimiento a la Directiva UE 2002/96/CE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como desecho urbano mixto. Hay que eliminar el producto llevándolo al punto de recolección municipal local para proceder al reciclaje oportuno.

NET24N

Central de comando universal para motores de 24V
Instruções de funcionamento e advertências

Índice

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----|-----------|-----------------------|----|
| 1 | Resumo das advertências | 65 | 7 | Programação Avançada | 75 |
| 2 | Descrição do produto | 66 | 8 | Mensagens no Display | 80 |
| 3 | Dados Técnicos | 66 | 9 | Teste da Instalação | 80 |
| 4 | Configurações | 67 | 10 | Eliminação do produto | 80 |
| 5 | Ligações Eléctricas | 68 | | | |
| 6 | Programação Padrão | 71 | | | |

pt

1 RESUMO DAS ADVERTÊNCIAS

Leia atentamente estes avisos, o desrespeito dos mesmos pode causar situações de risco.

⚠ ATENÇÃO A utilização deste produto em condições anómalas não previstas pelo fabricante pode criar situações de perigo, e por esta razão todas as condições prescritas nestas instruções devem ser respeitadas.

⚠ ATENÇÃO A **DEA System** recorda a todos os utilizadores que a escolha e instalação de todos os materiais e dispositivos que compõem o sistema de automação completo, devem cumprir com as Directivas Europeias 2006/42/CE (Directiva Máquinas), 2004/108/CE (compatibilidade electromagnética), 2006/95/CE (equipamentos eléctricos de baixa tensão). A fim de assegurar um adequado nível de segurança, além das normas locais, é aconselhável cumprir também com as directivas acima mencionados em todos os países extra europeus.

⚠ ATENÇÃO O produto não pode ser instalado em nenhuma circunstância em atmosferas explosivas ou ambientes que possam ser agressivos e danificar partes deste.

⚠ ATENÇÃO Para garantir um nível adequado de segurança eléctrica manter sempre os cabos de alimentação de 230V (intervalo mínimo de 4 mm em aberto ou 1mm através de isolamento) afastados dos cabos de muito baixa tensão (fonte de alimentação de motores, controlos, fechaduras eléctricas, fornecimento de energia aérea e circuitos auxiliares) e aperte os últimos com braçadeiras apropriadas perto das placas terminais.

⚠ ATENÇÃO Todas as operações de instalação, manutenção, limpeza ou reparação em qualquer parte do sistema deve ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado, com o fornecimento de energia desligado trabalhando em estrita conformidade com as normas e regulamentos eléctricos em vigor no País de instalação.

⚠ ATENÇÃO A utilização de peças de reposição não indicadas pela **DEA System** e / ou a remontagem incorrecta pode criar risco a pessoas, animais e bens e também danificar o produto. Por esta razão, utilize sempre apenas as componentes indicadas pela **DEA System** e obedeça às instruções de montagem.

⚠ ATENÇÃO A avaliação incorrecta das forças de impacto pode causar sérios danos a pessoas, animais ou bens. A **DEA System** recorda ao instalador que deve verificar se as forças de impacto, medidas conforme o indicado pela norma EN 12445, são realmente abaixo dos limites estabelecidos pela norma EN12453.

⚠ ATENÇÃO A conformidade do dispositivo de detecção de obstáculos interno, para o cumprimento da norma EN12453, só é garantida se forem utilizados motores com encoder.

⚠ ATENÇÃO Todos os dispositivos de segurança externos utilizados para o cumprimento dos limites de forças de impacto devem estar em conformidade com a norma EN12978.

 **⚠ ATENÇÃO** Em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), este produto eléctrico não deve ser tratado como resíduo urbano misto. Por favor, descarte o produto levando-o para um local apropriado para a reciclagem municipal.

NET24N

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NET24N é uma central de comando universal para automações **DEA** System de 1 ou 2 motores de 24V com ou sem encoder.

A característica principal desta central de comando é a sua facilidade de configuração das entradas e saídas de acordo com as necessidades, garantindo assim a capacidade de adaptação a qualquer tipo de automação. É, portanto, fácil de configurar e excluir todas as funções desnecessárias.

3 DADOS TÉCNICOS

| | TYPE 00 | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | |
|---|--|-----------|------------------|----------|------------------|------|------------------|----------------------|---------|------------------|-------------------|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | HOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | |
| Tensão de alimentação (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | |
| Potência nominal do transformador (VA) | 80 VA (230/22V) | | 250 VA (230/22V) | | 120 VA (230/22V) | | 150 VA (230/22V) | | | 150 VA (230/22V) | 250 VA* (230/22V) | | | |
| Fusível F2 (A) (transformador) | 1A | | | 2A | | | | | | 3,15A* | | | | |
| Baterias | 2x 12V 1,3A | | 2x 12V 4A | | 2x 12V 1,3A | | | 2x 12V 4A | | | | | | |
| Fusível F1 (A) (Entrada de baterias) | 15A | | | | | | | | | | | | | |
| Saídas de 24V para os motores (corrente máxima de saída) (A) | 1x 5A | 1x 10A | | | 2x 5A | | | 2x 5A | 2x 7A* | | | | | |
| Atenção: Os valores indicados são calculados tomando como base a potência máxima fornecida pelos respectivos processadores. Em termos absolutos, a corrente máxima de cada saída não deve exceder 10A. | | | | | | | | | | | | | | |
| Saída para alimentação de circuitos auxiliares | +24 V == max 200mA | | | | | | | | | | | | | |
| Saída de "Warning" | +24 V == max 15 W | | | | | | | | | | | | | |
| Saída para fechadura eléctrica | 24V == max 5W ou max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | |
| Saída para pírilampo | 24 V == max 15W | | | | | | | | | | | | | |
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | |
| Frequência do receptor | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de código do emissor | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | |
| Número máximo de emissores controlados | 100 | | | | | | | | | | | | | |

* Valores para a STOP com haste \geq 6 m.

4 CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE COMANDO

A central de comando Net24N pode ser utilizada para o controlo dos seguintes tipos (EYPE) de fecho motorizados pela DEA System: Portas de batente e de correr, portas basculantes e barreiras.

A fim de garantir a adaptabilidade máxima para cada tipo (EYPE) de fecho, a central de comando fornece um procedimento inicial, realizado apenas no primeiro ciclo, para a configuração ideal das entradas, saídas e parâmetros (ver o diagrama A). Uma vez configurada, a central de comando irá operar no modo "dedicado" para o tipo (EYPE) de fecho escolhido. Depois de realizar a configuração inicial, é suficiente executar a programação padrão para a instalação em que se está a funcionar.


Todas as configurações permanecem na memória mesmo no caso de posterior flare-ups (veja o diagrama B).

Se necessário, o tipo (EYPE) de fecho pode ser configurado posteriormente de acordo com o diagrama C.

PRIMEIRA LIGAÇÃO DA CENTRAL DE COMANDO

Configuração inicial


- A** Para a primeira ligação da central de comando, proceda da seguinte forma:
1. Alimente a central, o display mostra em sequência a escrita "rES-" e "EYPE" a piscar;
 2. Pressione a tecla **OK** e espere 5 segundos até o display mostrar d000;
 3. Actue nas teclas **+** e **-**, para seleccionar a configuração desejada dependendo do tipo de instalação (ex. d002) e confirme pressionando a tecla **OK**;
Neste ponto, a selecção será memorizada e recarregada cada vez no futuro.
 4. Siga as indicações "EYPE", "-00-", seguido do símbolo da porta fechada "----".



Ignigações seguintes

- B** Se já tiver salvo uma configuração, proceda da seguinte forma:

Ligue a alimentação, o display mostrará em sequência a escrita "rES-", "EYPE", "-00-" seguido do símbolo de porta fechada "----".



Modificar a configuração existente


- C** Se já tiver salvo uma configuração e quiser mudá-la, proceda da seguinte forma:

1. Pressione e mantenha pressionado o botão **OK** e alimente a central, o visor mostra em sequência a escrita "rES-" e "EYPE" piscando;
2. Pressione o botão **OK** e mantenha-o pressionado por 5 segundos até que o visor mostre d000 (o valor muda para corresponder à configuração anterior usada) no display;
3. Actuando em **+** e **-**, seleccione a nova configuração desejada, dependendo do tipo de instalação (ex. d002) e confirme pressionando o botão **OK**;

⚠️ Parar o processo de reconfiguração antes da confirmação, envolve o carregamento da configuração anterior da central de comando, sem qualquer modificação.

⚠️ No entanto, se o procedimento de reconfiguração for levado até ao fim, a nova configuração irá tomar o lugar da anterior e irá ser recarregada no futuro.

4. Siga as indicações "EYPE", "-00-", seguido do símbolo da porta fechada "----".



5 LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Execute a cablagem seguindo as instruções da "Tabela 1" e os diagramas na página 69.

ATENÇÃO Para assegurar um nível adequado de segurança eléctrica manter sempre os cabos de alimentação de 230 V afa-
stados (mínimo de 4 milímetros em aberto ou 1 milímetro com isolamento) dos cabos de baixa tensão (alimentação de motores,
comandos, fechadura eléctrica, antena e dos circuitos auxiliares) e fixe os últimos com braçadeiras adequadas perto da placa de
terminais.


ATENÇÃO Coligar-se a rede 230 V ~ ± 10% 50 Hz através um interruptor omnipolar ou outro dispositivo que assegure a omni-
polar desconexão da rede, com uma distância de abertura dos contactos = 3 mm.

ATENÇÃO Para ligar o encoder à central de comando, use apenas um cabo dedicado 3x0,22mm².

Tabela 1 "Ligações aos terminais da central"

| | | |
|-------|---------|--|
| 1-2 | +24VAUX | Saída de +24 V === para dispositivos auxiliares 200mA |
| 3-4 | 22V~ | Entrada para o transformador de 22 V ~ |
| 5-6 | 24VBatt | Entrada para ligação de baterias de 24 V === ou acumulador fotovoltaico Green Energy (Respeitar a polaridade). |
| 7-8 | M1 | Saída para o motor 1 |
| 9 | ⊕ | Ligação do caixa metálica do motores |
| 10-11 | M2 | Saída para o motor 2 (se estiverem presentes) |
| 12-13 | WARNING | Saída de 24 V === max 15 W para ligação de luz de aviso de porta aberta fixe/intermitente (se P052=0/1) ou de luz de cortesia (se P052>1) |
| 14-15 | ELETTR | 14 (-) Saída para fechadura eléctrica max 1 art. 110 (se P062=0), saída de 24V === Max. 5W configurável (se P062≠0) ou saída electro-freio para motores reversíveis (se P062=3). 15 (+) |
| 16-17 | FLASH | Saída para pirlampo 24 V max 15W art. Lumy/24A/S |


| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 | |
|--|----------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Se não utilizado curto-circuite | | | | | | |
| 18 | Input 6 | 014 (FCC 1) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 014 (FCC 1) N.C. | Se a instalação requer comandos diferentes e / ou adicionais ao padrão, pode-se configurar cada entrada para a função exigida. Consulte o capítulo "Programação Avançada". |
| 19 - Com | | | | | | |
| 20 | Input 5 | 012 (FCA 1) N.C. | 009 (PEDESTRIAN) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 012 (FCA 1) N.C. | |
| 21 - Com | | | | | | |
| 22 | Input 4 | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (SAFETY) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. | |
| 23 - Com | | | | | | |
| 24 | Input 3 | 010 (SAFETY) N.C. | 010 (PHOTO 1) N.C. | 010 (SAFETY) N.C. | 000 (NONE) N.O. | |
| 25 - Com | | | | | | |
| 26 | Input 2 | 002 (PEDESTRIAN) N.O. | 002 (PHOTO 2) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. | |
| 27 - Com | | | | | | |
| 28 | Input 1 | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | |
| 29 - Com | | | | | | |
| 30 | Y | Entrada para antena | | | | |
| 31 | ⊕ | Entrada para a massa da antena | | | | |
| 32-33 | DEA_NET | Entrada DEA_NET (não utilizada no momento) | | | | |
| CON 1 | | Entrada de 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | |
| J5 | J9 | Ponte para selecção do encoder (J5=M1 - J9=M2): • Posição A = motores com encoder (não esquecer de colocar P029=0) • Posição B = motores sem encoder (não esquecer de colocar P029=1) | | | | |
| B A | B A | | | | | |



Tab. 1 Conexão dos Motores


| | Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|------------|------------|----------|----------|----------|
| M 1 | 7 Azul | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
| M 2 | 8 Vermelho | Azul | Azul | Azul |

/ / / /



The logo for DEA system. It features the letters 'DEA' in a large, bold, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned above the letter 'A'. To the right of 'DEA', the word 'dea' is written in a smaller, lowercase, italicized sans-serif font. Below 'dea', the word 'system' is written in a larger, lowercase, sans-serif font.


NOTES



6 PROGRAMAÇÃO PADRÃO

1 Alimentação

Alimente a central, o display mostra os seguintes símbolos "rES-", "TYPE", "-0 i-" (ou o type selecionado) e depois "----".



* Se a central de comando já foi programada e houver uma falha de corrente ou esta for desligada – quando voltar a ser alimentada e for dado um comando de START, o processo de redefinição da posição é realizado (ver "rESP" na tabela "Estado das MENSAGENS DE TRABALHO" na página 80).

2 Visualização das entradas e estado do contador de operações

- Pressione a tecla **OK** durante 15 segundos;

- O display irá mostrar respectivamente:

Estado das entradas (verificar se está correcto);




O Total do contador de operações (* vedi P064):

ex: **C003** = 3x1000* = 3000 operações realizadas

Contador de operações para manutenção (* vedi P065):

ex: **c005** = 5*x500 = 2500 operações em falta antes do pedido de intervenções de manutenção (**c---** = contador de manobras desactivado)

- Mantenha premida a tecla **OK** para exibir uma 3 opções cíclicas, ou solte o botão **OK** para sair do parâmetro.



3 Seleção do tipo de motores

! IMPORTANTE !


- Percorrer os parâmetros com as teclas **+** e **-** até visualizar P028;

- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;

- Agindo nas teclas **+** e **-**, defina:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|----------------------|---------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | 905/24 | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 002 Ghost | | |
| | • 003 Livi 500 - 502 | | |
| | - 550PL | | |


- Confirme a sua escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para o P028 de novo).




4 Seleção de motores com ou sem encoder

! IMPORTANTE !

Aviso: Não esquecer de colocar correctamente os jumpers J5 e J9.




- Percorra os parâmetros através do **+** e **-** até visualizar o P029;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Com as teclas **+** e **-**, defina:
 - d000=para motores com encoder;
 - d001=para motores sem encoder;
- Confirme a escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para P029).



NET24N

5 Seleção de funcionamento a 1 ou 2 motores


- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P030;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Através das teclas **[+]** e **[-]**, defina:
 - d001=para funcionamento a 1 motor;
 - d002=para funcionamento a 2 motores;
- Confirme a escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para P030).



6 Seleção da direcção do movimento (somente Type 00 e Type 03)


- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P063;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Através das teclas **[+]** e **[-]**, defina:
 - d000=motor na posição padrão;
 - d001=motor na posição invertida;
- Confirme a escolha pressionando a tecla **OK** (o display volta para P063).

Aviso: O parâmetro inverte automaticamente a saída "abrir/fechar" de motores e qualquer entrada do fim-de-curso de abertura/fecho.



7 Como ajustar as cames dos fins-de-curso


- Percorra os parâmetros até visualizar P001;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Pressionando a tecla **[+]** (abertura) e **[-]** (fecho), move a haste para a posição de abertura e ajuste a came de fim-de-curso de modo que esta fique a pressionar o microswitch nesse ponto;
Repita o procedimento para ajustar o interruptor de encerramento.
- Confirmar su selección apretando la tecla **OK** (el display vuelve a aparecer P001).



ATENÇÃO Se existe também o motor 2, repita as configurações anteriores usando o parâmetro P002.

8 Aprendizagem do curso do motor


- Percorra os parâmetros com as teclas **[+]** e **[-]** até visualizar P003;
- Aceda ao parâmetro pressionando a tecla **OK**;
- Quando "RPPr" piscar, continue pressionando a tecla **OK**;
- Liberte a tecla **OK** quando "RPPr" deixar de piscar; Inicie o procedimento de aprendizagem com a abertura do motor 1 (se começar a fechar, desligue a alimentação, inverta os cabos do motor e repita a operação);
- Espere que a porta (ou portas no caso de usar 2 motores) procure e pare no batente de abertura e depois no batente de fecho.
Se desejar antecipar a paragem na abertura, pode intervir manualmente dando um impulso no botão de "Start" (ou pressionando a tecla "OK" na central de comando) simulando o batente.
- No final do procedimento estar concluído, o display irá mostrar "----".



9 Aprendizagem dos emissores

9.1 Selecção do código dos emissores

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P027;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Selecione o tipo de emissor que vai utilizar através das teclas **[+]** e **[-]**:
 - d000=rolling-code fixe (aconselhado);
 - d001=rolling-code complete;
 - d002=dip-switch;
- Confirme pressionando a tecla **OK** (o display irá mostrar de novo P027).




Aviso: Se precisar alterar o tipo de codificação rádio, e se estiverem outros comandos memorizados com codificação diferente, é necessário apagar a memória (P004) **DEPOIS** de ter definido a nova codificação.

9.2 Aprendizagem

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P005;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando o símbolo “**LEAr**” piscar, pressione qualquer tecla do emissor que queira memorizar;
- O display mostra o número do emissor memorizado e depois pisca novamente o símbolo “**LEAr**”;
- Memorizar todos os emissores necessários repetindo o procedimento 3;
- Esperar 10 segundos até aparecer de novo no display “----”.

Aviso: No caso de se usarem emissores com codificação rolling-code, o receptor pode por-se em modo de programação pressionando o botão oculto de um emissor já programado.




10 Ajuste dos parâmetros de funcionamento

Se necessitar de modificar os parâmetros de funcionamento (força, velocidade, etc.):

- Percorra os parâmetros até aparecer (por ex. P032);
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Pressionando as teclas **[+]** e **[-]**, ajuste o valor desejado;
- Confirme pressionando a tecla **OK** (o display mostra o de novo o parâmetro selecionado).


Para a lista completa dos “Parâmetros de funcionamento” consulte a tabela na página 78.



11 Programação completa

AVISO No final do procedimento de programação, utilizar os botões **[+]** e **[-]** até ao aparecimento do símbolo “----”, o motor está agora pronto para novas manobras.

Para realizar qualquer operação de “Programação Avançada” (cancelamento de emissores, configuração de entradas, etc.), ver a página 75.

**NOTES**


7 PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

Aqui estão alguns procedimentos de programação adicionais relativos à gestão da memória de emissores e configuração avançada das entradas de controlo.

1 Apagar os emissores memorizados


1.1 Apagar todos os comandos

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P004;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando o símbolo “**Ern**” piscar, pressione a tecla **OK** durante alguns segundos;
- Liberte a tecla **OK** assim que o símbolo “**Ern**” deixar de piscar;
- Todos os comandos memorizados foram apagados (o display mostra de novo P004).




1.2 Como procurar e apagar um emissor

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P006;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Pressionar as teclas **[+]** e **[-]**, seleccionar o emissor que deseja apagar da memória (ex. **r003**);
- Quando o símbolo “**r003**” piscar, confirme pressionando a tecla **OK** durante alguns segundos;
- Liberte a tecla **OK** quando aparecer “**r----**”;
- O comando seleccionado foi apagado (o display mostra de novo P006).



2 Colocar os parâmetros de fábrica

- Percorra os parâmetros com os símbolos **[+]** e **[-]** até aparecer no display P007;
- Confirme pressionando a tecla **OK**;
- Quando piscar “**dEF-**” no display, pressione a tecla **OK**;
- Liberte a tecla **OK** assim que “**dEF-**” parar de piscar; Os parâmetros predefinidos para a configuração em uso foram restabelecidos;
- No fim da operação, o display volta a P007.




Atenção: Depois de restaurar os parâmetros padrão, deve programar a central de comando novamente e ajustar todos os parâmetros de funcionamento, em particular, lembre-se de definir correctamente a configuração de parâmetros (P028 - P029 - P030 - Configuração do operador).

3 Bloqueio/desbloqueio do acesso à programação

Usando um “dip-switch” remoto (independentemente do tipo de emissores remotos já memorizados), é possível bloquear/desbloquear o acesso à programação da central de comando para evitar que esta seja adulterada. A configuração remota é o código de bloqueio/desbloqueio verificado pela central de comando.


3.1 Acesso ao bloqueio da programação

- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **Pr005/FREE** para indicar que a central de comando está à espera da transmissão do código de bloqueio;
- No espaço de 10 segundos, pressione CH1 no “Emissor Master TX”, o display mostra **Pr005/bLOC** antes de voltar para a lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica bloqueado.



NET24N**3.2 Desbloqueio de acesso à programação**

- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **PrOG/bLOC** para indicar que a central de comando está à espera da transmissão do código de desbloqueio;
- No espaço de 10 segundos, pressione CH1 no “Emissor Master TX”, o display mostra **PrOG/FREE** antes de voltar para a lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica desbloqueado.


**3.3 Acesso ao desbloqueio para programação e RESET total**

AVISO! Este procedimento envolve a perda de todos os dados guardados.

O procedimento permite o desbloqueio da central de comando sem ter que saber o seu código de desbloqueio.


Após este procedimento, **deve programar a central de comando novamente e ajustar todos os parâmetros de funcionamento, em particular, lembre-se de definir correctamente a configuração de parâmetros (P028 - P029 - P030 - Configuração do operador)**. É necessário também repetir a medição das forças de impacto para garantir a conformidade com os padrões de instalação.

- Percorrer os parâmetros através dos botões **[+]** e **[-]** até o display mostrar P008;
- Aceda ao parâmetro pressionando o botão **OK**;
- O display mostra alternadamente a escrita **PrOG/bLOC**;
- Pressione o botão **OK**, o display fica a piscar **FREE**;
- Pressione o botão **OK** novamente e mantenha-o pressionado durante 5 segundos (libertando-o antes, o procedimento termina): O display mostra a escrita fixa **FREE** seguida de **DEF -**, antes de regressar à lista de parâmetros;
- O acesso à programação fica desbloqueado.

**4 Configuração das entradas**

Sempre que a instalação requerer comandos diferentes e/ou comandos adicionais aos normais, pode-se configurar cada entrada para a função desejada (por exemplo, START, FOTOS, STOP, etc ...).

- Percorrer os parâmetros através das teclas **[+]** e **[-]** para ver o que corresponde a cada entrada desejada:
 - P017=para a INPUT 1;
 - P018=para a INPUT 2;
 - P019=para a INPUT 3;
 - P020=para a INPUT 4;
 - P021=para a INPUT 5;
 - P022=para a INPUT 6;
- Confirme pressionando a tecla **OK** para ter acesso ao parâmetro (ex. P018);
- Pressione as teclas **[+]** e **[-]** para colocar o valor correspondente à operação desejada (ver a tabela “Configuração dos parâmetros das Entradas” na página 77);
- Confirme pressionando a tecla **OK** (o display mostra de novo o P018).
- Execute a nova ligação na entrada acabada de reconfigurar.

**5 Programação completa**

AVISO No final do procedimento de programação, utilizar os botões **[+]** e **[-]** até ao aparecimento do símbolo “----”, o motor está agora pronto para novas manobras.

| PAR. | PROCEDIMENTO | | VALORES CONFIGURÁVEIS |
|-------|--|------|-----------------------|
| | PROCEDIMENTOS DE PROGRAMAÇÃO | PAR. | |
| P001: | Posicionamento do motor 1 | | |
| P002: | Posicionamento do motor 2 | | |
| P003: | Memorização do curso dos motores | | |
| P004: | Apagar a memória dos comandos | | |
| P005: | Memorização dos comandos | | |
| P006: | Pesquisa e apagamento de um comando | | |
| P007: | Carregamento dos parâmetros de fábrica | | |
| P008: | Bloquear o acesso à programação | | |
| P009: | Parâmetro não utilizado | | |
| P010: | Parâmetro não utilizado | | |
| P011: | Parâmetro não utilizado | | |
| P012: | Parâmetro não utilizado | | |
| P013: | Parâmetro não utilizado | | |
| P014: | Parâmetro não utilizado | | |
| P015: | Parâmetro não utilizado | | |

| PAR. | DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS | | VALORES CONFIGURÁVEIS | VALORES DE FÁBRICA (Para diferentes tipos de instalação) |
|-------|---|--------------|--|---|
| | CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DAS ENTRADAS | PROCEDIMENTO | | |
| P106: | INPUT_3 Selecção do tipo de entrada | | • 000: IN3 type=contacto livre • 001: IN3 type=resistência constante de 8K2 | 000 (contacto livre) |
| P107: | INPUT_1 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PED. (pedonal) • 003: OPEN (obertura separada) • 004: CLOSE (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSE PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) • 008: PHOTO 1 (fotocélula 1) • 009: PHOTO 2 (fotocélula 2) • 010: SAFETY (cotas de segurança) • 011: STOP (Bloqueio) • 012: FCA1 (Fim-de-curso de abertura do M01) • 013: FCA2 (Fim-de-curso de abertura do M02) • 014: FCC1 (Fim-de-curso de fecho do M01) • 015: FCC2 (Fim-de-curso de fecho do M02) | 001 (START) |
| P108: | INPUT_2 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 002 (PEDESTRIAN) |
| P109: | INPUT_3 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 003 (PHOTO 1) |
| P110: | INPUT_4 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 004 (PHOTO 2) |
| P111: | INPUT_5 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 005 (FCA1) |
| P112: | INPUT_6 Selecção do modo de funcionamento | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 006 (FCC1) |
| P223: | Atribuição do CANAL 1 dos emissores | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 001 (START) |
| P224: | Atribuição do CANAL 2 dos emissores | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 002 (START) |
| P225: | Atribuição do CANAL 3 dos emissores | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 003 (NONE) |
| P226: | Atribuição do CANAL 4 dos emissores | | • 000: NONE (parâmetro não utilizado) • 001: START (abre) • 002: PEDESTRIAN (pedonal) • 003: OPEN (abertura separada) • 004: CLOSED (fecho separado) • 005: OPEN PM (abertura modo homem presente) • 006: CLOSED PM (fecho modo homem presente) • 007: ELOCK-IN (activação da fechadura eléctrica. Ver fig. P062) | 004 (NONE) |
| P227: | Selecção do tipo de emissores | | • 000: HCS fix-code • 001: HCS rolling-code • 002: Dip-switch | 000 |

| CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FUNCIONAMENTO | | dEF0 portas de correr | dEF1 portas de batente | dEF2 portas basculantes | dEF3 barreiras |
|--|---|---|--|----------------------------|-------------------|
| P028 | Seleção do tipo de motores | <ul style="list-style-type: none"> • 000: GERÓ • 001: LOOK - MAC • 002: GHOST • 003: LVI 500/502 - PASS - 500PL | <ul style="list-style-type: none"> • 004: STOP • 005: LVI 5/24 • 006: LVI 8/24 • 007: GUILIVER - REV | 000 | 003 |
| P029 | Seleção de funcionamento com ou sem encoder. ATENÇÃO: colocar correctamente os J5 e J9 (ver tabelas 1) ATENÇÃO: J5, J9 e P029 devem estar correctamente regulados antes de se efectuar o procedimento de aprendizagem da programação | <ul style="list-style-type: none"> • 000: motor com encoder • 001: motor sem encoder | 001 | 000 | 000 |
| P030 | Seleção do número de motores | <ul style="list-style-type: none"> • 001: um motor • 002: dois motores | 001 | 002 | 001 |
| P031 | Parâmetro não utilizado | | / | / | / |
| P032 | Regulação da velocidade dos motores durante o curso na abertura | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 100 | 100 |
| P033 | Regulação da velocidade dos motores durante o curso no fecho | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 100 | 100 |
| P034 | Regulação da velocidade dos motores durante o abrandamento na abertura e no fecho | 5%tot.....80%tot | 5%tot.....80%tot | 040 | 050 |
| P035 | Duração do abrandamento na abertura | 5%tot.....80%tot | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 |
| P036 | Duração do abrandamento no fecho | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 025 | 020 |
| P037 | Força do motor 1 na abertura (se = 100% deteção de obstáculos desactivada) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 |
| P038 | Força do motor 1 no fecho (se = 100% deteção de obstáculos desactivada) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 |
| P039 | Força do motor 2 na abertura (se = 100% deteção de obstáculos desactivada) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 |
| P040 | Força do motor 2 no fecho (se = 100% deteção de obstáculos desactivada) | 15%tot.....100%tot | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 |
| P041 | Ajuste do tempo de fecho automático (se = 0 fecho automático desactivado) | 0sec.....255sec | 0sec.....255sec | 000 | 000 |
| P042 | Regulação do tempo do fecho automático do pedalonal (se = 0 fecho automático desactivado) | 0sec.....255sec | 0sec.....255sec | 000 | 000 |
| P043 | Regulação curso do pedalonal | 5%tot.....100%tot | 5%tot.....100%tot | 030 | 035 |
| P044 | Tempo de pré-lampião do pirlâmpao | 0sec.....10sec | 0sec.....10sec | 000 | 000 |
| P045 | Regulação do desfasamento na abertura | 0sec.....30sec | 0sec.....30sec | 000 | 000 |
| P046 | Regulação do desfasamento no fecho | 0sec.....30sec | 0sec.....30sec | 003 | 003 |
| P047 | Função condomínio: se activado, desativa as entradas de abertura e fecho durante a abertura automática e o fecho. | 000 | 000 | 000 | 000 |
| P048 | Função golpe de carneiro: faz uma manobra de fecho durante um segundo antes de cada movimento de abertura para facilitar o desengate de fechaduras eléctricas | 000 | 000 | 000 | 000 |
| P049 | Seleção do modo de "inversão" (durante uma manobra um impulso de comando inverte o movimento) ou "passo-a-passo" (durante uma manobra um impulso de comando pára o movimento). Um impulso seguinte faz o motor funcionar no sentido oposto. | • 000: "inversão" • 001: "passo-a-passo" | 001 | 000 | 000 |
| P050 | Funcionamento da entrada PHOTO: se=0 as fotocélulas estão activadas no fecho e no início quando a porta está fechada; se=1 as fotocélulas estão sempre activadas; if=2 as fotocélulas são activadas apenas no fecho. Quando activadas, a sua intervenção provoca: a inversão (no fecho), a paragem (na abertura) e previne o inicio do movimento (quando a porta está fechada) Se=3-4-5, o funcionamento é o mesmo do que com os valores de 0-1-2 mas com a opção "fecho" (0-04: como 001, mas com "fecho imediato" habilitado 0-05: como 002, mas com "fecho imediato" habilitado | <ul style="list-style-type: none"> • 000: fotocélulas activas durante o fecho e com a porta fechada • 001: fotocélulas sempre activas • 002: fotocélulas activas apenas no fecho • 003: como 000, mas com "fecho imediato" habilitado • 004: como 001, mas com "fecho imediato" habilitado • 005: como 002, mas com "fecho imediato" habilitado | 002 | 002 | 002 |
| P051 | Seleção do modo de funcionamento da saída de luz de aviso: Se=0 "luz de aviso" (a saída é activada quando a porta está aberta, desactiva-se depois de uma manobra de fecho), Se=1 "luz intermitente" (Saída intermitente lenta durante a abertura e intermitente rápida durante o fecho), Se=>1 "luz de cortesia" (saída ligada durante o movimento, desligada quando o motor pára, depois do atraso definido). | <ul style="list-style-type: none"> • 000: "luz de aviso" • 001: "luz de aviso intermitente" >001 : "luz de cortesia" | 001 | 000 | 001 |
| P052 | | (1sec.....255sec) | | | |

| | dEF0 portas de correr | dEF1 portas de batente | dEF2 portas basculantes | dEF3 barreiras |
|------|---|--|-------------------------------|-------------------|
| P053 | procura pelo batente também na abertura: quando activado, o motor pára apenas quando bater no batente de abertura | • 000: O motor pára no ponto memorizado • 001: O motor pára no batente de abertura | / | 000 001 |
| P054 | Função "Soft start" (arranque suave): os motores aceleraram gradualmente até atingirem a velocidade definida, evitando arranques bruscos | • 000: "soft start" desactivada • 001: "soft start" activada | 001 001 | 001 001 |
| P055 | Regulação do tempo de inversão quando detecta obstáculos: se = 0 o motor executa uma inversão do movimento completa, se > 0 indica a duração (em segundos) do tempo de inversão causado pela detecção de um obstáculo durante a abertura | • 000: inversão completa na detecção de um obstáculo • >000: duração da inversão na detecção de um obstáculo (1seg.....10seg.) | 000 000 | 000 000 |
| P056 | Regulação do tempo de inversão quando detecta obstáculos: se = 0 o motor executa uma inversão do movimento completa, se > 0 indica a duração (em segundos) do tempo de inversão causado pela detecção de um obstáculo durante o fecho | • 000: inversão completa na detecção de um obstáculo • >000: duração da inversão na detecção de um obstáculo (1seg.....10seg.) Desbloqueio manual facilitado: Se ≠ 0, depois de detectar o ponto de bloqueio, o motor inverte por um breve tempo para liberar a pressão sobre ele e, assim, facilitar o desbloqueio manual. O valor do parâmetro mostra o comprimento da inversão. Se=0 função desactivada | 000 000 | 000 000 |
| P057 | Ajuste de margem do curso de abertura: ajusta a duração da última parte do movimento durante o qual qualquer obstáculo é interpretado como um batente, parando o operador sem inverter o movimento. O valor definido, indica o número de rotacões do rotor. | 1.....255 | / | 025 025 |
| P058 | Ajuste de margem do curso de fecho: ajusta a duração da última parte do movimento durante o qual qualquer obstáculo é interpretado como um batente, parando o operador sem inverter o movimento. O valor definido, indica o número de rotacões do rotor. | 1.....255 | / | 025 025 |
| P059 | Ajuste da força na chegada ao batente – Se = 0, está desactivado (o valor da força é calculado automaticamente) – Se ≠ 0, indica o valor (expresso em% do valor máximo) da força exercida sobre o batente. | 0%tot.....100%tot | / | 000 000 |
| P060 | Modo de "Poupança de energia": Se = 1 depois de 10 segundos de inactividade, a central de comando desliga a saída de 24V do display. Estes ligam-se novamente ao receber de novo um comando recomendado quando se usam baterias e / ou painel solar. | • 000: "Poupança de energia" desactivada • 001: "Poupança de energia" activada | 000 000 | 000 000 |
| P061 | Funcionamento da fechadura eléctrica: se = 0 fechadura eléctrica art. 110, se=1 saída de 24V comandada pela entrada ELOCK_IN em modo de passo-a-passo, se=2 saída de 24V comandada pela entrada ELOCK_IN em modo de ELOCK_IN em modo temporizado (o valor colocado indica o atraso na desactivação da saída expresso em segundos. | • 000: "saída para fechadura art. 110 output • 001: "saída impulsiva de 24V d.c. máx. 5W • 002: "saída passo-a-passo de 24V d.c. máx. 5W • 003: "saída electro-freio para motores reversivos >003: "saída temporizada de 24V d.c. máx 5W (4sec.....255sec) | 000 000 000 | 000 000 000 |
| P062 | Inversão da direcção do movimento: Se = 1 automaticamente inverte as saídas de abertura / fecho dos motores e as entradas de fins-de-cursor de abertura/fecho, evitando fer que invertir a polaridade dos motores, quando o motor está montado em posição invertida. | • 000: "Instalação padrão" • 001: "Instalação invertida" | 000 001 | 000 001 |
| P063 | Multiplicador de contador de operações: Multiplicar o número de operações após o qual o total das operações de contador de operações será actualizado. Para ver os valores, consulte a secção "Visualização de entradas e estado de contador de operações". | • 000: "x100 • 001: "x1000 • 002: "x10000 • 003: "x100000 | 000 001 | 000 001 |
| P064 | Contador de operações de manutenção: se = 0 coloca o contador a zero e desactiva o pedido de intervenção se > 0 indica o número de operações (x 500) para ser feita ante da central de comando executar 4 segundos adicionais de pre-lampião para indicar a necessidade de manutenção. Ex.: Se P064 = 50, o numero de operações = 50x500=25000 operações | • 000: "manutenção requerida desactivada >000: "Número de operações (x 500) para a manutenção requerida (1.....255) | 000 000 | 000 000 |
| P065 | Atenção: Antes de definir um novo valor do contador de operações de manutenção, o mesmo deve ser reposto através da colocação do P065 = 0 e só mais tarde colocar o P065 = "novo valor" | / | 000 000 | 000 000 |
| P066 | Seleção do modo de funcionamento da saída de luz intermitente: Se=0 Saída intermitente; Se=1 saída de fixa [para pilharmos com circuito intermitente interno]. | • 000: "saída de luz intermitente • 001: "saída de luz fixa" | 000 000 | 000 000 |
| P067 | Parâmetro não utilizado | / | / | / |
| P068 | Parâmetro não utilizado | / | / | / |
| P069 | Parâmetro não utilizado | / | / | / |
| P070 | Parâmetro não utilizado | / | / | / |

NET24N

8 MENSAGENS MOSTRADAS NO DISPLAY

| MENSAGENS DO ESTADO DE FUNCIONAMENTO | |
|--------------------------------------|---|
| Mess. | Descrição |
| --- | Porta fechada |
| IL | Porta aberta |
| OPEN | Porta a abrir |
| CLOS | Porta a fechar |
| STEP | Quando está no modo passo-a-passo, a central de comando espera instruções depois de lhe ter sido dado um impulso de start |
| BLOC | Comando de Stop recebido |
| RESP | Redefinir a posição actual: A central de comando acaba de ser ligada após uma falha de energia, ou o portão excedeu o número máximo (50) de inversões previstas sem nunca conseguir atingir o batente de fecho ou o número máximo (3) de operações consecutivas permitido do dispositivo anti-esmagamento. Uma vez que a central de comando foi reiniciada, quando for dado um impulso de start o portão inicia o movimento em baixa velocidade, até atingir o batente de fecho. Nesta fase todos os impulsos de start serão ignorados. |

| MENSAGENS DE ERRO | | |
|-------------------|---|---|
| Mess. | Descrição | Possíveis soluções |
| ErrP | Erro de posição: O procedimento de posição inicial não foi bem sucedido. A central de comando está aguardando comandos. | - Certifique-se que não existam atritos específicos e / ou obstáculos durante o curso; - Dê um impulso de start para iniciar um processo de redefinição de posição; - Verifique se a operação foi concluída com êxito, ajudando manualmente o percurso, se necessário; - Ajuste a força e as configurações de velocidade, se necessário. |
| Err3 | Fotocélulas externas e / ou dispositivos de segurança são activados ou mal ligados. | Certifique-se que todos os dispositivos de segurança e / ou fotocélulas instaladas estão a funcionar correctamente. |
| Err4 | Possível falha na central de comando. | Desligar e ligar novamente a alimentação. Dar um impulso de abertura, se esse erro aparecer novamente, substituir a central de comando. |
| Err5 | Tempo de funcionamento dos motores esgotado: O motor excedeu o tempo máximo de operação (5min), sem nunca parar. | - Dê um impulso de start para iniciar o processo de redefinição da posição; - Certifique-se que esta operação é bem sucedida. |
| Err6 | Tempo esgotado na detecção de obstáculos: Com os sensores anti-esmagamento desactivados, foi ainda detectada a presença de um obstáculo que impede o movimento da folha por um período de mais 10 segundos. | - Certifique-se que não existam atritos específicos e / ou obstáculos durante o curso; - Dê um impulso de start para iniciar um processo de redefinição de posição; - Verifique se a operação foi concluída com êxito. |
| Err7 | Movimento dos motores não detectado. | - Assegurar-se de que os motores e os encoders estão ligados correctamente. - Verifique se os jumpers J5 e J9 estão bem posicionados, como mostrado no esquema eléctrico - Se esse erro aparecer novamente, substituir a central de comando. |

9 TESTE DA INSTALAÇÃO

A realização de testes é essencial a fim de verificar a correcta instalação do sistema. A **DEA** System resume o teste adequado de toda a automatização em 4 passos fáceis:

- Certifique-se que cumpre rigorosamente como descrito no parágrafo 2 "RESUMO AVISOS";
- Experimente a abertura e fecho do portão certificando-se de que o movimento das folhas é o esperado. Sugerimos que, a este respeito, realize vários testes para avaliar a suavidade do funcionamento do portão e os eventuais defeitos de montagem ou de ajuste;
- Assegurar-se de que todos os dispositivos de segurança ligados funcionem corretamente;
- Realize a medição das forças de impacto em conformidade com a norma 12445 para encontrar a configuração que assegure o cumprimento dos limites estabelecidos pela norma EN12453.

10 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



ATENÇÃO Em conformidade com a Directiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), estes produtos não devem ser eliminados como resíduos sólidos urbanos. Por favor, elimine este produto, levando-o ao seu ponto de recolha para reciclagem municipal.

NET24N

Uniwersalna centrala sterująca dla silników 24V

Instrukcja montażu i użytkowania

Spis Treści

| | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 1 | Ostrzeżenia dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw | 81 | 7 | Programowanie zaawansowane | 91 |
| 2 | Opis produktu | 82 | 8 | Informacje pojawiające się na wyświetlaczu | 96 |
| 3 | Dane Techniczne | 82 | 9 | Testowanie instalacji | 96 |
| 4 | Konfiguracja | 83 | 10 | Utylizacja produktu | 96 |
| 5 | Podłączenia Elektryczne | 84 | | | |
| 6 | Standardowego Programowania | 87 | | | |

1 OSTRZEZENIA DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH NIEBEZPIECZENSTW

Producent zaleca uważne zapoznanie się z niniejszym rozdziałem; nie respektowanie ponizszych ostrzeżeń może spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.

⚠ **UWAGA** Używanie produktu w niewłaściwych warunkach i do innych celów, nie przewidzianych przez producenta, może prowadzić do sytuacji niebezpiecznej; w związku z tym zaleca się przestrzeganie warunków przedstawionych w niniejszej instrukcji.

⚠ **UWAGA DEA** System przypomina, że wybór, wykorzystanie i montaż wszystkich urządzeń i akcesoriów, stanowiących pełny system automatyzacji, powinien odbywać się w zgodności z Dyrektywami Europejskimi: 2006/42/CE (Dyrektywa o Maszynach), 2004/108/CE (dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej), 2006/95/CE (dotycząca urządzeń elektrycznych zasilanych niskim napięciem). We wszystkich krajach nie będących członkami Unii Europejskiej, obok obowiązujących norm krajowych, zaleca się także respektowanie przepisów zawartych w wymienionych dyrektywach; ich przestrzeganie gwarantuje zadowalający poziom bezpieczeństwa.

⚠ **UWAGA** W żadnym wypadku nie należy używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem. W żadnym wypadku nie należy również używać produktu w warunkach mogących powodować uszkodzenie poszczególnych elementów produktu.

⚠ **UWAGA** W celu zagwarantowania bezpieczeństwa elektrycznego odseparować (minimum 4 mm w powietrzu lub 1 mm poprzez izolację) przewód zasilający na 230 V od tych o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa (zasilanie siłowników, elektrozamek, antena, zasilanie dodatkowe), przymocowując je ewentualnie za pomocą posiadanego obręczy lub skrzynki zaciskowej.

⚠ **UWAGA** Ktorekolwiek z działań związanych z montażem, konserwacją, czyszczeniem lub naprawą całego systemu zamknięcia winny być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane; wszelkie wskazane czynności należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu elektrycznym oraz należy przestrzegać skrupulatnie wszystkich norm dotyczących urządzeń elektrycznych, obowiązujących w kraju, w którym dokonuje się automatyzacji bramy.

⚠ **UWAGA** Wykorzystywanie części zamiennych innych niż te wskazane przez **DEA** System i/lub montaż niepoprawny, mogą prowadzić do sytuacji niebezpiecznej dla ludzi, zwierząt i przedmiotów materialnych, a także wpływać na nadmierny funkcjonowanie urządzenia; zaleca się stosowanie części zamiennych oryginalnych, wskazanych przez **DEA** System i przestrzeganie instrukcji montażu.

⚠ **UWAGA** Bledna ocena siły uderzeniowej może powodować poważne szkody dla ludzi, zwierząt i przedmiotów materialnych. **DEA** System przypomina, że instalator powinien zweryfikować czy taka siła, której pomiaru dokonuje się tak jak nakazuje norma EN 12245, w rzeczywistości nie przekracza limitów przewidzianych przez normę EN 12453.

⚠ **UWAGA** Zgodność urządzenia wewnętrznego wykrywającego przeszkody z wymogami normy EN12453 jest zagwarantowana tylko i wyłącznie w przypadku silników wyposażonych w encoder.

⚠ **UWAGA** Ewentualne zewnętrzne urządzenia bezpieczeństwa, zainstalowane w celu respektowania limitów siły uderzeniowej, muszą być zgodne z normą EN 12978.

⚠ **UWAGA** Zgodnie z Dyrektywami UE 2002/96/CE dotyczącymi utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (RAEE), ten produkt elektryczny nie może być traktowany jako odpad miejski mieszany. Prosi się o utylizację produktu, zaniosz go do lokalnych punktów odbioru odpadów miejskich w celu ich odpowiedniego zagospodarowania.

PL

2 OPIS PRODUKTU

NET24N jest uniwersalną centralą sterującą do automatyki **DEA** System z jednym lub dwoma silnikami 24V, posiadającą lub nie encoder. Główną cechą charakterystyczną tej centrali jest łatwość konfiguracji jej wejść i wyjść - zależnie od zapotrzebowania, gwarantując w ten sposób niezawodność każdego typu automatyki. Wystarczy skonfigurować parametry w zależności od użytego napędu, aby otrzymać optymalne parametry działania, wykluczając wszystkie niepotrzebne funkcje.

3 DANE TECHNICZNE

| | TYPE 00 | | | TYPE 01 | | | | TYPE 02 | TYPE 03 | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------|--------|-----------|----------------------|------------------|-------------------|------|--|--|--|--|
| | LIVI 5/24 | LIVI 8/24 | REV | GULLIVER | GEKO | GHOST | LOOK MAC | LIVI 500 LIVI 502 | 550PL | PASS | STOP | | | | |
| Napięcie zasilające (V) | 230 V ~ ±10% (50/60 Hz) | | | | | | | | | | | | | | |
| Moc znamionowa transformatora (VA) | 80 VA (230/22V) | 250 VA (230/22V) | 120 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | | | | 150 VA (230/22V) | 150 VA (230/22V) | 250 VA* (230/22V) | | | | | |
| Bezpiecznik F2 (transformator) | 1A | 2A | | | | 3,15A* | | | | | | | | | |
| Baterie | 2x 12V 1,3A | 2x 12V 4A | 2x 12V 1,3A | | | | 2x 12V 4A | | | | | | | | |
| Bezpiecznik F1 (A) (wejście baterii) | 15A | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyjścia silników 24V (Maksymalny prąd wyjściowy) (A) | 1x 5A | 1x 10A | 2x 5A | | | | 2x 5A | 2x 5A | 2x 5A | 2x 7A* | | | | | |
| Uwaga: Wskazane wartości są obliczone przy maksymalnej mocy dostarczonej przez poszczególne transformatory. Bezwzględnie, maksymalny prąd z każdego wyjścia, nie może on przewyższać 10A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Napięcie wyjściowe | +24 V === max 200mA | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyjście "Warning" | +24 V === max 15 W | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyjście elektrozamka | 24V === max 5W lub max 1 art. 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyjście lampy ostrzegawczej | 24 V === max 15W | | | | | | | | | | | | | | |
| Zakres temperatur pracy (°C) | -20÷50 °C | | | | | | | | | | | | | | |
| Częstotliwość odbiornika radiowego | 433,92 MHz | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ kodowania nadajników | HCS fix-code - HCS rolling code - Dip-switch | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność pamięci odbiornika | 100 | | | | | | | | | | | | | | |

* Wartości dla zapory STOP z ramieniem ≥ 6 mb.

4 KONFIGURACJA CENTRALI

Uniwersalną centralę sterującą Net24N można zastosować do następujących rodzajów zautomatyzowanych systemów zamykania **DEA**. System dla: bram skrzydłowych, przesuwnych, bram garażowych segmentowych oraz zapór.

W celu zagwarantowania maksymalnego przystosowania do każdego typu zamknięcia, centrala przewiduje procedurę początkową, do wykonania przy pierwszym uruchomieniu, mającą na celu optymalną konfigurację wejść, wyjść oraz parametrów działania (patrz schemat A). Po takiej konfiguracji, centrala będzie działała w sposób „przeznaczony” do danego typu bramy. Po wykonaniu początkowej konfiguracji należy wykonać standardowa procedure programowania instalacji.


Wszystkie ustawienia początkowe pozostają w pamięci, również przy następnych uruchomieniach (patrz schemat B). Skonfigurowany rodzaj zamykania (L-YPE), jeśli zaistnieje taka potrzeba, może zostać zmieniony – patrz schemat C.

PIERWSZE URUCHOMIENIE CENTRALI

Konfiguracja po pierwszym włączeniu

- A** W celu pierwszego uruchomienia centrali, należy postępować w następujący sposób:

 1. Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim migające napisy "rE5-" i "TYPE";
 2. Nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać go przez 5 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu napisu **d000**;
 3. Przy pomocy przycisków **+** i **-**, wybrać rządzaną konfigurację, w zależności od typu instalacji (np. **d002**) następnie zatwierdzić przyciskiem **OK**; W tym momencie wybór zostaje zapisany w pamięci i wybrana konfiguracja zostanie każdorazowo odtworzona przy następnych uruchomieniach.
 4. Pojawią się napisy "TYPE", "-00-", a następnie symbol zamkniętej bramy "----".



Następne uruchomienia

- B** Jeśli w centrali już została zapisana konfiguracja, należy postępować w następujący sposób:

Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim napisy „rE5-”, „TYPE”, “-00-”; a następnie symbol zamkniętej bramy “----”.

Zmiana istniejącej konfiguracji

- C) Jeżeli w centrali już została zapisana konfiguracja i chce się ją zmienić, należy postępować w następujący sposób:

 1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **OK** i zasilić centralę, na wyświetlaczu pojawią się jeden po drugim migające napisy “**rE5-**” i “**TYPE**”;
 2. Nacisnąć przycisk **OK**, i przytrzymać go przez 5 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu napisu **d000** (wartość zmieni się zgodnie z wcześniej użyta konfiguracją);
 3. Przy pomocy przycisków **+** i **-**, wybrać żadaną konfigurację, w zależności od typu instalacji (np. **d002**) następnie zatwierdzić przyciskiem **OK**:
 - △ Przerwanie procedury ponownej konfiguracji przed potwierdzeniem, skutkuje powrotem ustnień centrali do poprzedniej konfiguracji, bez naniesienia żadnych zmian.
 - △ Jeśli procedura ponownej konfiguracji zostanie pomyślnie zakończona, nowa konfiguracja nakłada się na poprzednią i będzie odtwarzana przy każdym ponownym uruchomieniu.
 4. Pojawią się napisy “**TYPE**”, “**-00-**” a następnie symbol zamkniętej bramy “**----**”.

NET24N

5 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

wykonaj okablowanie stosując się do informacji zawartej w tabeli nr.1 i schematów ze str. 85.

UWAGA W celu zagwarantowania bezpieczeństwa elektrycznego odseparować (minimum 4 mm w powietrzu lub 1 mm poprzez izolację) przewód zasilający na 230 V od tych o bardzo niskim napięciu bezpieczeństwa (zasilanie siłowników, elektrozamek, antena, zasilanie dodatkowe), przymocowując je ewentualnie za pomocą posiadanych obręczy lub skrzynki zaciskowej.

UWAGA Podłączyć się do sieci 230 V $\pm 10\%$ 50-60 Hz poprzez przełącznik jednobiegunowy lub inne urządzenie które zapewni brak zakłóceń w sieci, przy odległości między stykami ≥ 3 mm.

UWAGA W celu podłączenia enkodera do centrali sterującej, używać tylko i wyłącznie przewodu o wym. 3x0,22mm².


Tabela nr. 1 "podłączenie zacisków"

| | | |
|-------|---------|---|
| 1-2 | | +24 V --- zasilanie akcesoriów max 200mA |
| 3-4 | 22 V ~ | Wejście zasilania 22 V ~ |
| 5-6 | 24VBatt | Wejście zasilania 24 V --- z baterii lub fotowoltaicznej akumulator Green Energy (uwaga na polaryzację). |
| 7-8 | | Wyjście silownika nr. 1 |
| 9 | | Połączenie metalowych obudów silników |
| 10-11 | | Wyjście silownika nr. 2 (jeśli obecny) |
| 12-13 | | Wyjście 24 V --- max 15 W dla światła ostrzegawczego otwarcia bramy bazowej/przerywany (jeśli P052=0/1) lub światła grzecznościowego (jeśli P052>1) |
| 14-15 | | 14 (-) Wyjście elektrozaczepu max 1 art. 110 (jeśli P062=0) wyjście 24V --- max 5W z możliwością konfiguracji (jeśli P062≠0) lub wyjście elektrohamulca postojowego dla silników odwracalnych (jeśli P062=3). 15 (+) |
| 16-17 | | Wyjście lampy ostrzegawczej 24 V --- max 15W art. Lumy/24A/S |

| | | TYPE 00 | TYPE 01 | TYPE 02 | TYPE 03 |
|----------|----------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Jeśli nie jest wykorzystywane należy je zmostkować | | | |
| 18 | Input 6 | 014 (FCC 1) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 014 (FCC 1) N.C. |
| 19 - Com | | | | | |
| 20 | Input 5 | 012 (FCA 1) N.C. | 009 (PEDESTRIAN) N.C. | 000 (NONE) N.O. | 012 (FCA 1) N.C. |
| 21 - Com | | | | | |
| 22 | Input 4 | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (SAFETY) N.C. | 011 (STOP) N.C. | 000 (NONE) N.O. |
| 23 - Com | | | | | |
| 24 | Input 3 | 010 (SAFETY) N.C. | 010 (PHOTO 1) N.C. | 010 (SAFETY) N.C. | 000 (NONE) N.O. |
| 25 - Com | | | | | |
| 26 | Input 2 | 002 (PEDESTRIAN) N.O. | 002 (PHOTO 2) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. | 008 (PHOTO 1) N.C. |
| 27 - Com | | | | | |
| 28 | Input 1 | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. | 001 (START) N.O. |
| 29 - Com | | | | | |
| 30 | Y | Wejście przewodu sygnałowego anteny radiowej | | | |
| 31 | + | Wejście przewodu ekranowanego anteny radiowej | | | |
| 32-33 | DEA_NET | Wejście sieci DEA_NET (nie używane) | | | |
| CON 1 | | Zasilanie 230 V $\sim \pm 10\%$ (50/60 Hz) | | | |
| J5 | J9 | Wybór rodzaju silownika z lub bez encodera (J5=M1 - J9=M2): • Poz "A" = silownika z encoderem (P029=0 patrz "tabela parametry") • Poz "B" = silownika bez encodera (P029=1 patrz "tabela parametry") | | | |
| B A | B A | | | | |


W przypadku gdy instalacja wymaga innych komend i/lub dodatkowych niż te które są w standardzie, istnieje możliwość konfiguracji każdego wejścia do pożądanej działania.

Patrz rozdział
"Programowanie zaawansowane".



DEA[®] dea system


NOTES



6 STANDARDOWE PROGRAMOWANIE

1 Zasilanie

Podłączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawią się kolejno napisy "rES-", "TYPE", "-0 1-" (lub wybranego typu) a następnie "----"



* W przypadku gdy centrala sterująca już została zaprogramowana i ponowne włączenie jest spowodowane brakiem zasilania, przy pierwszym impulsie START, zostanie wykonana procedura resetu ustawień (patrz "rESP" w tabeli Informacje o stanie na str. 96).

2 Komunikaty pracy napędu i licznik wykonanych zwrotów

- Naciśnąć przycisk **OK** i przytrzymać go wcisnięty przez 15sek;

- Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:

Stan wejść (sprawdzić czy jest poprawny);




Licznik wykonanych zwrotów (* patrz P064):

np: **0003** = $3 \times 1000^*$ = 3000 wykonanych zwrotów

Licznik przeglądu (* patrz P065):

np: **005** = 5×500 = 2500 ilość brakujących zwrotów przed wymaganym przeglądem konserwacyjnym (**- - -** = licznik przeglądu wyłączony)

- Przytrzymać naciśnięty przycisk **OK** w celu cyklicznego wyświetlania się 3 opcji, lub zwolnić przycisk **OK** aby wyjść z parametru.




3 Wybór typu silników

! UWAGA !

- Naciśnij przycisk **+** i **-** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P028;
- Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciskając przyciski **+** i **-**, ustawić:

| Type 00 | Type 01 | Type 02 | Type 03 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| • 005 5/24 | • 000 Geko | • 003 Livi 902/24 - 905/24 | • 003 Pass |
| • 006 8/24 | • 001 Look - Mac | • 002 Ghost | • 004 Stop |
| • 007 Gulliver - Rev | • 003 Livi 500 - 502 - 550PL | | |


- Zatwierdź wybór naciskając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P028).




4 Wybór działania z lub bez encodera

! UWAGA !

Uwaga: Należy również pamiętać o prawidłowym nastawieniu zworek J5 i J9.




- Naciśnij przycisk **+** i **-** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P029;
- Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciskając przyciski **+** i **-**, ustawić:
 - d000=dla silników z encoderem;
 - d001=dla silników bez encoderem;
- Zatwierdź wybór naciskając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P029).




NET24N**5 Wybór działania 1 lub 2 silowników**

- Naciśkaj przycisk **+** / **-** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P030;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Naciśkając przycisk **+** / **-**, ustaw:
 - d001=dla 1 silownika;
 - d002=dla 2 silowników;
- Zatwierdź przyciskiem **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P030).


**6 Programowanie drogi poruszania się silowników (tylko Type 00 i Type 03)**

- Naciśnij przycisk **+** i **-** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P063;
- Naciśkając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Naciśkając przyciski **+** i **-**, ustawić:
 - d000=silnik w pozycji standardowej;
 - d001=silnik w pozycji odwróconej;
- Zatwierdź wybór naciśkając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się P063).

Uwaga: Parametr automatycznie zamienia wyjścia otwieranie/zamykanie silników, oraz ewentualne wejścia wyłączników krańcowych otwierania/zamykania.

**7 Regulacja krzywek wyłączników krańcowych**


- Przyciskami **+** i **-** należy przesunąć parametry do momentu pojawienia się na wyświetlaczu parametru P001;
- Wejść w parametr przyciskając przycisk **OK**;
- Przyciskając **+** (otwieranie) i **-** (zamykanie), ustawić ramie w pozycji otwarcia a następnie wyregulować odpowiednią krzywką do momentu w którym najedzie ona na mikroprzełącznik; Powtórzyć czynność przy regulacji wyłączników krańcowych na zamykaniu.
- Zatwierdź wybór przyciskiem **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P001).



UWAGA Jeśli występuje 2 silnik, powtarza poprzednią regulację, przez ustawienie parametru P002.

8 Programowanie drogi poruszania się silowników


- Naciśkaj przycisk **+** / **-** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P003;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Po pojawieniu się migającego symbolu "RPPPr" przyciśnij **OK** na kilka sekund;
- Zwolnij przycisk kiedy symbol przestanie migać; rozpoczyna się manewr uczenia się dla 1 silnika, na otwieraniu (jeśli miałby zostać uruchomiony na zamykaniu należał najpierw odłączyć zasilanie, zamienić przewody silnika a następnie powtórzyć całą procedurę);
- Odczekać na moment gdy skrzydło (lub 2 skrzydła przypadku 2 silników) najedzie i zatrzyma się na położeniu krańcowym otwarcia a następnie zamykania.
- Jeśli chce się wyprzedzić położenia krańcowe dla skrzydła na otwieraniu istnieje możliwość interwencji ręcznej, podając impuls "Start" (lub naciśnąć przycisk START na płytcie) i symulując położenie krańcowe.**
- Na wyświetlaczu pojawi się ponownie "----", procedura uczenia zakończona.



9 Programowanie nadajników

9.1 Wybór kodów nadajników

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P027;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Wybierz typ nadajnika poprzez naciśnięcie **[+]** / **[-]**:
 - d000=rkod zmienny bazowy (**rada**);
 - d001=kod zmienny pełny;
 - d002=kod stały (mikroprzełączniki);
- Zatwierdź wybór naciśkając przycisk **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P027).




Uwaga: W przypadku, gdy trzeba zmienić sposób kodowania oraz tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w pamięci już są zakodowane nadajniki z różnymi kodami należy wykasować pamięć (P004) **PO** nastawieniu nowego typu kodowania.

9.2 Uczenie

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P005;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Po pojawieniu się migającego symbolu “**LEAr**” naciśnij dowolny przycisk nadajnika do zaprogramowania;
- Na wyświetlaczu pojawi się skrót wkodowanego nadajnika a następnie pojawi się migający symbol “**LEAr**”;
- Powtóż procedurę od pkt. 3 dla ewentualnych innych nadajników które są do zaprogramowania;
- Zakończ programowanie, poczekaj 10 sek. do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu “----”.


Uwaga: W przypadku nadajników kodu zmiennego, urządzenie odbierające może zostać postawione w stan uczenia się, przekazując impuls na przycisk ukryty w nadajniku wcześniejszej zakodowanym.



10 Zmiana pozostałych parametrów

W przypadku jeśli chcesz zmodyfikować parametry działania (np. siła, szybkość itd.):

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu żądanego parametru (np. P032);
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Przez naciśnięcie **[+]** / **[-]**, ustaw parametr na żądaną wartość;
- Potwierdź naciśkając **OK** (na wyświetlaczu pojawi się poprzednio wybrany parametr).




Wszystkie parametry znajdują się w tabeli “Parametry działania” na str. 94.

11 Programowanie zakończone

UWAGA Na zakończenie programowania naciśnij przyciski **[+]** i **[-]** do momentu pojawienia się symbolu “----”, automatyka jest ponownie gotowa do manewru.

W celu wykonania “Programowania Zawansowanego” (kasowanie nadajników, konfiguracja wejść, itd..), patrz str. 91.

**NOTES**


7 PROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE

Poniżej zostały dodane niektóre procedury programowania zarządzania pamięcią odbiornika i zaawansowana konfiguracja wejść.

1 Usuwanie zaprogramowanych nadajników


1.1 Kasowanie wszystkich nadajników

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P004;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Po pojawieniu się migającego symbolu “**Ern**” przyciśnij **OK**, na kilka sekund;
- Zwolnij przycisk kiedy symbol przestanie migać;
- Wszystkie zaprogramowane nadajniki zostały wykasowane (wyświetlacz pokazuje ponownie P004).




1.2 Jak wyszukać i wykasować nadajnik

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P006;
- Zatwierdź przyciskiem **OK**;
- Przez naciskanie na **[+]** / **[-]**, wybierz numer nadajnika który chcesz wykasować (np. **r003**);
- Po pojawieniu się migającego symbolu “**r003**”, potwierdź kasowanie przez naciśnięcie **OK** na kilka sekund;
- Zwolnij przycisk **OK** kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol “**r---**”;
- Wybrany nadajnik został wykasowany, (wyświetlacz pokazuje ponownie P006).



2 Odtworzenie ustawień domyślnych “default”

- Naciśnij przycisk **[+]** i **[-]** aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu parametru P007;
- Naciskając przycisk **OK** wejść w parametr;
- Po pojawieniu się migającego napisu “**dEF-**” naciśnij i przytrzymań przycisk **OK**;
- Po ustaniu migania napisu “**dEF-**” zwolnić przycisk **OK**;
Zostają przywrócone domyślne parametry dla konfiguracji aktualnie używanej;
- Po zakończonej operacji na wyświetlaczu pojawi się ponownie P007.




Uwaga: Po odtworzeniu ustawień parametrów początkowych, należy ponownie zaprogramować centralę oraz wyregulować wszystkie parametry działania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby poprawnie skonfigurować parametry działania silnika (P028 - P029 - P030).

3 Blokowanie/Odblokowanie dostępu do programowania

Używając nadajnika z kodem stałym (niezależnie od typu nadajnika który ewentualnie jest już zakodowany) istnieje możliwość blokowania i odblokowania dostępu do programowania centrali sterującej, w celu uniknięcia naruszenia ustawień. Ustawienie kodu stałego nadajnika, stanowi kod blokowania/odblokowania weryfikowany przez centralę


3.1 Blokowanie dostępu do programowania

- Naciśnąć przycisk **[+]** / **[-]** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciskając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje **Pr00/FrEE** napisy w sposób przemienny, co wskazuje na to, że centrala oczekuje na transmisję kodu blokowania;
- W przeciągu 10 sek. naciśnąć kanał CH1 nadajnika “TX urządzenia sterującego master”, na wyświetlaczu pojawi się **Pr00/BLO** przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest zablokowany.



NET24N**3.2 Odblokowanie dostępu do programowania**

- Nacisnąć przycisk **[+]** / **[-]** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciskając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje **PrOG/bLOC** napisy w sposób przemienny, co wskazuje na to że centrala oczekuje na transmisję kodu odblokowania;
- W przeciągu 10 sek. nacisnąć kanał CH1 nadajnika "TX urządzenia sterującego master", na wyświetlaczu pojawi się **PrOG/FREE** przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest zablokowany.


**3.3 Odblokowanie dostępu do programowania całkowitym resetem**

UWAGA! Procedura ta powoduje utratę wszystkich zaprogramowanych ustawień.

Niniejsza procedura pozwala na odblokowanie centrali również bez posiadania odpowiedniego kodu odblokowania.


Po tego typu odblokowaniu, **należy ponownie zaprogramować centralę oraz wyregulować wszystkie parametry działania. Należy zwrócić szczególną uwagę aby poprawnie skonfigurować parametry działania silnika (P028 - P029 - P030).** W celu zapewnienia poprawnego działania oraz zgodności instalacji, należy również powtórzyć pomiar siły uderzenia.

- Nacisnąć przycisk **[+]** / **[-]** parametrów do momentu pojawienia się na wyświetlaczu P008;
- Wejść do parametru naciskając przycisk **OK**;
- Wyświetlacz pokazuje napisy w sposób przemienny **PrOG/bLOC**;
- Nacisnąć przycisk **OK**, wyświetlacz pokazuje **FREE** migający napis;
- Ponownie nacisnąć przycisk **OK** i przytrzymać go przez 5 sek (przy wcześniejszym zwolnieniu, procedura zostanie przerwana): na wyświetlaczu pojawi się **FREE** nieruchomy napis a następnie **dEF -**, przed powrotem do listy parametrów;
- Dostęp do programowania jest odblokowany.

**4 Konfiguracja wejść**

W przypadku gdy instalacja wymaga innych poleceń i/lub dodatkowych, w stosunku do standardu opisanego na schemacie, jest możliwe skonfigurowanie pojedynczych wejść dla żądanej funkcji (np. START, FOTOKOMÓRKI, itd.).

- Naciskaj przycisk **[+]** / **[-]** do momentu pojawienia się parametru odpowiadającemu odpowiedniemu wejściu:
 - P017=dla INPUT 1;
 - P018=dla INPUT 2;
 - P019=dla INPUT 3;
 - P020=dla INPUT 4;
 - P021=dla INPUT 5;
 - P022=dla INPUT 6;
- Przyciśnij **OK** aby wejść w parametr (np. P018);
- Przez naciskanie na **[+]** / **[-]**, ustaw wartość odpowiadającą żądanej funkcji (patrz tabela "parametry konfiguracji wejść" na str. 93);
- Zatwierdzić wybór naciskając **OK** (na wyświetlaczu pojawi się ponownie P018).
- Wykonać nowe połączenie do nowo zakodowanego wejścia.

**5 Programowanie zakończone**

UWAGA Na zakończenie programowania nacisnąć przyciski **[+]** i **[-]** do momentu pojawienia się symbolu "----", automatyka jest ponownie gotowa do manewru.

| PAR. | PARAMETRY USTAWIENI | |
|--------------------------------|--|--|
| | PARAMETR OPIS | |
| PARAMETRY PROGRAMOWANIA | | |
| P2G1: | Ustawienie pozycji silownika 1 | |
| P2G2: | Ustawienie pozycji silownika 2 | |
| P2G3: | Zapamiętywanie drogi poruszania się silowników | |
| P2G4: | Kasowanie nadajników | |
| P2G5: | Zapamiętywanie nadajników | |
| P2G6: | Wyszukiwanie i kasowanie nadajnika | |
| P2G7: | Ustawienie Parametrów fabrycznych | |
| P2G8: | Blokowanie dostępu do programowania | |
| P2G9: | Nie używany | |
| P2G10: | Nie używany | |
| P2G11: | Nie używany | |
| P2G12: | Nie używany | |
| P2G13: | Nie używany | |
| P2G14: | Nie używany | |
| P2G15: | Nie używany | |

| PAR. | PARAMETRY USTAWIENI | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | PARAMETR OPIS | | |
| USTAWIENIA FABRYCZNE (dla różnych standardów instalacji) | | | |
| | dEF0 : bramy przesuwanej | dEF1 : brama skrzydłowa | |
| | dEF2 : bram garażowych | dEF3 : zapora elektro-mechaniczna | |
| | | | |
| | 000 (czyści styk) | 000 (czyści styk) | 000 (czyści styk) |
| | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PEDESTRIAN) | 002 (PHOTO 1) |
| | 010 (SAFETY) | 010 (SAFETY) | 000 (NONE) |
| | 008 (PHOTO 1) | 008 (PHOTO 1) | 000 (NONE) |
| | 012 (FCA1) | 009 (PHOTO 2) | 000 (NONE) |
| | 014 (FCC1) | 011 (STOP) | 004 (FCC1) |
| | 001 (START) | 001 (START) | 001 (START) |
| | 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| | 003 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| | 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| | 000 (NONE) | 000 (NONE) | 000 (NONE) |
| | 000 | 000 | 000 |

| PARAMETRY KONFIGURACYJNE SIŁOWNIKÓW SIŁOWNIKI | | dEF0 bramy przesuwanej | dEF1 brama skrzydłowa | dEF2 bram garażowych | dEF3 zapora elektromechaniczna |
|---|---|--|---|----------------------|--------------------------------|
| P028 | Wybór typu silników | <ul style="list-style-type: none"> • 000: GEKO • 001: LOOK-MAC • 002: GHOST • 003: LVI 500/502 - 902 - PASS -500PL | <ul style="list-style-type: none"> • 004: STOP • 005: LVI 5/24 • 006: LVI 8/24 • 007: GULLIVER - REV | 005 | 003 |
| P029 | Wybór działania silownika z lub bez encodera. UWAGA: należy również pamiętać o prawidłowym ustawieniu zworek J5 i J9 (patrz "abela 1") UWAGA: zwórki J5, J9 oraz parametr P029 muszą zostać prawidłowo ustawione przed przystąpieniem do procedury programowania | <ul style="list-style-type: none"> • 000: silowniki z encoderem • 001: silowniki bez encodera | | | 003 |
| P030 | Wybór liczby silowników | <ul style="list-style-type: none"> • 001: jeden silownik • 002: dwa silowniki | | | 001 |
| P031 | Nie używany | | / | / | / |
| P032 | Regulacja szybkości silowników przy otwieraniu | 15%tot.....100%tot | 100 | 002 | 001 |
| P033 | Regulacja szybkości silowników przy zamknięciu | 15%tot.....100%tot | 100 | 001 | 001 |
| P034 | Regulacja szybkości spowolnienia silowników przy otwieraniu i zamknięciu | 15%tot.....100%tot | 040 | 050 | 050 |
| P035 | Spowolnienie przy otwieraniu w % | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 020 |
| P036 | Spowolnienie przy zamknięciu w % | 5%tot.....80%tot | 025 | 020 | 030 |
| P037 | Regulacja siły silownika 1 przy otwieraniu (jeśli = 100% czujnik antyzmiazdzeniowy wyłączony) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 099 |
| P038 | Regulacja siły silownika 1 przy zamknięciu (jeśli = 100% czujnik antyzmiazdzeniowy wyłączony) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 099 |
| P039 | Regulacja siły silownika 2 przy zamknięciu (jeśli = 100% czujnik antyzmiazdzeniowy wyłączony) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 099 |
| P040 | Regulacja siły silownika 2 przy otwieraniu (jeśli = 100% czujnik antyzmiazdzeniowy wyłączony) | 15%tot.....100%tot | 050 | 050 | 099 |
| P041 | Regulacja automatycznego czasu zamknięcia (jeśli = 0 automatyczne zamknięcie wyłączone) | 0sec.....255sec | 000 | 050 | / |
| P042 | Regulacja automatycznego czasu zamknięcia w funkcji furtki (jeśli = 1 automatyczne zamknięcie wyłączone) | 0sec.....255sec | 000 | 050 | / |
| P043 | Regulacja otwarcia w funkcji furtki | 5%tot.....100%tot | 030 | 035 | 001 |
| P044 | Regulacja czasu wstępnego migania lamp w trybie automatycznym | 0sec.....10sec | 000 | 000 | 000 |
| P045 | Regulacja czasu opóźnienia między skrzyniami bramy przy otwieraniu | Osc.....30sec | 000 | 000 | 000 |
| P046 | Regulacja opóźnienia miedzy skrzyniami bramy przy zamknięciu | Osec.....30sec | / | 003 | / |
| P047 | Funkcja wsparcia wstępnego migania lampy | | | 000 | 000 |
| P048 | Regulacja czasu dopchnięcia bramy: jeśli jest aktywna to przed rozpoczęciem fazy otwierania dopycha bramę w kierunku zamknięcia w celu ustawienia oblokania elektro zaczepu | 0sec.....30sec | | 001 | 000 |
| P049 | Funkcja „szynki nawrótu” (otwórz – zamknij – otwórz itd.) lub krok po kroku (otwórz – stop -zamknij – stop itd.). | | | 000 | 000 |
| P050 | Działanie fotokomórk: jeśli = 0 fotokomórka są aktywne przy zamknięciu i przy stacjach kiedy brama jest zamknięta; jeśli=1 fotokomórki sa zawsze aktywne; jeśli=2 fotokomórki są aktywne tylko przy zamknięciu. Jeśli jest aktywna, odwraca kierunek ruchu przy zamknięciu, powoduje zatrzymanie przy otwieraniu, blokuje ruch otwierania kiedy brama jest zamknięta. | | <ul style="list-style-type: none"> • 000: "fotokomórki aktywne przy zamknięciu i zamkniętej bramie" • 001: "fotokomórki zawsze aktywne" • 002: fotokomórki aktywne tylko przy zamknięciu • 003: jako 000 ale przy "zamknij natychmiast" włączonej • 004: jako 001 ale przy "zamknij natychmiast" włączonej • 005: jako 002 ale przy "zamknij natychmiast" włączonej | 002 | 002 |
| P051 | Wybór trybu funkcionowania światła ostrzegawczego wyjście "warning": jeśli=0 lampa ostrzegawcza "ON-włączona kiedy brama otwarta, OFF-włączona po zakończonym cyklu zamknięcia"; jeśli=1 "migająca lampa ostrzegawcza" (wyśle przerwanie, powolny podczas otwierania i szybki podczas zamknięcia, zawsze ON kiedy brama otwarta, zawsze OFF po zakończonym cyklu zamknięcia); jeśli>1 "światło grzeźwiocie" (ON-włączone podczas każdego ruchu, OFF-włączone gdy silnik się zatrzymuje, po nastawnionym opóźnieniu). | | <ul style="list-style-type: none"> • 000: "lampa ostrzegawcza świeci stale" • 001: "lampa ostrzegawcza migła" >001 : opóźnienie wyłączenia "światło grzeźwiocie" (1sek.....255sek) | 001 | 050 |
| P052 | FOTO 1 | | | | 001 |
| P053 | FOTO 2 | | | | 002 |

| | | dEF0 bramy przeszkodowej | dEF1 brama skrzydłowa | dEF2 bram garazowych | dEF3 zapora elektro- mechaniczna |
|------|---|---|-----------------------------|----------------------------|--|
| P053 | Aktywacja poszukiwania położenia krancowego również przy otwieraniu: silniki zatrzymają się tylko w momencie dotarcia do położenia krancowego, również przy otwarciu. | • 00: zatrzymanie przy otwarciu w zaprogramowanym punkcie czasu • 01: zatrzymanie na otwarcie na położeniu krancowym | / | 000 | 001 |
| P054 | Funkcja łagodny start: silniki przyspieszą stopniowo do momentu uzyskania ustawionej prędkości. | • 00: funkcja łagodny start nieaktywna • 01: funkcja łagodny start aktywna | 001 | 001 | 001 |
| P055 | czas trwania zwrotu przy pojawienniu się przeszkody (napotkanie przezewnętrzny czujnik antyzmazdeniowy lub jeśli zostało użuchomione wejście bezpieczeństwa "SAFETY"); jeśli=0 brama całkowicie odwraca kierunek ruchu, jeśli>0 wskazuje czas trwania ruchu bramy (w sek.), po wykonanym zwrocie kierunku ruchu spowodowanym napotkaniem na przeszkodę przy otwieraniu. | • 00: całkowite odwrócenie kierunku ruchu • >00: brama odwraca kierunek ruchu tylko na ustalony czas (1sek.....10sek) | 000 | 000 | 000 |
| P056 | czas trwania zwrotu przy pojawienniu się przeszkody (napotkanie przezewnętrzny czujnik antyzmazdeniowy lub jeśli zostało użuchomione wejście bezpieczeństwa "SAFETY"); jeśli=0 brama całkowicie odwraca kierunek ruchu, jeśli>0 wskazuje czas trwania ruchu bramy (w sek.), po wykonanym zwrocie kierunku ruchu spowodowanym napotkaniem na przeszkodę przy zamknięciu | • 00: całkowite odwrócenie kierunku ruchu • >00: brama odwraca kierunek ruchu tylko na ustalony czas (1sek.....10sek) | 000 | 000 | 000 |
| P057 | Funkcja "cofnięcia bramy": jeśli !=0, po wykryciu położenia koniecznego na zamknięciu, 1 silownik wykonuje krótki nawrot w celu zmniejszenia nacisku na bramie, w związku z czym ułatwia odbiokowanie ręczne. Ustawiona wartość wskazuje czas zatrzymania kierunku ruchu. | • 00: funkcja "cofnięcia bramy" nieaktywna • >00: funkcja "cofnięcia bramy" aktywna z czasem trwania (1x25ms.....20x25ms) (tylko Type 0) | 003 | 003 | 000 |
| P058 | Regulacja położenia krancowych otwarcia: reguluje czas ostatniego odcinka ruchu podczas którego, ewentualna przeszkoda jest odczytywana jako położenie kranowe, zostaje zablokowany silnik bez odwrócenia kierunku ruchu. Ustawiona wartość wskazuje na ilość obrót wirnika | 1.....255 | / | 025 | 020 |
| P059 | Regulacja położenia krancowych zamknięcia: reguluje czas ostatniego odcinka ruchu podczas którego, ewentualna przeszkoda jest odczytywana jako położenie kranowe, zostaje zablokowany silnik bez odwrócenia kierunku ruchu. Ustawiona wartość wskazuje na ilość obrót wirnika | 255 | / | 025 | 020 |
| P060 | Regulacja siły silnika w momencie dotarcia do położenia kranowego. - jeśli=0, Regulacja nie ustawiona (wartość siły uderzeniowej w momencie dotarcia do położenia kranowego jest obliczana automatycznie). - Jeśli różnie od 0, wskazuje wartość (wartość, wyrażoną jest % w stosunku do wartości maksymalnej) siły eksploatacji w położeniu kranowym | 0%tot.....100%tot | / | 000 | 000 |
| P061 | Funkcja "Energy saving": jeśli=1 po 10sek nieaktywności, centrala wyłącza wyjścia 24V i wyświetlacz, które to zostana ponownie włączone przy pierwszym otrzymanym poleceniu (zaletą się zastosowanie zasilanie baterynie / lub paneli słoneczny). | • 00: "Energy saving" nieaktywna • 01: "Energy saving" aktywna | 000 | 000 | 000 |
| P062 | Działanie wyjścia elektrozamka: jeśli=0 elektrozamek art.110, jeśli=1 wyjście 24V zarządzane z wejścia ELOCK_IN impulsowo, jeśli=2 wyjście 24V zarządzach, jeśli>3 wyjście 24V zarządzane z wejścia ELOCK_IN na czas (ustawiona wartość wskazuje opóźnienie wyłączenia w sekundach). | • 00: "wyjście elektrozamka art.110 • 01: "wyjście impulsowe 24V d.c. max 5W • 02: "wyjście krok 24V d.c. max 5W • 03: "wyjście elektromagneta postojowego dla silników odwracalnych • >03: "wyjście na ustalony czas 24V d.c. max 5W (4sek.....255sek) | 000 | 000 | 000 |
| P063 | Odwrocenie kierunku ruchu: jeśli=1 odwraca automatycznie wyjścia otwieranie/zamykanie silników oraz ewentualne wejścia na wyłączniki kranowe otwierania/zamykania, dzięki czemu unika się recznej zmiany okablowania w przypadku instalacji motoreduktora w pozycji odwróconej w stosunku do montażu standartowego. | • 00: "Montaż standartowy" • 01: "Montaż odwrócony" | 000 | 000 | 000 |
| P064 | Mnożnik licznika wykonanych zwrotów: Mnoży ilość zwrotów po wykonaniu których licznik zwrotów całkowity jest aktualizany. Aby wyświetlić wartość, patrz paragraf: "Komunikaty pracy napędu i licznik wykonanych zwrotów". | • 00: x100 • 01: x1000 • 02: x10000 • 03: x100000 | 001 | 001 | 001 |
| P065 | Licznik przegiędu: jeśli=0 zeruje licznik wraz z poleceniem wykonania przejazdu konserwacyjnego jeśli>0 wskazuje ilość manewrów (x 500) jakie należy wykonać przed wstępnym miganiem centrali po 4 dodatkowych sek., po których pojawi się komunikat o wykazanym przejazdzie konserwacyjnym. Nr.: jeśli P065=050 ilość zwrotów = 50x50=25000 Uwaga: Przed ustawieniem nowej wartości licznika przejazdu, najpierw należy go zresetować ustawiając P065=0 a następnie P065= 'nowa wartość'. | • 00: "komunikat o wymaganym przejazdzie konserwacyjnym - funkcja nieaktywna • >00: ilość zwrotów (x 500) brakujących do przeglądu konserwacyjnego (1.....255) | 000 | 000 | 000 |
| P066 | Nie używany. Wybór działania wyjścia lampy ostrzegawczej: jeśli=0 wyjście lampy ostrzegawczej miganie przerwane; jeśli=1 wyjście lampy ostrzegawczej świecenie stale (dla lamp ostrzegawczych posiadających obwód wewnętrznzy z przewodem). | • 00: "wyjście lampy ostrzegawczej świecenie przerwane • 01: "wyjście lampy ostrzegawczej świecenie stale | 000 | 000 | 000 |
| P067 | Nie używany | / | / | / | / |
| P068 | Nie używany | / | / | / | / |
| P069 | Nie używany | / | / | / | / |
| P070 | Nie używany | / | / | / | / |

8 INFORMACJE POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU

| INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAPĘDU | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Mess. | Opis | |
| --- | Brama zamknięta | |
| JL | Brama otwarta | |
| OPEN | Otwieranie | |
| CLOS | Zamykanie | |
| SLEEP | W trybie krok po kroku, centrala sterująca oczekuje na polecenia po wciśnięciu start | |
| BLOC | Polecenie stop zostało przyjęte | |
| rESP | Reset pozycji w ruchu: Centrala sterująca została ponownie włączona po przerwie zasilania, lub brama przekroczyła dopuszczalną ilość (50) zwrotów, nie docierając nigdy do położenia krańcowego na zamykaniu, lub dopuszczalną, maksymalną ilość (3) interwencji której urządzenie antyzmiazdzeniowe wykonało jedna po drugiej. Zostało w ten sposób uruchomione poszukiwanie w spowolnieniu punktów położzeń krańcowych, na otwieraniu a następnie na zamykaniu. Na tym etapie ewentualne impulsy do startu zostaną zignorowane. | |

| INFORMACJE DOTYCZĄCE BŁĘDÓW | | |
|-----------------------------|--|--|
| Mess. | Opis | Możliwe rozwiązania |
| ErrP | Błąd ustawień: procedura resetu ustawień nie została zakończona poprawnie. Centrala sterująca pozostaje w oczekiwaniu na polecenia. | - Sprawdzić czy nie ma przeskódk i/lub dodatkowego tarcia w trakcie ruchu silowników; - Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie, jeśli zachodzi taka potrzeba należy ręcznie przesunąć skrzydło/skrzydła bramy; - Sprawdzić ustawienia siły i prędkości silownika/ silowników i ewentualnie je poprawnie nastawić. |
| Err3 | Fotokomórki i/lub inne urządzenia bezpieczeństwa uaktywnione lub uszkodzone. | Sprawdzić poprawność działania wszystkich urządzeń bezpieczeństwa i fotokomórek. |
| Err4 | Możliwe uszkodzenie obwodu zasilania centrali. | Odlączyć i połączyć ponownie zasilanie. Podać impuls START, jeśli błąd się powtórzy wymienić centralę sterującą. |
| Err5 | Przekroczenie czasu ruchu silowników: silownik / silowniki przekroczyły maksymalny czas pracy (5min) bez zatrzymania się. | - Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie. |
| Err6 | Przekroczenie czasu wyszukania przeszkodej: Przy nie-aktywnym czujniku antyzmiazdzeniowym, została namierniona przeszkoła uniemożliwiająca ruch skrzydła bramy przez dłuższy niż 10 sek. | - Sprawdzić czy nie ma przeskódk i/lub dodatkowego tarcia w trakcie ruchu silowników; - Podać impuls start w celu uruchomienia procedury resetu ustawień; - Sprawdzić czy manewr się zakończył pomyślnie. |
| Err7 | NONE ruchu silnika. | - Upewnić się czy silowniki i encodery są poprawnie połączone. - Sprawdzić czy zwroki J5 i J9 są w pozycji pokazanej na schemacie. - Jeśli błąd się będzie powtarzał, wymienić centralę sterującą. |

9 TESTOWANIE INSTALACJI

Testowanie jest operacją niezbędną do sprawdzenia działania systemu. DEA System zbiorczo pokazuje poprawność testowania w 4 prostych krokach:

- Upewnij się, że wszystko jest zgodne z zaleceniami paragrafu 2 "Ostrzeżenia dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw";
- Przeprowadź próbę otwarcia i zamknięcia bramy, aby upewnić się, że ruch skrzydeł jest prawidłowy. Zaleca się aby wykonać wiele prób w celu sprawdzenia czy brama łatwo się porusza i w celu wykrycia ewentualnych wad montażu i regulacji;
- Upewnij się czy wszystkie podłączone urządzenia bezpieczeństwa pracują poprawnie;
- Przeprowadzić pomiar siły zgodnie ze standardami normy EN12445 aby znaleźć optymalne ustawienie, zgodne se standardami normy EN12453.

10 UTYLIZACJA PRODUKTU



UWAGA Zgodnie z Dyrektywami UE 2002/96/CE dotyczącymi utylizacji odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych (RAEE), ten produkt elektryczny nie może być traktowany jako odpad miejski mieszany. Prosi się o utylizację produktu, zanosząc go do lokalnych punktów odbioru odpadów miejskich w celu ich odpowiedniego zagospodarowania.



Questo manuale è stato realizzato utilizzando carta ecologica riciclata certificata Ecolabel per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

This manual was printed using recycled paper certified Ecolabel to help save the environment.

Ce manuel a été réalisé en utilisant du papier recyclé certifié Ecolabel afin de respecter l'environnement.

El manual ha sido fabricado utilizando papel reciclado certificado Ecolabel para preservar el medio ambiente.

Este manual foi impresso com papel reciclado certificado Ecolabel para ajudar a preservar o meio ambiente.

W celu wsparcia ochrony środowiska, niniejszą instrukcję zrealizowaliśmy wykorzystując papier ekologiczny pochodzący z recyklingu i posiadający certyfikat Ecolabel.



DEA SYSTEM S.p.A. - Via Della Tecnica, 6 - ITALY - 36013 PIOVENE ROCCHETTE (VI)
tel. +39 0445 550789 - fax +39 0445 550265 - Internet <http://www.deasystem.com> - e-mail: deasystem@deasystem.com